

cybex



max 15 kg

0–36 m

EN WARNING
DE WARNUNG
ES ADVERTENCIA
PT AVISOS
IT ATTENZIONE
NL WAARSCHUWING
PL OSTRZEŻENIE
CZ UPOZORNĚNÍ
SK UPOZORNENIE
SL OPOZORILO
HR UPOZORENJE
HU FIGYELMEZTETÉS
SE VARNING
NO ADVARSEL
FI VAROITUS
DA ADVARSEL
ET HOIATUS

LV BRĪDINĀJUMS
LT PERSPĖJIMAS
RU ВНИМАНИЕ
UK УВАГА
TR UYARI
EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
RO AVERTISMENTE
IS VIÐVÖRUN
MT TWISSJA
AR تحذير
HE אזהרה
FA اخطار
YUE 警告
CMN 警告
JA 警告
KO 경고
BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

SR UPOZORENJE
MS AMARAN
HI चेतावनी
TH คำเตือน
SQ PARALAJMËRIM
BS UPOZORENJE
ME UPOZORENJE
MK ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
HY շնորհույնով
VI CẢNH BÁO

US-EN WARNING
US-ES ADVERTENCIA
US-FR MISE EN GARDE
AUS/NZ WARNING

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

THANK YOU!

We are delighted that you have chosen a CYBEX high chair. You have purchased a useful, versatile, high quality product. CYBEX wishes you and your child all the best, and many magical moments with your new product. Read all instructions before assembling and using the CYBEX high chair. The safety of your child is your responsibility.

USE AS CHAIR WARNING

- Do not place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
- Do not place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat in the vicinity of the product.

- This chair is not suitable for children under 3 years old.
- Keep the children away when folding and unfolding the chair.
- Be aware of the risk of the product falling when folded in self-standing position and store it away from children.

The CYBEX chair complies with the European standard for Children's Furniture EN17191:2021.

USE AS HIGH CHAIR WARNING

- Never leave the child unattended.
- Always use the restraint system.
- Falling Hazard: Prevent your child from climbing on the product.

- Do not use the the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
- When used as a high chair in combination with the Baby Set, this product is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or a maximum weight of 15 kg
- Only use this high chair once the child is capable of reliably and consistently sitting upright unaided.
- Keep the children away when folding and unfolding the chair.
- Be aware of the risk of the product falling when folded in self-standing position and store it away from children.

The CYBEX high chair complies with the european standard for high chairs EN 14988:2017+A2:2024.

USING THE PRODUCT

- Be aware of the risk that a child may attempt to hang on to the safety-bar or the tray and tip the chair over.
 - Never place hot food or beverages on the tray.
 - Use this high chair only on flat, even and horizontal surfaces. Never elevate the high chair on any structure or table.
 - Reduce the risk of injury! Position the high chair away from furniture, walls, hot surfaces and liquids, window cords and electrical cords.
- Please position the high chair away from furniture when
- a.) the chair is not being used at a table and
 - b.) the tray is removed.
- Do not use the high chair if any of the product's parts is broken, torn, missing or the product itself is not working properly. Seek repair if any of these cases happen.
 - Tighten the screws firmly but not excessively to avoid damaging the wood.

MAINTENANCE AND CLEANING

The user is responsible for the regular maintenance of the product.

- Regularly inspect and maintain this chair.
- All connecting parts must be tight and secured properly.
- Re-tighten the screws regularly.
- Use only original CYBEX replacement parts. It may be unsafe to use substitutes.
- Do not make any modifications to the product.
- Never store in a damp environment.
- If you have any complaints or problems, please contact your supplier or importer.
- Clean the CYBEX high chair with a damp cloth and a mild detergent and dry thoroughly.
- Do not use abrasives to clean the chair.
- Please check the on-product care label for detailed washing instructions.
- Remove water or other liquids immediately with a dry cloth.
- Do not expose to direct sunlight for drying.

WARRANTY

The following warranty applies solely in the country where this product was initially sold by a retailer to a customer.

1. The warranty covers all manufacturing and material defects, existing and appearing, at the date of purchase or appearing within a term of two (2) years from the date of purchase from the retailer who initially sold the product to a consumer (manufacturer's warranty). Please check the product with respect to completeness and manufacturing or material defects immediately at the date of purchase or immediately after receipt. Please always keep your dated proof of purchase.
2. In case of a defect, stop using the product immediately. To obtain the warranty please take or ship the product to the original retailer, who initially sold this product to you in a clean and complete condition and submit an original proof of purchase (sales receipt or invoice). Please do not take or ship the product to the manufacturer directly.
3. This warranty does not cover any damages which result from misuse, environmental influence (water, fire, accidents etc.), normal wear and tear or failure to comply with the instructions provided in this user manual. The warranty does not apply if modifications and services were performed by unauthorized persons or if non-original components and accessories were used.
4. This warranty does not affect any statutory consumer rights, including claims in tort and claims with respect to a breach of contract, which the buyer may have against the seller or the manufacturer of the product. The warranty is not transferable to anyone who obtains possession or ownership other than the original purchaser.

DISPOSAL

In order to protect the environment, remember to properly dispose of your product. When you stop using your product, please make sure you dispose of the product in accordance to your local waste management regulations for correct disposal.

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

VIELEN DANK!

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen CYBEX Hochstuhl entschieden haben. Sie haben ein hochwertiges und vielseitiges Qualitätsprodukt erstanden. CYBEX wünscht Ihnen und Ihrem Baby alles Gute und viel Freude an ihrem neuen Produkt.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für den CYBEX Hochstuhl vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch. Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung.

VERWENDUNG ALS STUHL WARNUNG!

- Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe eines Fensters auf, da es vom Kind als Trittbrett benutzt werden und es aus dem Fenster stürzen könnte.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe eines Fensters auf,

wo Schnüre von Jalousien oder Vorhängen ein Kind strangulieren könnten.

- Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und anderen Hitzequellen aufgestellt wird.
- Dieser Stuhl ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Halten Sie Kinder beim Auf- und Zusammenklappen des Stuhls fern.
- Bitte beachten Sie die Gefahr, dass das Produkt in selbststehender Position umfallen kann, wenn es zusammengeklappt ist, und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

VERWENDUNG ALS KINDERHOCHSTUHL WARNUNG!

- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- Immer die Sicherheitsgurte benutzen.
- Fallrisiko: Kinder nicht auf das Produkt klettern lassen.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn nicht alle Teile ordnungsgemäß montiert und justiert sind.
- Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und anderen Hitzequellen aufgestellt wird.
- Es besteht das Risiko, dass das Produkt umkippen könnte, wenn das Kind die Füße gegen einen Tisch oder einen anderen Gegenstand drückt.

- Verwenden Sie den Hochstuhl erst, wenn das Kind selbstständig sitzen kann.
- In Kombination mit dem Baby Set eignet sich der Hochstuhl für Kinder, die alleine aufrecht sitzen können und die bis zu 3 Jahre alt sind bzw. höchstens 15 kg wiegen
- Bitte verwenden Sie den Hochstuhl ab dem Zeitpunkt, wenn das Baby ohne Hilfe aufrecht sitzen kann.
- Halten Sie Kinder beim Auf- und Zusammenklappen des Stuhls fern.
- Bitte beachten Sie die Gefahr, dass das Produkt in selbststehender Position umfallen kann, wenn es zusammengeklappt ist, und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Der CYBEX High Chair entspricht der europäischen Norm für Hochstühle EN 14988:2017+A2:2024.

VERWENDUNG DES PRODUKTES

- Seien Sie sich des Risikos bewusst, dass ein Kind versuchen könnte, sich am Sicherheitsbügel oder am Tablett festzuhalten und den Stuhl umzustoßen.
- Stellen Sie niemals heiße Speisen oder Getränke auf das Tablett.
- Stellen Sie den Stuhl immer auf einer geraden, ebenen und stabilen Oberfläche ab. Stellen sie den Stuhl nie auf erhöhte Flächen oder auf einen Tisch.
- Verletzungsgefahr! Positionieren Sie den Hochstuhl nicht in Reichweite von Möbeln, Wänden, heißen Oberflächen und Flüssigkeiten, herunterhängenden Schnüren (z.B. von einer Jalousie), Leinen oder Kabeln.

Bitte positionieren Sie den Hochstuhl außer Reichweite von Möbeln wenn er

- a.) nicht am Tisch und
 - b.) ohne Tablett verwendet wird.
- Bitte verwenden Sie den Hochstuhl nicht, wenn der Stuhl oder ein Teil davon beschädigt ist oder fehlt, oder wenn Sie den Eindruck haben, dass etwas nicht korrekt funktioniert. Bitte lassen Sie ihn in diesem Fall reparieren.
 - Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht zu fest an, um das Holz nicht zu beschädigen.

WARTUNG UND PFLEGE

Der Benutzer ist für die regelmäßige Wartung und Pflege des CYBEX Sitz- und Aufbewahrungs-Spielzeug verantwortlich.

- Alle Verbindungselemente müssen fest angezogen und ordnungsgemäß gesichert sein.
- Ziehen Sie die Schrauben regelmäßig nach.
- Benutzen Sie nur original CYBEX Ersatzteile. Ersatzteile anderer Hersteller könnten die Anforderungen nicht erfüllen.

- Bitte lagern Sie den Hochstuhl keinesfalls in feuchtem Zustand ein.
- Führen Sie keine Veränderungen am Produkt durch.
- Bei Reklamationen oder Problemen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- Für die Reinigung können sowohl Sicherheitsbügel als auch innere Sitzschale entfernt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Komponenten nach der Reinigung wieder ordnungsgemäß befestigt werden.
- Reinigen Sie den Hochstuhl mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel und trocknen Sie ihn gründlich.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Beachten Sie bitte die Anweisungen auf dem Pflege-Etikett am Produkt.
- Entfernen Sie Wasser oder andere Flüssigkeiten sofort mit einem trockenen Tuch.
- Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne trocknen.

GARANTIE

Die nachfolgenden Garantiebestimmungen gelten nur in dem Land, in dem dieses Produkt erstmalig über den Einzelhandel an einen Verbraucher verkauft wurde.

1. Die Garantie deckt sämtliche Herstellungs- und Materialfehler ab, die im Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben oder die innerhalb von zwei (2) Jahren nach dem Erstverkauf dieses Produkts über den Einzelhandel an einen Verbraucher in Erscheinung getreten sind (Herstellergarantie). Bitte überprüfen Sie das Produkt nach dem Kauf, oder wenn es im Versandhandel gekauft wurde nach Erhalt, umgehend auf Vollständigkeit, Herstellungs- und Materialfehler. Bitte bewahren Sie den datierten Nachweis über den Kauf stets auf.

2. Falls Schäden vorhanden sind, darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Um Leistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss das Produkt in einem vollständigen und sauberen Zustand an den ursprünglichen Einzelhändler (der es Ihnen erstmalig verkauft hat) zurückgegeben werden und ein Nachweis über den Kauf (Kaufbeleg oder Rechnung) im Original vorgelegt werden. Bitte bringen oder schicken sie das Produkt nicht direkt zum Hersteller.
3. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Fehlgebrauch, äußere Einflüsse (Wasser, Feuer, Unfälle o.ä.), normalen Verschleiß oder durch Behandlung und Benutzung entstanden sind, die im Gegensatz zu den Instruktionen dieser Gebrauchsanweisung stehen. Die Garantie wird nur gewährt, wenn Reparaturen oder Veränderungen ausschließlich durch Personen vorgenommen wurden, die hierzu befugt waren und stets nur Original Bau- und Zubehörteile verwendet wurden.
4. Durch diese Garantie werden weder die auf Grundlage der jeweils anwendbaren Gesetze bestehenden Verbraucherrechte noch Rechte gegen den Verkäufer wegen der Vertragswidrigkeit des Produkts beeinflusst. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist auf niemanden übertragbar, der Besitz oder Eigentum am Produkt erlangt.

ENTSORGUNG

Denken Sie daran, Ihr Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen um die Umwelt zu schützen.

Wenn Sie Ihr Produkt nicht mehr benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Produkt gemäß der kommunalen Entsorgungsbestimmungen entsorgen.

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡GRACIAS!

Le agradecemos que haya elegido la silla de CYBEX. Usted ha adquirido un producto útil, versátil y de alta calidad. CYBEX desea que usted y su hijo disfruten de muchos momentos mágicos con su nuevo producto. Lea las instrucciones antes de montar y/o utilizar la trona de CYBEX. La seguridad de su hijo es su responsabilidad.

USO COMO SILLA ADVERTENCIA!

- No coloque este producto cerca de una ventana, ya que puede ser usado como taburete por el niño y provocar que éste caiga por la ventana.
- No coloque este producto cerca de una ventana donde los cordeles de las persianas o cortinas pudieran estrangular al niño.

- Existe un riesgo al situar el producto cerca del fuego o de otras fuentes importantes de calor.
- Esta silla no es adecuada para niños menores de 3 años
- Mantenga a los niños apartados al plegar o desplegar la silla.
- Esté alerta al riesgo de que el ES producto caiga al estar plegado en posición de autosostenimiento vertical y almacénelo apartado de los niños.

La silla CYBEX cumple con la norma europea para mobiliario infantil EN17191:2021.

USO COMO TRONA

ADVERTENCIA!

- No dejar nunca al niño desatendido.
- Utilice siempre el sistema de sujeción.
- Riesgo de caída: Evite que el niño trepe por el producto.
- Utilice el producto únicamente cuando todos sus componentes estén correctamente fijados y ajustados.
- Existe un riesgo al situar el producto cerca del fuego o de otras fuentes importantes de calor.
- Existe riesgo de vuelco si el niño apoya los pies en una mesa o cualquier otra estructura.
- No usar la trona antes de que el niño pueda mantenerse sentado solo.
- Cuando se usa como trona en combinación con el Baby Set hay que tener en cuenta que este producto ha sido diseñado para niños capaces de sentarse sin ayuda

y que tengan hasta 3 años o que pesen 15 kg como máximo.

- Sólo utilice esta trona una vez que el niño sea capaz de sentarse de forma fiable y consistente sin ayuda.
- Mantenga a los niños apartados al plegar o desplegar la silla.
- Esté alerta al riesgo de que el producto caiga al estar plegado en posición de autosostenimiento vertical y almacénelo apartado de los niños.

La trona de CYBEX cumple con el estándar europeo para tronas EN 14988:2017+A2:2024.

USO DEL PRODUCTO

- Tenga presente el riesgo de que un niño puede intentar colgarse de la barra de seguridad o de la bandeja, haciendo volcar la silla.
- Nunca coloque alimentos o bebidas calientes en la bandeja.
- Utilice esta trona sólo en superficie plana y horizontal. Nunca coloque la trona en una estructura o una mesa.
- ¡Reduzca el riesgo de lesiones! Coloque la trona lejos de muebles, paredes, superficies y líquidos calientes, ventanas y cables eléctricos.

Por favor, coloque la trona lejos de otros muebles cuando
a) la silla no está siendo utilizada en una mesa y

- b) cuando se retire la bandeja.
- No utilice la trona si cualquiera de las partes del producto está rota, estropeada, falta o si el producto no está funcionando correctamente. Solicite una reparación en cualquiera de estos casos.
- Apriete los tornillos firmemente, pero no de modo excesivo, para evitar dañar la madera.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El usuario es el responsable del mantenimiento regular del producto.

- Revise periódicamente esta silla.
- Todas las piezas de conexión y remaches deben estar apretadas y aseguradas correctamente.
- Vuelva a apretar los tornillos con regularidad.
- Utilice únicamente piezas de recambio originales de CYBEX. Usar sustitutos puede ser peligroso.
- No realice ninguna modificación en el producto.
- Nunca guarde el producto en un entorno húmedo.
- Si tuviese alguna duda o reclamación, consulte a su punto de venta o distribuidor.
- La bandeja y la correa de la entrepierna se pueden retirar para limpiarlas. Por favor, asegúrese de colocarlas de nuevo correctamente después de su limpieza.
- Limpie la trona CYBEX con un paño húmedo con detergente suave y séquela bien.
- No utilice productos abrasivos para limpiar la silla.
- Por favor, compruebe la etiqueta del producto para obtener instrucciones detalladas de lavado.
- Limpie el agua u otros líquidos inmediatamente con un paño seco.
- No exponer a la luz directa del sol para secarla.

GARANTÍA

Las siguientes condiciones de garantía únicamente serán válidas en el país en que haya tenido lugar la primera venta del producto a un consumidor a través de canales minoristas.

1. La garantía cubre todos los defectos de fabricación y materiales que estuvieran presentes en el momento de la compra o que se manifiesten en un plazo de dos (2) años a partir de la primera venta del producto a un consumidor a través de canales minoristas (garantía del fabricante). Compruebe que el producto está completo y no tiene daños aparentes inmediatamente después de la compra o recepción del producto. Conserve siempre el ticket de compra.
2. Si detecta algún defecto o daño, deje inmediatamente de usar el producto. Para hacer valer la garantía, envíe o lleve el producto en buenas condiciones y correctamente embalado, acompañado del original del ticket de compra (comprobante de compra o factura) al distribuidor que lo vendió inicialmente (tienda). No envíe el producto directamente al fabricante.
3. Esta garantía no cubre los daños debidos a mal uso, accidentes naturales (agua, incendio, accidentes etc.), desgaste normal del producto o el no respetar las instrucciones de este manual. La garantía caduca automáticamente si el producto ha sido manipulado o modificado por personas no autorizadas o si se han usado accesorios o piezas de recambio no originales de la marca.
4. Esta garantía no afecta a los derechos de los consumidores, incluidas las reclamaciones por daños y perjuicios o por ruptura de contrato, que el comprador pueda presentar contra el distribuidor o el fabricante. La garantía no es transferible a terceros que adquieran o posean el producto que no sean el comprador original.

RECICLADO DEL PRODUCTO

Con el fin de proteger el medio ambiente, recuerde que debe reciclar adecuadamente el producto cuando finalice su uso. Para asegurarse de que desecha correctamente el producto, contacte con la administración local de protección medioambiental o el ayuntamiento de su lugar de residencia.

IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

MERCI!

Nous sommes ravis que vous ayez choisi une chaise-haute CYBEX. Vous avez acheté un produit utile, polyvalent et de haute qualité. CYBEX vous souhaite à vous et votre enfant des moments magiques avec notre nouveau produit. Lire ces instructions attentivement avant assemblage et utilisation. La sécurité de votre enfant est votre responsabilité.

UTILISER COMME CHAISE AVERTISSEMENT!

- Ne pas placer ce produit près d'une fenêtre, car un enfant pourrait s'en servir comme marche et tomber par la fenêtre.
- Ne pas placer ce produit près d'une fenêtre où les cordes d'un store ou celles de rideaux pourraient étrangler un enfant.

- Ne pas placer le produit à proximité d'une cheminée ou d'une source de chaleur importante pour éviter les risques de brûlure.
- Cette chaise ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Tenez les enfants éloignés de la chaise pendant que vous la pliez et la dépliez.
- Soyez conscient du risque de chute du produit quand il est plié en position debout et rangez-le hors de portée des enfants.

La chaise CYBEX est conforme à la norme européenne EN 17191:2021 relative aux sièges pour enfants.

UTILISATION COMME CHAISE-HAUTE **AVERTISSEMENT!**

- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser le harnais.
- Risque de chute: empêcher l'enfant de grimper sur le produit.
- Ne pas utiliser le produit tant que tous les éléments ne sont pas correctement ajustés et réglés.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur importante pour éviter les risques de brûlure.
- Risque de basculement si l'enfant a la possibilité d'appuyer ses pieds contre une table ou tout autre élément.
- N'utilisez pas la chaise haute avant que l'enfant ne soit capable de s'asseoir tout seul.
- Utilisé comme chaise haute avec le Baby Set, ce produit permet aux enfants jusqu'à 3 ans ou d'un poids

maximal de 15 kg de s'asseoir tout seul sans aucune aide.

- Utilisez cette chaise-haute uniquement une fois que l'enfant est capable de manière fiable et cohérente de rester position assise sans aide.
- Tenez les enfants éloignés de la chaise pendant que vous la pliez et la dépliez.
- Soyez conscient du risque de chute du produit quand il est plié en position debout et rangez-le hors de portée des enfants.

La chaise-haute CYBEX est conforme à la norme Européenne pour les chaise-hautes EN 14988:2017+A2:2024.

UTILISATION DU PRODUIT

- Être conscient du risque qu'un enfant puisse tenter de se suspendre à la barre de sécurité et faire basculer la chaise.
- Ne jamais placer de boissons ou d'aliments chauds sur le plateau.
- Utilisez cette chaise haute uniquement sur une surface plate et horizontale. Ne jamais surélever la chaise-haute.

- Réduire le risque de blessure ! Placez la chaise-haute à l'écart des meubles, murs, surfaces chaudes et liquides, rideaux et câbles électriques.

Placer la chaise-haute à l'écart des meubles quand

a.) elle n'est pas utilisée à table et

b.) que le plateau est retiré

- "Ne pas utiliser la chaise haute si toute pièce du produit est cassée, déchirée ou manquante, ou si le produit lui-même ne fonctionne pas correctement. Faites-la réparer si l'un de ces cas se présente."
- Serrez les vis fermement mais pas excessivement pour éviter d'endommager le bois.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'utilisateur est responsable de l'entretien régulier du produit

- Inspectez régulièrement ce produit.
- Toutes les pièces de raccordement doivent être serrées et correctement sécurisées.
- Resserrez les vis régulièrement.
- N'utilisez que des pièces de rechange CYBEX. Il peut être dangereux d'utiliser des substituts.
- Ne pas modifier le produit.
- Ne jamais stocker dans un environnement humide.
- En cas de plainte ou problème, veuillez contacter votre revendeur / importateur.
- La barre de sécurité et l'assise peuvent se retirer pour être nettoyés. Veillez à bien les remettre avant une nouvelle utilisation.
- Nettoyez le produit avec un chiffon humide et un détergent doux, essuyez avec un linge sec.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer la chaise-haute.
- Vérifiez l'étiquette sur le produit pour les instructions d'entretien détaillées.

- Retirez l'eau ou les autres liquides immédiatement avec un linge sec.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil lors du séchage.

GARANTIE

La garantie ci-dessous s'applique uniquement dans les pays où ce produit a été initialement vendu par un détaillant à un client.

1. La garantie couvre tous les défauts de fabrication et de matériaux, qui existaient au moment de l'achat ou qui sont devenus apparents dans les deux (2) ans suivant l'achat initial auprès d'un détaillant par un consommateur (la garantie du fabricant). Vous devez vérifier sans délai à réception que le produit est complet et qu'il ne présente aucun défaut de fabrication ni aucun défaut matériel. Vous devez toujours conserver votre preuve d'achat.
2. En cas de défaut, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit. Pour toute réclamation dans le cadre de la garantie, le produit doit être retourné au détaillant auprès duquel il a été acheté propre et complet accompagné de l'original de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture). Ne pas expédier le produit directement au fabricant.
3. La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par une mauvaise utilisation, des influences extérieures (eau, feu, accidents, etc.), l'usure normale ou un problème résultant d'une utilisation non conforme au manuel d'utilisation. La garantie ne s'applique pas si des réparations ou modifications ont été effectuées par des personnes non-autorisées ou si des pièces et accessoires employés ne sont pas d'origine.
4. La présente garantie ne saurait en aucun cas invalider ou limiter les droits du consommateur ou les droits de recours contre le revendeur sur la base d'une infraction au contrat d'achat tel qu'autorisé par la législation en vigueur. La garantie est non transférable à toute autre personne que l'acheteur initial.

RECYCLAGE

Afin de protéger l'environnement, n'oubliez pas d'éliminer votre produit de manière appropriée. Lorsque vous cessez d'utiliser votre produit, veillez à éliminer votre produit conformément à votre réglementation locale de gestion des déchets pour une élimination correcte.

IMPORTANTE! GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA.

OBRIGADO!

Ficamos contentes por ter escolhido a cadeira de papa CYBEX. Você adquiriu um produto útil, versátil e de alta qualidade. A CYBEX deseja o melhor para si e para o seu filho/a e muitos momentos mágicos com o seu novo produto. Leia as instruções antes de montar e utilizar a cadeira de papa CYBEX. A segurança do seu filho é da sua responsabilidade.

USAR COMO CADEIRA AVISOS!

- Não coloque este produto perto de uma janela, pois pode ser utilizado como um degrau por uma criança e fazer com que esta caia da janela.
- Não coloque este produto perto de uma janela onde os cordões dos estores ou cortinados possam estrangular uma criança.
- Tenha em atenção o risco inerente proporcionado por fogo e

outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, a gás etc, que se encontrem próximos da cadeira de papa.

- Esta cadeira não é adequada para crianças com menos de três (3) anos de idade.
- Mantenha as crianças afastadas ao dobrar e desdobrar a cadeira.
- Tenha em atenção o risco de queda do produto quando dobrado na posição autónoma e guarde-o longe do alcance das crianças.

A cadeira CYBEX está em conformidade com a norma Europeia de Mobiliário de criança EN17191:2021.

UTILIZAÇÃO COMO CADEIRA DE PAPA

AVISOS!

- Não deixe a criança sem vigilância.
- Não utilize a cadeira de papa sem que todos os componentes estejam devidamente encaixados e ajustados.
- Assegure que o sistema de retenção está correctamente ajustado.
- Tenha em atenção o risco inerente proporcionado por fogo e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, a gás etc, que se encontrem próximos da cadeira de papa.
- Nunca coloque alimentos quentes ou bebidas no tabuleiro.
- Esteja ciente do risco de desequilíbrio/queda da cadeira, caso uma criança se empoleire na barra de segurança ou tabuleiro da mesma.
- Não utilize a cadeira antes de a criança ser capaz de se manter sentada sozinha.
- Quando usado como uma cadeira alta em combinação com o Baby Set, esse produto está destinado para crianças que conseguem sentar-se sem ajuda e com até 3 anos e um peso máximo de 15 kg.
- Utilize apenas esta cadeira de papa quando a criança consiga manter-se sentada direita de forma consistente sem apoio de um adulto.
- Mantenha as crianças afastadas ao dobrar e desdobrar a cadeira.
- Tenha em atenção o risco de queda do produto quando dobrado na posição autónoma e guarde-o longe do alcance das crianças.

A cadeira de papa CYBEX está em acordo com a normativa standart europeia para cadeiras de papa, EN 14988:2017+A2:2024.

UTILIZAR O PRODUTO

- Esteja ciente do risco de desequilíbrio/queda da cadeira, caso uma criança se empoleire na barra de segurança ou tabuleiro da mesma.
- Nunca coloque alimentos quentes ou bebidas no tabuleiro.
- Utilize esta cadeira apenas em superfícies lisas, regulares e horizontais. Nunca tente elevar a cadeira colocando a mesma em cima de uma estrutura ou mesa.
- Reduza o risco de ferimentos! Coloque a cadeira alta longe de móveis, paredes, superfícies e líquidos quentes, janelas e cabos elétricos.

Por favor coloque a cadeira longe de outros móveis quando:

- a) a cadeira não está a ser utilizada à mesae
 - b) o tabuleiro é removido.
- Não utilize a cadeira de papa, se alguma das partes do produto tiver partida, com um parafuso em falta ou se o próprio produto não tiver a funcionar adequadamente. Envie para reparação, caso se verifique alguma destas situações.
 - Aperte os parafusos firmemente, mas sem exagero, para evitar danificar a madeira.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

O utilizador é responsável pela manutenção regular do produto.

- Faça manutenção e inspecione a cadeira de papa regularmente.
- Todas as partes de encaixe devem ser apertadas e seguras de forma apropriada.
- Aperte novamente os parafusos regularmente.
- Utilize apenas partes de substituição CYBEX. Pode ser perigoso utilizar substitutos.
- Não faça modificações no produto.
- Nunca armazenar num ambiente húmido.

- Caso tenha alguma reclamação a fazer, contactar por favor o seu ponto de venda ou importador.
- A proteção interior e a barra de segurança podem ser removidas para limpeza. Por favor assegure, que são colocadas novamente de forma adequada depois de limpas.
- Limpar a cadeira de papa CYBEX com um pano e detergente suave, secando a mesma seguidamente.
- Não use abrasivos para limpar a cadeira.
- Por favor ter em conta etiqueta de cuidados a ter com o produto, para instruções detalhadas de lavagem.
- Limpe imediatamente caso entorne água ou outros líquidos com um pano seco.
- Não expor a luz solar directa para secar.

GARANTIA

A presente garantia só se aplica no país em que o consumidor adquiriu a cadeira a um ponto de venda certificado.

1. A garantia cobre todos os defeitos de material e/ou de fabricação que possam existir ou surgir num período de dois (2) anos desde a data da compra inicial (garantia do fabricante). Ver/analisar o produto relativamente aos defeitos de fábrica e matérias percebendo também se está completo, imediatamente à data de compra ou imediatamente a seguir receber o mesmo. Por favor guarde sempre o seu comprovativo de compra.
2. Em caso de defeito pare imediatamente de utilizar o produto. Para ativar a garantia leve o produto ao ponto de venda que originalmente e inicialmente lhe vendeu o mesmo, estando em condições limpo e completo, acompanhado do talão de compra original (recibo ou factura). Por favor não envie ou leve o produto diretamente ao fabricante.
3. A garantia não se aplica em caso de danos que resultem de má utilização, influência do ambiente (água, fogo, acidentes etc.) desgaste natural ou não cumprimento das instruções previstas neste manual. A garantia não se aplica se foram feitas modificações ou arranjos por pessoas não autorizadas ou se foram utilizados componentes e acessórios sem serem os originais.
4. Esta garantia não afecta nenhum estatuto dos direitos do consumidor incluindo reivindicações de ato ilícito e reivindicações no que diz respeito à quebra do contrato, que o comprador pode ter contra o vendedor ou fabricante do produto. A garantia não é transferível para qualquer pessoa que obtenha o produto posteriormente sem ser o comprador original.

RECICLAGEM

Com o intuito de proteger o ambiente lembre-se de eliminar o produto apropriadamente. Quando deixar de usar o produto, tenha a certeza que o elimina de acordo com a regulação da sua gestora de resíduos local para uma correta eliminação.

IT **IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.**

GRAZIE!

Grazie di avere scelto un seggiolone CYBEX. E' un prodotto pratico, versatile e di alta qualità. CYBEX augura a Lei e al Suo bambino tutto il meglio e momenti magici con il nuovo prodotto.

Preghiamo di leggere attentamente il manuale e di seguirne scrupolosamente le istruzioni prima di assemblare e di utilizzare il seggiolone CYBEX. Lei è responsabile della sicurezza del suo bambino.

USO COME SEDIA AVVERTENZA!

- Non posizionare questo prodotto in prossimità di una finestra perché potrebbe essere utilizzato come scala dal bambino che potrebbe, così, cadere dalla finestra.
- Non posizionare questo prodotto in prossimità di una finestra dove i fili delle tapparelle o delle

tende potrebbero causare lo strangolamento del bambino.

- Prestare la massima attenzione a fonti di calore intenso, come fiamme libere, stufe elettriche o a gas, ecc. che costituiscono un pericolo se vicine al seggiolone.
- Questa sedia non è adatta ai bambini sotto i 3 anni.
- Tenere i bambini lontano dalla sedia durante le operazioni di apertura e chiusura.
- Tenere presente che il prodotto potrebbe cadere quando chiuso in posizione verticale; conservarlo fuori dalla portata dei bambini.

La sedia CYBEX è conforme alla norma europea sui mobili per infanzia EN17191:2021.

USO COME SEGGIOLONE

AVVERTENZA!

- Non lasciare mai il bambino incustodito.
- Non usare il prodotto se tutte le parti non sono state fissate e regolate correttamente.
- Verificare che il sistema di cinture sia fissato correttamente.
- Prestare la massima attenzione a fonti di calore intenso, come fiamme libere, stufe elettriche o a gas, ecc. che costituiscono un pericolo se vicine al seggiolone.
- Non appoggiare mai cibi o bevande bollenti sul vassoio.
- Attenzione, il bambino non deve tentare di aggrapparsi alla barra di sicurezza o al vassoio con il rischio di fare ribaltare il seggiolone.
- Non utilizzate il seggiolone prima che il bambino sia in grado di star seduto da solo.
- Se usato come seggiolone in combinazione con il Baby Set, il prodotto è progettato per bambini fino a 3 anni di età, in grado di stare seduti autonomamente, o per bambini con un peso massimo di 15 kg.
- Utilizzare il seggiolone soltanto quando il bambino è in grado di rimanere saldamente e consistentemente seduto da solo.
- Tenere i bambini lontano dalla sedia durante le operazioni di apertura e chiusura.
- Tenere presente che il prodotto potrebbe cadere quando chiuso in posizione verticale; conservarlo fuori dalla portata dei bambini.

Il seggiolone CYBEX è conforme allo standard europeo sulla sicurezza dei seggioloni EN 14988:2017+A2:2024.

USO DEL PRODOTTO

- Attenzione, il bambino non deve tentare di aggrapparsi alla barra di sicurezza o al vassoio con il rischio di fare ribaltare il seggiolone.
- Non appoggiare mai cibi o bevande bollenti sul vassoio.
- Usare solo su superfici piane, uniformi e orizzontali. Non porre mai il seggiolone su strutture rialzate di qualsiasi tipo o sul tavolo.
- Prevenire il rischio di ferite! Posizionare il seggiolone lontano da mobili, pareti, superfici calde e liquidi, tende e cavi elettrici.

Posizionare il seggiolone lontano da mobilio quando

a) non utilizzato al tavolo

b) il vassoio è stato rimosso.

- Non utilizzare se si notano parti rotte, usurate e/o mancanti e se il prodotto non funziona correttamente. In questi casi provvedere a richiederne la riparazione.
- Serrare saldamente le viti, ma senza esagerare, per evitare di danneggiare il legno.

MANUTENZIONE E PULIZIA

L'utilizzatore è responsabile della regolare manutenzione del prodotto.

- Controllare ed eseguire regolare manutenzione del prodotto.
- Tutte le parti di connessione devono essere fissate saldamente.
- Serrare regolarmente le viti.
- Usare esclusivamente parti di ricambio originali CYBEX. L'uso di parti non originali può compromettere la sicurezza.
- Non apportare alcuna modifica al prodotto.
- Non conservare in ambienti umidi.
- Per qualsiasi segnalazione o problema contattare il rivenditore o l'importatore.

- La barra di sicurezza e la scocca interna della seduta possono essere rimosse per la pulizia. Fare poi molta attenzione a ri-installarle correttamente.
- Pulire il seggiolone CYBEX con un panno umido e un detergente neutro ed asciugare accuratamente.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per la pulizia del seggiolone!
- Controllare l'etichetta sul prodotto con le indicazioni dettagliate sul lavaggio.
- Asciugare immediatamente acqua e/o altri liquidi con un panno asciutto.
- Non fare asciugare alla luce solare diretta.

GARANZIA

La seguente garanzia vale unicamente nella nazione in cui il prodotto è stato inizialmente venduto da un rivenditore al consumatore.

1. La garanzia copre eventuali difetti di fabbricazione e di materiali riscontrati all'acquisto o entro un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto presso il rivenditore (garanzia del produttore). La garanzia è valida soltanto se il prodotto è stato sottoposto ad un accurato controllo di completezza, funzionalità all'acquisto e se eventuali manchevolezze di produzione o di materiali sono state prontamente segnalate dopo il ricevimento del prodotto. Conservare accuratamente la prova di acquisto con la data.
2. In caso si riscontrino qualsiasi danneggiamento smettere di utilizzare il prodotto. Per avere diritto alla garanzia è necessario riportare o spedire il prodotto pulito e completo al rivenditore presso il quale è stato acquistato ed è indispensabile fornire la prova di acquisto (scontrino fiscale, fattura, ecc.) in originale. Preghiamo di non riportare o spedire il prodotto direttamente al produttore.

3. La garanzia non copre danni provocati da utilizzo improprio o cause ambientali (acqua, fuoco, incidenti stradali, ecc.), dal normale deperimento d'uso o dall'innosservanza delle indicazioni fornite in questo manuale d'uso. La garanzia non è valida in caso di modifiche o riparazioni effettuate da personale non autorizzato e se non sono state utilizzate parti ed accessori originali.
4. Questa garanzia non esclude, limita o comunque pregiudica eventuali diritti legali dei consumatori, comprese istanze in caso di torto e in caso di una violazione del contratto che l'acquirente può avere nei confronti del rivenditore o del produttore. La garanzia non può essere trasferita ad alcuno diverso dall'acquirente originale.

SMALTIMENTO

Per proteggere l'ambiente non dimenticate di provvedere al corretto smaltimento del prodotto. Alla fine del periodo di utilizzo, è indispensabile provvedere allo smaltimento del prodotto nel rispetto delle normative vigenti nella vostra zona di residenza.

BELANGRIJK! BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

HARTELIJK DANK!

We zijn blij dat u een CYBEX kinderstoel hebt gekozen. U hebt een nuttig, veelzijdig en hoogwaardig product gekocht. CYBEX wenst u en uw kind alle goeds en vele wondermooie momenten met uw nieuwe product.

Lees alle instructies voordat u de CYBEX kinderstoel in elkaar zet en gebruikt. De veiligheid van uw kind is uw verantwoordelijkheid.

GEBRUIK ALS STOEL WAARSCHUWING!

- Plaats dit product niet in de buurt van een raam, omdat het door een kind als opstapje kan worden gebruikt en het kind daardoor uit het raam kan vallen.
- Plaats dit product niet in de buurt van een raam waar koorden van jaloezieën of gordijnen een kind kunnen wurgen.

- Wees bedacht op het risico van open vuur en andere bronnen van grote warmte, zoals gas- en elektrische haarden, in de buurt van de kinderstoel.
- Deze stoel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Houd kinderen uit de buurt wanneer u de stoel in- en uitklapt.
- Wees alert op het risico dat het product kan omvallen als het in staande positie ingeklapt is en sla het buiten het bereik van kinderen op.

De CYBEX-stoel voldoet aan de Europese norm voor kindermeubilair EN17191:2021.

GEBRUIK ALS KINDERSTOEL WAARSCHUWING!

- Laat uw kind niet alleen.
- Gebruik de kinderstoel niet, tenzij alle onderdelen juist zijn aangebracht en afgesteld.
- Zorg ervoor dat het beveiligingssysteem juist is aangebracht.
- Wees bedacht op het risico van open vuur en andere bronnen van grote warmte, zoals gas- en elektrische haarden, in de buurt van de kinderstoel.
- Plaats nooit heet voedsel of warme dranken op het plateau.
- Wees erop bedacht dat een kind kan proberen aan de veiligheidsbeugel of het plateau te gaan hangen, waardoor de stoel voorover kan kiepen.
- Gebruik de kinderstoel niet voordat je kind uit zichzelf rechtop kan zitten.

- Bij gebruik als kinderstoel in combinatie met de Baby Set is dit product bedoeld voor kinderen die al zonder hulp rechtop kunnen zitten, tot max. 3 jaar of een maximum gewicht van 15 kg.
- Gebruik deze kinderstoel pas als het kind zonder hulp langere tijd rechtop kan zitten.
- Houd kinderen uit de buurt wanneer u de stoel in- en uitklapt.
- Wees alert op het risico dat het product kan omvallen als het in staande positie ingeklapt is en sla het buiten het bereik van kinderen op.

De CYBEX kinderstoel voldoet aan de Europese norm voor kinderstoelen EN 14988:2017+A2:2024.

GEBRUIK VAN HET PRODUCT

- Wees erop bedacht dat een kind kan proberen aan de veiligheidsbeugel of het plateau te gaan hangen, waardoor de stoel voorover kan kiepen.

- Plaats nooit heet voedsel of warme dranken op het plateau.
- Gebruik deze kinderstoel alleen op vlakke horizontale ondergrond. Zet de kinderstoel nooit op een verhoging of tafel.
- Verminder het risico op letsel! Plaats de kinderstoel uit de buurt van meubels, muren, hete oppervlakken, vloeistoffen, raamkabels en elektriciteits snoeren.

Zet de kinderstoel niet in de buurt van meubels als

- a) de stoel niet aan een tafel wordt gebruikt
- b) als het plateau is verwijderd.

- Gebruik de kinderstoel niet als er een onderdeel gebroken of gescheurd is of ontbreekt, of als het product zelf niet goed functioneert. Laat het product repareren als dergelijke gevallen zich voordoen.
- Draai de schroeven stevig aan, maar draai ze niet te vast aan om beschadiging van het hout te voorkomen.

ONDERHOUD EN REINIGING

De gebruiker is verantwoordelijk voor het regelmatige onderhoud van het product.

- Controleer en onderhoud de stoel regelmatig.
- Alle verbindende onderdelen moeten goed zijn aangedraaid en vastgemaakt.
- Draai de schroeven regelmatig aan.
- Gebruik alleen originele CYBEX vervangingsonderdelen. Het kan onveilig zijn onderdelen van andere merken te gebruiken.
- Als u klachten of problemen hebt, neem dan contact op met uw leverancier of importeur.
- Breng geen wijzigingen in het product aan.
- Nooit opslaan in een vochtige omgeving.
- De veiligheidsbeugel en het binnenste stoelkuipje kunnen worden verwijderd voor reiniging. Zorg ervoor dat u ze na reiniging weer op de juiste manier bevestigt.

- Reinig de CYBEX kinderstoel met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel en maak grondig droog.
- Gebruik geen schuurmiddelen om de stoel te reinigen.
- Controleer het verzorgingslabel aan het product voor uitgebreide wasvoorschriften.
- Verwijder water of andere vloeistoffen direct met een droge doek.
- Niet aan direct zonlicht blootstellen om te drogen.

GARANTIE

Deze garantie is uitsluitend van toepassing in het land waar dit product oorspronkelijk door een verkooppunt is verkocht aan een klant.

1. De garantie dekt alle fabricage- en materiaalfouten die bestaan of zichtbaar worden op de aankoopdatum of zichtbaar worden binnen een periode van twee (2) jaar na de datum van aankoop bij het verkooppunt dat het product oorspronkelijk aan een consument heeft verkocht (fabrieksgarantie). U dient het product onmiddellijk op de aankoopdatum of onmiddellijk na ontvangst te controleren op compleetheid en fabrieks- of materiaal fouten. Bewaar altijd uw gedateerde aankoopbewijs.
2. In geval van een defect dient u het gebruik van het product te staken. Om voor garantie in aanmerking te komen, dient u het product schoon en compleet terug te brengen of te sturen naar het verkooppunt dat het oorspronkelijk aan u heeft verkocht en een origineel aankoopbewijs (kassabon of factuur) te overleggen. Stuur of breng het product niet rechtstreeks naar de fabrikant.
3. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, omgevingsfactoren (zoals water, brand, ongevallen) of normale slijtage of nalatigheid bij het opvolgen van de instructies in de handleiding. De garantie geldt niet als er aanpassingen of onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door onbevoegde personen of als er niet-originele onderdelen en accessoires zijn gebruikt.
4. De wettelijke rechten van de consument, inclusief vorderingen uit onrechtmatige daad en vorderingen inzake contractbreuk die de koper kan hebben jegens de verkoper of fabrikant van het product worden niet beïnvloed door deze garantie. De garantie is niet overdraagbaar aan iemand die het bezit of de eigendom verwerft anders dan de oorspronkelijke koper.

VERWIJDERING

Verwijder uw product op de juiste wijze om het milieu te beschermen. Als u uw product niet langer gebruikt, zorg dan dat u het product op de juiste manier verwijdert conform de lokale regelgeving voor afvalverwijdering.

WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

DZIĘKUJEMY!

Jesteśmy zachwyceni, że wybór padł na wysokie krzesło CYBEX. Jesteś posiadaczem użytecznego, wszechstronnego produktu o wysokiej jakości wykonania. CYBEX życzy Tobie i Twojemu dziecku wszystkiego najlepszego oraz wielu magicznych chwil z nowym produktem.

Zapoznaj się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania wysokiego krzesła CYBEX. Bezpieczeństwo dziecka jest Twoją odpowiedzialnością.

STOSOWAĆ JAKO KRZESŁO OSTRZEŻENIE!

- Nie należy umieszczać produktu w pobliżu okna, ponieważ dziecko może wykorzystać go jako schodek i wypaść przez okno.
- Nie należy umieszczać produktu w pobliżu okna, w którym sznury żaluzji lub zasłon mogłyby udusić dziecko.

- Miej świadomość ryzyka mogącego wynikać z bliskości otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła takich jak np.: kominek elektryczny, kominek gazowy znajdujących się w pobliżu wysokiego krzesła.
- Krzesło nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Podczas składania i rozkładania krzeselka dzieci powinny pozostawać w bezpiecznej odległości.
- Należy uwzględnić ryzyko przewrócenia się złożonego produktu postawionego bez podparcia i przechowywać go poza zasięgiem dzieci.

Krzesło CYBEX spełnia europejską normę dla mebli dziecięcych EN17191:2021.

WYSOKIE KRZESŁO

OSTRZEŻENIE!

- Nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Nie korzystaj z wysokiego krzesła, jeśli nie wszystkie komponenty zostały poprawnie zamontowane i wyregulowane.
- Upewnij się, że zapięcie dziecka zostało poprawnie dostosowane.
- Miej świadomość ryzyka mogącego wynikać z bliskości otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła takich jak np.: kominek elektryczny, kominek gazowy znajdujących się w pobliżu wysokiego krzesła.
- Nigdy nie stawiaj gorącego jedzenia ani gorących napojów na tacy.
- Miej świadomość, że dziecko może próbować złapać/wspiąć się na zabezpieczający pałąk lub tacę i przewrócić krzesło.
- Nie używaj wysokiego krzeselka zanim dziecko nie potrafi samo siedzieć.

- W przypadku korzystania z krzesła w połączeniu z zestawem Baby Set, produkt ten przeznaczony jest do samodzielnego siedzenia na nim dzieci do 3. roku życia lub wagi maksymalnej 15kg.
- Korzystaj z krzesła dopiero, gdy Twoje dziecko samo potrafi usiąść bez pomocy.
- Podczas składania i rozkładania krzeselka dzieci powinny pozostawać w bezpiecznej odległości.
- Należy uwzględnić ryzyko przewrócenia się złożonego produktu postawionego bez podparcia i przechowywać go poza zasięgiem dzieci.

Wysokie krzesło CYBEX spełnia europejskie normy dotyczące wysokich krzeseł: EN 14988:2017+A2:2024.

UŻYTKOWANIE PRODUKTU

- Miej świadomość, że dziecko może próbować złapać/wspiąć się na zabezpieczający pałąk lub tacę i przewrócić krzesło.

- Nigdy nie stawiaj gorącego jedzenia ani gorących napojów na tacy.
- Korzystaj z wysokiego krzesła wyłącznie na płaskich, równych i horyzontalnych powierzchniach. Nigdy nie stawiaj wysokiego krzesła na żadnej strukturze ani stole.
- Ogranicz ryzyko obrażeń! Wysokie krzesło należy ustawiać z dala od mebli, ścian, gorących powierzchni i płynów, sznurów żaluzji lub rolet oraz przewodów elektrycznych.

Postaw wysokie krzesło z dala od mebli, jeśli:

- a) nie korzystasz z krzesła przy stole oraz
 - b) gdy odczepiona jest tacka.
- Nie korzystaj z wysokiego krzesła, jeśli, któryś z jego elementów jest uszkodzony, brakuje części, coś jest naderwane lub krzesło nie działa poprawnie. Zgłoś się z krzesłem do naprawy, jeśli zaobserwujesz jeden z wymienionych czynników.
 - Śruby należy dokręcać mocno, ale nie nadmiernie, aby nie uszkodzić drewna.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Użytkownik jest odpowiedzialny za regularną konserwację produktu.

- Regularnie przeglądaj i pielęgnuj produkt.
- Wszystkie elementy łączące muszą być dokręcone i poprawnie zabezpieczone.
- Regularnie przykręcaj śruby, jeśli się poluzowały.
- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych części zamiennych CYBEX. Korzystanie z zamienników może być niebezpieczne.
- Nie dokonuj modyfikacji produktu.
- Nigdy nie przechowuj w wilgotnym miejscu.
- Jeśli chcesz zgłosić reklamację lub masz pytania dotyczące produktu lub jego użytkowania skontaktuj się ze sklepem lub dystrybutorem.

- Pałąk bezpieczeństwa i wewnętrzną część siedziska można zdemontować do czyszczenia. Należy upewnić się, aby zamontować je ponownie poprawnie po czyszczeniu.
- Do czyszczenia krzesła używaj wilgotnej szmatki i delikatnego środka czyszczącego. Następnie przetrzyj do sucha.
- Nie korzystaj z ostrych materiałów w celu czyszczenia krzesła.
- Dokładne informacje dotyczące prania znajdują się na metce produktu.
- Rozlane płyny czym prędzej wytrzyj ściereczką.
- Nie susz w bezpośrednim słońcu.

GWARANCJA

Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie kraju, w którym produkt został sprzedany klientowi końcowemu przez sklep.

1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne istniejące w momencie zakupu czy wykryte w ciągu dwóch (2) lat od daty zakupu produktu w sklepie detalicznym przez pierwszego właściciela (gwarancja producenta). Prosimy o sprawdzenie produktu pod kątem jego kompletności czy jakichkolwiek wad w momencie jego zakupu, a w przypadku sprzedaży wysyłkowej - natychmiast po jego otrzymaniu. Zachowaj dowód zakupu.
2. W chwili wystąpienia defektu bezzwłocznie przestań korzystać z produktu. Aby skorzystać z warunków niniejszej gwarancji, należy zanieść lub wysłać produkt do sklepu, w którym został po raz pierwszy zakupiony oraz przedłożyć oryginalny dowód zakupu (paragon lub fakturę) zawierający datę zakupu, nazwę sklepu oraz nazwę towaru. Prosimy nie odsyłać produktu bezpośrednio do producenta.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, warunków zewnętrznych (woda, ogień, wypadki drogowe i inne) oraz normalnego zużycia. Gwarancja obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją użytkowania, jeśli był naprawiany/modyfikowany przez uprawnione osoby i użyto do tego celu wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów.
4. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową konsumencką. Gwarancja nie przechodzi na osoby trzecie.

UTYLIZACJA

Chcąc dbać o środowisko, pamiętaj, aby poprawnie zutylizować produkt. Po zakończeniu użytkowania produktu należy go zutylizować, stosując się do właściwych przepisów.

DŮLEŽITÉ! PONECHAT PRO BUDOUCÍ NAHLÉDNUTÍ.

C7

DĚKUJEME!

Těší nás, že jste si zvolili židličku CYBEX. Pořídili jste si užitečný, všestranný a vysoce kvalitní produkt. CYBEX vám a vašemu dítěti přeje vše nejlepší a spoustu kouzelných momentů s vaším novým produktem.

Před sestavením a použitím židličky CYBEX si přečtěte všechny pokyny. Bezpečnost vašeho dítěte je vaší odpovědností.

POUŽITÍ JAKO ŽIDLÍČKA UPOZORNĚNÍ

- Neumísťujte tento výrobek do blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a mohlo by následně z okna vypadnout.
- Neumísťujte tento výrobek do blízkosti okna, kde by šňůry od žaluzií nebo závěsů mohly dítě uškrtit.
- Vyvarujte se otevřenému ohni a jiným zdrojům silného tepla, např.

elektrické nebo plynové ohřivače, v přímé blízkosti židličky.

- Židlička není vhodná pro děti mladší 3 let.
- Židli skládejte a rozkládejte mimo dosah dětí.
- Dávejte pozor na riziko pádu samostatně stojícího výrobku ve složené poloze a ukládejte jej mimo dosah dětí.

Židlička CYBEX vyhovuje evropské normě pro dětský nábytek EN 17191:2021.

POUŽITÍ JAKO ŽIDLÍČKA OSTRZEŽENIE!

- Nenechávejte dítě bez dozoru.
- Židličku nepoužívejte, pokud nejsou všechny její části řádně zajištěny a nastaveny.

- Ujistěte se, že jsou pásy správně nastaveny.
- Vyvarujte se otevřenému ohni a jiným zdrojům silného tepla, např. elektrické nebo plynové ohřivače, v přímé blízkosti židličky.
- Nikdy na pultík nepokládejte horké jídlo nebo nápoje.
- Pozor, dítě se může pokusit pověsit za přední madlo nebo pultík a převrátit tak židličku.
- Židličku nepoužívejte, dokud dítě nedokáže sedět bez cizí pomoci.
- Při požívání jako vysoké židličky v kombinaci s výrobkem Baby Set pamatujte, že tento výrobek je určen pro děti schopné bez pomoci sedět do 3 let, s maximální hmotností 15 kg.
- Židličku lze používat, pouze pokud je dítě schopné samostatně sedět.
- Židli skládejte a rozkládejte mimo dosah dětí.

- Dávejte pozor na riziko pádu samostatně stojícího výrobku ve složené poloze a ukládejte jej mimo dosah dětí.

CYBEX židlička splňuje evropský standard pro židličky EN 14988:2017+A2:2024.

POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU

- Pozor, dítě se může pokusit pověsit za přední madlo nebo pultík a převrátit tak židličku.
- Nikdy na pultík nepokládejte horké jídlo nebo nápoje.
- Židličku použijte pouze na rovných místech. Nikdy židličku neumísťujte na vyvýšená místa nebo na stůl.
- Snižte riziko zranění! Umístěte židličku v dostatečné vzdálenosti od nábytku, zdí, horkých předmětů a tekutin, oken a kabelů.

Prosíme, umístěte židličku mimo nábytek, pokud

- a) se židlička nepoužívá u stolů
- b) je sundaný pultík.

- Židličku nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo je jakákoliv její část rozbitá, roztržená nebo chybí. V jakémkoliv z těchto případů, prosíme, nechte židličku opravit.
- Šrouby utáhněte pevně, ale ne příliš, aby nedošlo k poškození dřeva.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Uživatel je odpovědný za pravidelnou údržbu produktu.

- Židličku řádně udržujte a pravidelně kontrolujte.
- Všechny spojovací části musí být pevně utažené.

- Pravidelně dotahujte šrouby.
- Používejte pouze originální CYBEX náhradní díly. Používání náhražek může být nebezpečné.
- Produkt nijak neupravujte.
- Nikdy produkt neuskładňujte ve vlhkém prostředí.
- V případě jakýchkoliv stížností nebo problémů, prosíme kontaktujte vašeho dodavatele nebo dovozce.
- Bezpečnostní madlo a vnitřní část lze sundat a očistit. Po očištění, prosíme, obě součásti řádně připevněte zpět.
- CYBEX židličku čistíte vlhkým hadříkem a mírným čisticím prostředkem a poté zcela osušte.
- K čištění židličky nepoužívejte brusiva.
- Více informací o čištění naleznete na štítku přímo na produktu.
- Vodu a jiné tekutiny okamžitě setřete suchým hadříkem.
- Během sušení nevystavujte přímému slunečnímu světlu.

ZÁRUKA

Následující záruka platí výhradně v zemi, kde byl tento produkt původně prodán prodejcem zákazníkovi.

1. Záruka se vztahuje na všechny výrobní a materiálové vady, které se objeví v den pořízení nebo v období dvou (2) let od data původního nákupu zákazníkem od prodejce (výrobní záruka). Prosíme, ihned po pořízení nebo po obdržení produkt zkontrolujte, zda je kompletní a zcela nepoškozený. Prosíme, vždy si ponechejte váš datovaný doklad o nákupu.
2. V případě poruchy přestaňte výrobek okamžitě používat. Pro uplatnění záruky přivezte nebo zašlete produkt původnímu prodejci, který vám jej prodal, v čistém a kompletním stavu a předložte originál dokladu o nákupu (účtenka nebo faktura). Prosíme nevozte nebo neposílejte produkt přímo výrobci.

3. Tato záruka nezahrnuje jakákoliv poškození, způsobená nesprávným používáním, vlivem okolního prostředí (voda, oheň, nehody atd.), běžným obnošením a opotřebením nebo nesplněním pokynů v tomto uživatelském manuálu. Záruka také neplatí, pokud byly úpravy a opravy prováděny neautorizovanými osobami nebo byly použity neoriginální díly a příslušenství.
4. Tato záruka nevylučuje, neomezuje ani nijak neovlivňuje zákonná práva spotřebitelů, včetně nároků z porušení práva a nároků s ohledem na porušení smlouvy, která kupující může mít vůči prodávajícímu nebo výrobcí výrobku. Záruku nelze převést na kohokoliv, kdo získá produkt nebo vlastnická práva na něj, kromě původního nakupujícího.

LIKVIDACE

Z důvodu ochrany životního prostředí dbejte na správnou likvidaci vašeho produktu. Jakmile přestanete produkt používat, prosíme ujistěte se, že jej zlikvidujete v souladu s vašimi místními nařízeními o likvidaci odpadu.

DŮLEŽITÉ! PONECHAT PRO BUDOUCÍ NAHLÉDNUTÍ.

ĎAKUJEME!

Teší nás, že ste si zvolili stoličku CYBEX. Zaobstarali ste si užitočný, všestranný a vysoko kvalitný produkt. CYBEX vám a vášmu dieťaťu praje všetko najlepšie a veľa čarovných momentov s vaším novým produktom.

Pred zostavením a použitím stoličky CYBEX si prečítajte všetky pokyny. Bezpečnosť vášho dieťaťa je vašou zodpovednosťou.

POUŽÍVAJTE AKO STOLIČKU UPOZORNENIE!

- Produkt neumiestňujte do blízkosti okna, keďže by ho dieťa mohlo použiť ako stupienok, čo by mohlo viesť k vypadnutiu dieťaťa z okna.
- Produkt neumiestňujte do blízkosti okna, kde by mohli šnúry žalúzií alebo záclon dieťa udusiť.
- Vyvarujte sa otvorenému ohňu a iným zdrojom silného tepla, napr.

elektrické alebo plynové ohrievače, v priamej blízkosti stoličky.

- Táto stolička nie je vhodná pre deti mladšie ako 3 roky.
- Stoličku skladajte a rozkladajte mimo dosahu detí.
- Vezmite na vedomie, že samostojaci výrobok v sklopenom stave môže spadnúť, uchovávajte ho preto mimo dosahu detí.

CYBEX stolička spĺňa európsky štandard pre stoličky EN 14988:2017+A2:2024.

POUŽITIE AKO STOLIČKA UPOZORNENIE!

- Nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Stoličku nepoužívajte, pokiaľ nie sú všetky jej časti riadne zaistené a nastavené.

- Uistite sa, že sú pásy správne nastavené.
- Vyvarujte sa otvorenému ohňu a iným zdrojom silného tepla, napr. elektrické alebo plynové ohrievače, v priamej blízkosti stoličky.
- Nikdy na pultík nepokladajte horúce jedlo alebo nápoje.
- Pozor, dieťa sa môže pokúsiť zavesiť za predné madlo alebo pultík a prevrátiť tak stoličku.
- Nepoužívajte stoličku skôr, než sa dieťa naučí samostatne sedieť.
- Keď sa tento výrobok používa ako vysoká stolička v kombinácii s Baby Set™, je určený pre deti, ktoré dokážu sedieť bez pomoci a do veku 3 rokov alebo maximálnej hmotnosti 15 kg.
- Stoličku je možné používať, len ak je dieťa schopné samostatne sedieť.
- Stoličku skladajte a rozkladajte mimo dosahu detí.

- Vezmite na vedomie, že samostojaci výrobok v sklopenom stave môže spadnúť, uchovávajte ho preto mimo dosahu detí.

CYBEX stolička spĺňa európsky štandard pre stoličky EN 14988:2017+A2:2024.

POUŽÍVANIE PRODUKTU

- Pozor, dieťa sa môže pokúsiť zavesiť za predné madlo alebo pultík a prevrátiť tak stoličku.
 - Nikdy na pultík nepokladajte horúce jedlo alebo nápoje.
 - Stoličku používajte len na rovných miestach. Nikdy stoličku neumiestňujte na vyvýšené miesta alebo na stôl.
 - Znížte riziko zranenia! Stoličku odsuňte od nábytku, stien, horúcich povrchov a kvapalín, šnúr na oknách či elektrických káblov.
- Prosíme, umiestnite stoličku od nábytku, ak
- a) sa stolička nepoužíva pri stole a
 - b) je odstránený pultík.
- Stoličku nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo je akákoľvek jej časť rozbitá, roztrhnutá alebo chýba. V akomkoľvek z týchto prípadov, prosíme, nechajte stoličku opraviť.
 - Skrutky utiahnite pevne, no nie nadmerne, aby ste zabránili poškodeniu dreva.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Užívateľ je zodpovedný za pravidelnú údržbu produktu.

- Stoličku riadne udržiavajte a pravidelne kontrolujte.
- Všetky spojovacie časti musia byť pevne utiahnuté.

- Pravidelne doťahujte skrutky.
- Používajte len originálne CYBEX náhradné diely. Používanie náhradiek môže byť nebezpečné.
- Produkt neupravujte.
- Nikdy produkt neuskładňujte vo vlhkom prostredí.
- V prípade akýchkoľvek sťažností alebo problémov, prosíme kontaktujte vášho dodávateľa alebo dovozca. Bezpečnostné madlo a vnútornú časť je možné zložiť a očistiť. Po očistení, prosíme, obe súčasti riadne pripevnite späť.
- CYBEX stoličku čistíte vlhkou handričkou a miernym čistiacim prostriedkom a potom úplne osušte.
- Na čistenie stoličky nepoužívajte brusivá.
- Viac informácií o čistení nájdete na štítku priamo na výrobku.
- Vodu a iné tekutiny okamžite zotrite suchou handričkou.
- Počas sušenia nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.

ZÁRUKA

Nasledujúca záruka platí výhradne v krajine, kde bol tento produkt pôvodne predaný predajcom zákazníkovi.

1. Záruka sa vzťahuje na všetky výrobné a materiálové chyby, ktoré sa objavia v deň nadobudnutia alebo v období dvoch (2) rokov od dátumu pôvodného nákupu zákazníkom od predajca (výrobná záruka). Prosíme ihneď po nadobudnutí alebo po obdržaní produkt skontrolujte, či je kompletný a úplne nepoškodený. Prosíme vždy si ponechajte váš datovaný doklad o nákupe.
2. V prípade poruchy prestaňte výrobok okamžite používať. Pre uplatnenie záruky prineste alebo pošlite produkt pôvodnému predajcovi, ktorý vám ho predal, v čistom a kompletnom stave a predložte originál dokladu o nákupe (účtenka alebo faktúra). Prosíme nevozte alebo neposielajte produkt priamo výrobcovi.
3. Táto záruka nezahŕňa akákoľvek poškodenia, spôsobená nesprávnym používaním, vplyvom okolitého prostredia (voda, oheň, nehody atď.), bežným obnošením a opotrebovaním alebo nesplnením pokynov v tomto užívateľskom manuáli. Záruka neplatí tiež ak boli úpravy a opravy vykonávané neautorizovanými osobami alebo pri použití neoriginálnych dielov a príslušenstva.
4. Táto záruka sa nevzťahuje na obmedzenie alebo na iné vplyvy zákonných práv spotrebiteľa, zahŕňajúci nároky z porušenia práva s ohľadom na porušenie zmluvy, ktoré môže mať kupujúci voči predávajúcemu alebo výrobcovi produktu. Záruka nie je možné previesť na kohokoľvek, kto získa produkt alebo vlastnícke práva na neho, okrem pôvodného nakupujúceho.

LIKVIDÁCIA

Z dôvody ochrany životného prostredia majte na pamäti riadnu likvidáciu vášho produktu. Na konci používania vášho produktu ho prosíme zlikvidujte v súlade s predpismi miestnej správy.

DŮLEŽITÉ! PONECHAT PRO BUDOUCÍ NAHLÉDNUTÍ.

SL

HVALA!

Veseli nas, da ste izbrali visok stolček CYBEX. Kupili ste uporaben, vsestranski, visoko kakovosten izdelek. CYBEX želi vam in vašemu otroku vse najboljše ter veliko čarobnih trenutkov z vašim novim izdelkom.

Pred sestavo in uporabo visokega stolčka CYBEX preberite celotna navodila. Varnost vašega malčka je vaša odgovornost.

UPORABA V FUNKCIJI STOLČKA OPOZORILO!

- Izdelka ne postavljajte v bližino okna, saj ga lahko otrok uporabi kot stopnico in posledično lahko otrok pade skozi okno.
- Izdelka ne postavljajte v bližino okna, kjer bi se otrok lahko zadušil zaradi vrvic pri senčilih ali zaves.
- Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in drugih virov intenzivne

toplote, kot so električne in plinske peči itd., v bližini visokega stolčka.

- Stolček ni primeren za otroke, mlajše od 3 let.
- Med zlaganjem in razpiranjem stola naj otroci ne bodo v bližini.
- Obstaja nevarnost, da izdelek pade, ko je zložen v samostoječem položaju. Shranite ga zunaj dosega otrok.

Stolček CYBEX je skladen z evropskim standardom za otroško pohištvo EN17191:2021.

UPORABLJEN KOT VISOK STOLČEK OPOZORILO!

- Malčka nikoli ne puščajte brez nadzora.

- Visokega stolčka ne uporabljajte, dokler niso vsi elementi pravilno nameščeni in prilagojeni.
- Prepričajte se, da je sistem varnostnih pasov pravilno nameščen.
- Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in drugih virov intenzivne toplote, kot so električne in plinske peči itd., v bližini visokega stolčka.
- Na pladenj nikoli ne postavljajte vroče hrane ali pijače.
- Zavedajte se nevarnosti, da se malček lahko poskusi obesiti na prednje varovalo ali pladenj in pri tem prevrne stolček.
- Stola ne uporabljajte dokler vaš otrok ni zmožen sedeti sam.
- Izdelek je kot stol za hranjenje v kombinaciji s setom Baby Set, namenjen otrokom, ki samostojno sedijo, do 3. leta starosti oziroma dokler otrok ne doseže 15 kg telesne teže.
- Visok stolček lahko uporabljate šele takrat, ko malček že lahko zanesljivo in trdno sedi pokonci brez pomoči.
- Med zlaganjem in razpiranjem stola naj otroci ne bodo v bližini.
- Obstaja nevarnost, da izdelek pade, ko je zložen v samostojem položaju. Shranite ga zunaj dosega otrok.

Visok stolček CYBEX ustreza zahtevam evropskega standarda za visoke stolčke EN 14988:2017+A2:2024.

UPORABA IZDELKA

- Zavedajte se nevarnosti, da se malček lahko poskusi obesiti na prednje varovalo ali pladenj in pri tem prevrne stolček.
 - Na pladenj nikoli ne postavljajte vroče hrane ali pijače.
 - Visok stolček uporabljajte le na ravnih in vodoravnih površinah. Nikoli ga ne dvigujte na katerokoli strukturo ali mizo.
 - Zmanjšajte nevarnost telesnih poškodb! Visok stolček namestite stran od pohištva, sten, vročih površin in tekočin, vrvi ob oknih in električnih kablov.
- Visok otroški stolček odmaknite od pohištva, kadar
- a) stolčka ne uporabljate pri mizi
 - b) ste odstranili pladenj.
- Visokega stolčka ne uporabljajte, če je kak del polomljen, raztrgan, če kak del manjka ali če izdelek ne deluje pravilno. V takih primerih se za popravilo obrnite na servis.

- Vijake močno zategnite, vendar ne preveč, da ne poškodujete lesa.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Uporabnik je odgovoren za redno vzdrževanje izdelka.

- Stolček redno pregledujte in vzdržujte.
- Vsi povezovalni deli morajo biti trdni in ustrezno zavarovani.
- Redno ponovno privijte vijake.
- Uporabljajte izključno originalne CYBEX nadomestne dele. Uporaba drugih nadomestnih delov je lahko nevarna.
- Na izdelku ne izvajajte nikakršnih sprememb.
- Nikoli ga ne shranjujte v vlažnem okolju.
- V primeru reklamacij ali težav se obrnite na prodajalca ali uvoznika.
- Prednje varovalo in notranjo sedežno školjko lahko odstranite, da ju očistite. Pazite, da ju po čiščenju ponovno pravilno namestite.
- Visok stolček CYBEX očistite z vlažno krpo in blagim detergentom ter ga temeljito posušite.
- Za čiščenje ne uporabljajte grobih čistil.
- Za podrobnejša navodila glede čiščenja preverite nalepko z napotki za nego na izdelku.
- Vodo ali druge tekočine takoj odstranite s suho krpo.
- Izdelka ne sušite tako, da ga izpostavljate neposredni sončni svetlobi.

GARANCIJA

Sledeča garancija velja izključno v državi, kjer je bil izdelek prvotno prodan kupcu.

1. Garancija pokriva vse proizvodne napake in napake na materialu, ki obstajajo na dan nakupa ali pa se pojavijo v obdobju dveh (2) let od dneva nakupa pri prodajalcu, ki je izdelek prvotno prodal kupcu (garancija proizvajalca). Prosimo, da takoj po nakupu ali po prejemu preverite, če je izdelek popoln, brez tovarniških napak ali napak na materialu. Vedno shranite datirano dokazilo o nakupu.
2. V primeru poškodb morate izdelek takoj prenehati uporabljati. Za uveljavitev garancije je potrebno izdelek v čistem in kompletnem stanju vrniti ali poslati trgovcu, pri katerem je bil prvotno kupljen in predložiti originalno dokazilo o nakupu (blagajniški listek ali račun). Prosimo, da izdelka ne vračate ali pošiljate neposredno proizvajalcu.
3. Ta garancija ne pokriva nikakršnih poškodb, ki so posledica napačne uporabe izdelka, vplivov okolja (voda, ogenj, prometne nesreče itd.), običajne obrabe ali neupoštevanja napotkov v teh navodilih. Garancija ni veljavna, če so spremembe in servise opravile nepooblaščen osebe ali če so bili uporabljeni neoriginalni deli in dodatki.
4. Ta garancija ne vpliva na kakršnekoli zakonske pravice potrošnikov, vključno s terjatvami v odškodninski odgovornosti in terjatvami v zvezi s prekinitvijo pogodbe, ki bi jih lahko imel kupec do prodajalca ali proizvajalca izdelka. Garancija ni prenosljiva na kogarkoli, ki pridobi posest ali lastništvo, razen prvotnega kupca.

ODLAGANJE IZRABLJENEGA IZDELKA

Da bi zaščitili okolje, morate vaš izrabljen izdelek pravilno odvreči. Ko izdelek prenehate uporabljati, poskrbite, da ga boste pravilno odvrgli v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

VAŽNO! ČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

HR

HVALA!

Drago nam je što ste izabrali CYBEX hranilicu. Izabrali ste koristan, prilagodljiv, visoko kvalitetan proizvod. CYBEX želi vama i vašem djetetu sve najbolje i puno čarobnih trenutaka s vašim novim proizvodom.

Pročitajte uputstva za upotrebu prije sastavljanja i korištenja CYBEX hranilice. Sigurnost vašeg djeteta vaša je odgovornost.

KORISTITE KAO STOLICU UPOZORENJE!

- Ne stavljajte ovaj proizvod blizu prozora jer ga dijete može iskoristiti kao stepenicu a to može dovesti do toga da dijete ispadne kroz prozor.
- Ne stavljajte ovaj proizvod u blizinu prozora gdje bi uzice s roleta ili zavjesa mogli zadaviti dijete.
- Postoji opasnost od otvorene vatre ili visoke temperature kao što su grijača

tijela ili vatra izazvana plinom u blizini hranilice.

- Ova stolica nije prikladna za djecu ispod 3 godine.
- Držite djecu podalje kada sklapate i rasklapate stolicu.
- Budite svjesni opasnosti od pada proizvoda kada je sklopljen u samostojećem položaju i čuvajte ga izvan dohvata djece.

CYBEX stolica je u skladu s europskim standardom za dječji namještaj EN17191:2021.

KORIŠTENJE PROIZVODA KAO HRANILICE

UPOZORENJE!

- Ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- Ne koristite hranilicu ukoliko nije ispravno i potpuno sastavljena.
- Provjerite da li je sigurnosni sistem ispravno sastavljen.
- Postoji opasnost od otvorene vatre ili visoke temperature kao što su grijača tijela ili vatra izazvana plinom u blizini hranilice.
- Nikada ne poslužujte vruća jela ili pića na hranilici.
- Ne zaboravite da uvijek postoji rizik da se dijete nagne preko sigurnosne ogradice ili poslužavnika zbog čega može doći do prevrnuća.
- Stolec ne koristite dok dijete ne može samostalno uspravno sjediti.
- Kada se proizvod upotrebljava kao dječji stolec u spoju s proizvodom Baby Set, namijenjen je djeci koja mogu sjediti uspravno bez pomoći i

stara su do 3 godine ili teže najviše 15 kg.

- Hranilicu koristite od trenutka kada dijete može samostalno i uspravno sjediti.
- Držite djecu podalje kada sklapate i rasklapate stolicu.
- Budite svjesni opasnosti od pada proizvoda kada je sklopljen u samostojećem položaju i čuvajte ga izvan dohvata djece.

CYBEX hranilica odgovara europskom standardu kvalitete za hranilice EN 14988:2017+A2:2024.

UPOTREBA

- Ne zaboravite da uvijek postoji rizik da se dijete nagne preko sigurnosne ogradice ili poslužavnika zbog čega može doći do prevrnuća.
- Nikada ne poslužujte vruća jela ili pića na hranilici.
- Koristite hranilicu samo na ravnim, čvrstim i horizontalnim površinama. Nikada ne postavljajte hranilicu na povišene površine ili stol.
- Smanjite rizik od ozljede! Ne postavljajte hranilicu u blizini namještaja, zidova, vrućih površina i tekućina, prozorskih trakastih podizača roleta/sjenila ili kablova.

"Molimo vas da hranilicu stavite dalje od ostalog namještaja u slučaju kada"

a) sjedalica se ne koristi postavljena za stol i

b) podložak je uklonjen.

- Ne koristite hranilicu u slučaju kada je bilo koji dio oštećen, poderan ili nedostaje ili se hranilica ne može postaviti ispravno. Hranilicu odnesite na popravak ukoliko se pojavi bilo koja od navedenih situacija.
- Čvrsto zategnite vijke, ali ne pretjerano kako biste izbjegli oštećenje drveta.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Korisnik je odgovoran za redovito održavanje proizvoda.

- Redovito pregledavajte i održavajte hranilicu.
- Svi spojni elementi moraju biti dobro zategnuti i učvršćeni.
- Redovito kontrolirajte i učvrstite vijke.
- Koristite samo original CYBEX rezervne dijelove. Može biti opasno ukoliko koristite zamjenske.
- Nisu dozvoljene bilo kakve modifikacije proizvoda.
- Nemojte ih nikada pohranjivati u vlažnom prostoru.
- U slučaju bilo kakvih problema molim vas da kontaktirate vašeg prodavača ili uvoznika.
- Sigurnosna prečka i unutarnji dio sjedala mogu se ukloniti ukoliko ih želite očistiti. Vodite računa da ih nakon čišćenja vratite na ispravan način.
- Hranilicu CYBEX čistite vlažnom krpom, blagim sapunom i osušite suhom krpom.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ove hranilice.
- Provjerite dodatnu etiketu na proizvodu za više detalja o načinu održavanja.
- Ukoliko prolijete neku tekućinu po proizvodu, odmah osušite suhom krpom.
- Proizvod ne izlažite direktnoj sunčevoj svjetlosti.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi samo u zemlji u kojoj je proizvod kupljen na maloprodajnom mjestu.

1. Jamstvo pokriva sve tvorničke greške ili greške na materijalu koje otkrijete ili koje se pojave na dan kada ste proizvod kupili ili u periodu 2 godine od kupovine proizvoda na maloprodajnom mjestu (jamstvo proizvođača). Odmah nakon kupnje ili primitka proizvoda provjerite je li proizvod cjelovit te postoje li oštećenja u proizvodnji ili na samom proizvodu. Uvijek čuvajte račun s datumom kupnje.
2. U slučaju oštećenja, odmah prestanite koristiti proizvod. Kako biste ostvarili pravo na jamstvo proizvod odnesite na maloprodajno mjesto gdje ste ga kupili, u čistom i kompletnom stanju i uz predočenje računa. Molim vas da reklamirani proizvod ne nosite ili šaljete direktno proizvođaču.
3. Jamstvo ne pokriva štetu nastalu zbog zlorabotrebne, vanjskih utjecaja (voda, vatra, nesretni slučaj i sl.), habanjem kao posljedicom dugotrajnijeg korištenja ili korištenja koja nisu u skladu s uputama iz ove knjižice s uputstvima za upotrebu. Jamstvo ne vrijedi u slučaju modifikacija proizvoda ili ako je servis provodila neovlaštena osoba te ako nisu korišteni originalni dijelovi i dodaci.
4. Ovo jamstvo ne utječe na zakonska prava potrošača, uključujući i potraživanja iz delikata i potraživanja s obzirom na raskid ugovora, koji kupac može imati protiv prodavatelja ili proizvođača proizvoda. Jamstvo nije prenosivo i odnosi se samo na prvotnog kupca.

ODLAGANJE

U cilju zaštite okoliša, sjetite se pravilno zbrinuti svoj proizvod. U trenutku kada odlučite prestati koristiti ovaj proizvod molimo vas da ga odložite poštujući lokalne propise o odlaganju ovakvog proizvoda na za to predviđeno mjesto.

FONTOS! ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA.

KÖSZÖNJÜK!

Köszönjük, hogy a Cybex etetőszéket választotta. Ön egy hasznos, sokoldalú és magas minőségű terméket választott. A CYBEX minden jót és sok varázslatos percet kíván Önnek az új termékhez.

Mielőtt összeszereli és használni kezdi a CYBEX etetőszéket, olvassa el a teljes útmutatót. Gyermeke biztonsága az Ön felelőssége.

SZÉKKÉNT HASZNÁLJA FIGYELMEZTETES!

- Ne helyezze ezt a terméket ablak közelébe, mivel a gyermek lépcsőként használhatja, és a gyermek kieshet az ablakon.
- Ne helyezze ezt a terméket olyan ablak közelébe, ahol a redőnyök vagy függönyök zsinórai megfojthatják a gyermeket.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekülés közelében lévő nyitott tűzhelyek

és más erős hőforrások mint pl. elektromos melegítők, gázmelegítők stb. veszélyt jelenhetnek.

- Ez a szék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
- A szék összecsukszásakor és kinyitásakor tartsa távol a gyermekeket.
- A termék eldőlhet, ha álló helyzetben hajtja össze. Gyermekektől távol tárolja.

A CYBEX etetőszék megfelel az EN 14988:2017+A2:2024 európai szabványnak.

HASZNÁLAT ETETŐSZÉKKÉNT FIGYELMEZTETES!

- Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.

- Csak akkor használja az etetőszéket, ha minden része megfelelően össze van szerelve és be van állítva.
- Győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv heylesen be van kötve.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekülés közelében lévő nyitott tűzhelyek és más erős hőforrások mint pl. elektromos melegítők, gázmelegítők stb. veszélyt jelenthetnek.
- Spha ne tegyen forró ételt vagy italt a tálcára.
- Figyeljen arra, hogy a gyermek ne csimpaszkodjon a karfára vagy a tálcára, mert a szék felborulhat.
- Ne használja a széket addig, amíg a gyermek nem tud magától felülni!
- Ha magasszékként alkalmazza a Baby Set termékkel együtt, akkor a terméket csak egyedül felülni képes gyermek használhatja legfeljebb 3 éves korig, vagy legfeljebb 15 kg-ig.
- Ezt az etetőszéket csak akkor használja, ha a gyermek már

megbízhatóan és stabilan tud segítség nélkül ülni.

- A szék összecsukásakor és kinyitásakor tartsa távol a gyermekeket.
- A termék eldőlhethet, ha álló helyzetben hajtja össze. Gyermekektől távol tárolja.

A CYBEX etetőszék megfelel az EN 14988:2017+A2:2024 európai szabványnak.

A TERMÉK HASZNÁLATA

- Figyeljen arra, hogy a gyermek ne csimpaszkodjon a karfára vagy a tálcára, mert a szék felborulhat.
 - Spha ne tegyen forró ételt vagy italt a tálcára.
 - Ezt az etetőszéket csak sík, egyenletes és vízszintes felületen használja. Soha nem helyezze az etetőszéket valamilyen emelvényre vagy asztalra.
 - Csökkentse a sérülés veszélyét! Az etetőszéket bútoroktól, faltól, forró felületektől és folyadékoktól, redőnyzsinóroktól és elektromos vezetékektől távol helyezze el.
- Kérjük, az etetőszéket bútoroktól távol helyezze el, ha
- a) nem az asztalnál használja.és
 - b) nincs rajta a tálca.
- Ne használja az etetőszéket, ha bármely része törött, szakadt vagy hiányzik, vagy ha a termék maga nem működik megfelelően. Ha ezek közül bármelyik fennáll, javíttassa meg a terméket.

- Húzza meg a csavarokat erősen, de ne túlságosan, hogy elkerülje a fa sérülését..

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A termék rendszeres karbantartásáért használója felel.

- Rendszeresen vizsgálja át és tartsa karban a terméket.
- Minden kapcsolódó résznek szorosnak és jól rögzítettnek kell lenni.
- Rendszeresen húzza meg a csavarokat.
- Csak eredeti CYBEX alkatrészeket használjon. Más alkatrészek használata veszélyes lehet.
- A terméken ne végezzen semmilyen módosítást.
- Soha ne tárolja nyirkos helyen.
- Bármilyen panasz vagy probléma esetén forduljon a kereskedőhöz.
- A karfa és az ülés belső része kivehető tisztítás céljából. Tisztítás után figyeljen rá, hogy megfelelően rögzítse őket.
- A CYBEX etetőszéknek nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel tisztítsa, majd alaposan szárítsa meg.
- Ne használjon dörzsölő anyagot a szék tisztításához.
- Kérjük, a részletes mosási utasításokat keresse terméken lévő címkén.
- A vizet vagy más folyadékot azonnal törölje le egy száraz ruhával.
- Ne szárítsa közvetlen napsütésnek kitéve.

JÓTÁLLÁS

Az alábbi garancia kizárólag abban az országban érvényes, ahol a terméket egy forgalmazó egy vásárló részére először értékesítette.

1. A jótállás kiterjed minden gyártási és anyaghibára, függetlenül attól, hogy azok a vásárlás időpontjában már megvoltak vagy a fogyasztó kiskereskedelmi forgalomban történő vásárlását követő két (2) éven belül keletkeztek (gyártói jótállás). Kérjük, hogy már a vásárlás időpontjában vagy a kézhezvételt követően azonnal alaposan ellenőrizze a termék épségét és az esetleges gyártási vagy anyaghibákat. Kérjük, mindig őrizze meg az időponttal ellátott, vásárlást bizonyító blokkot.
2. Amennyiben meghibásodást észlel, ne használja tovább a terméket. A garancia érvényesítéséhez a terméket megtisztított és hiánytalan állapotban kell visszaküldeni az eredeti kereskedőhöz, aki a terméket először értékesítette és be kell mutatni az eredeti vásárlást igazoló bizonylatot (blokkot vagy számlát). Kérjük, hogy a terméket ne közvetlenül a gyártónak vigye vagy küldje vissza.
3. A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatra, környezeti károokra (víz, tűz, baleset stb.) vagy a normál elhasználódásra vagy a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából eredő károokra. A jótállás nem érvényesíthető, ha a terméken arra nem jogosult személyek módosítást vagy javítást végeztek vagy ha nem eredeti alkatrészeket és kiegészítőket használtak.
4. Jelen garancia nem érinti a hatályban lévő jogszabályokban lefektetett fogyasztói jogokat, beleértve a károkozással és a vásárlónak az eladóval vagy a termék gyártójával szemben felmerülő szerződésszegéssel kapcsolatos panaszait. A jótállás nem átruházható későbbi tulajdonosra, csak az eredeti vásárlót illeti meg.

MEGSEMMISÍTÉS

A környezet védelme érdekében a termék megsemmisítését a szabályoknak megfelelően kell elvégezni. Amikor a terméket már nem használja tovább, a megsemmisítést a helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően kell végezni.

VIKTIG! SPAR DENNA FÖR FRAMTIDA BRUK!

TACK!

Vi är glada att du har valt en CYBEX barnstol. Du har köpt en användbar, mångsidig och högkvalitativ produkt. CYBEX önskar dig och ditt barn allt det bästa, och många magiska stunder med er nya produkt.

Läs alla instruktioner innan montering och användning av CYBEX barnstol. Säkerheten för ditt barn är ditt ansvar.

ANVÄND SOM STOL VARNING!

- Placera inte denna produkt nära ett fönster eftersom den kan användas som trappsteg av ett barn, vilket kan leda till att barnet ramlar ut ur fönstret.
- Placera inte denna produkt nära ett fönster där persienn- eller gardinsnören kan fastna runt halsen på ett barn.
- Var medveten om att risken med öppen eld och andra källor med stark

värme, såsom elektriska element, gas brännare etc. i närheten av barnstol.

- Denna stol är inte lämplig för barn yngre än 3 år.
- Håll barnen på avstånd när stolen fälls upp och ned.
- Var medveten om risken att produkten välter när den är hopfälld i självstående läge, och förvara den utom räckhåll för barn.

CYBEX-stolen uppfyller de europeiska kraven för barnmöbler EN17191:2021.

ANVÄNDNING SOM BARNSTOL VARNING!

- Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.
- Använd inte barnstolen om inte alla komponenter är korrekt monterade och justerade.

- Kontrollera att fästnanordningen är korrekt monterad.
- Var medveten om att risken med öppen eld och andra källor med stark värme, såsom elektriska element, gas brännare etc. i närheten av barnstol.
- Placera aldrig varm mat eller dryck på brickan.
- Placera aldrig varm mat eller dryck på brickan.
- Använd inte barnstolen innan barnet kan sitta självt.
- Vid användning som barnmatstol tillsammans med Baby Set, är denna produkt avsedd för barn som kan sitta själva utan stöd och upp till 3 års ålder eller har en maxvikt på 15 kg.
- Använd endast denna barnstol när barnet kan sitta utan hjälp.
- Håll barnen på avstånd när stolen fälls upp och ned.
- Var medveten om risken att produkten välter när den är hopfäld

i självstående läge, och förvara den utom räckhåll för barn.

CYBEX barnstol uppfyller den europeiska standarden för barnstolar EN 14988:2017+A2:2024.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

- Var medveten om risken att ett barn kan försöka hänga på skyddsstängeln eller brickan. Det kan leda till att stolen tippar.
- Placera aldrig varm mat eller dryck på brickan.
- Använd bara denna barnstol på jämna och horisontella ytor. Placera aldrig barnstol på någon ojämnhet eller bord.
- Minska risken för skador! Placera stolen på avstånd från andra möbler, väggar, varma ytor och vätskor, fönstersnören och elsladdar.

Var vänlig placera högstolen bort från möbler när

- a) när stolen inte används vid ett bordoch
- b) när brickan är borttagen.

- Använd inte högstolen om någon av produktens delar är trasig, sönderrivet, saknas eller om själva produkten inte fungerar. Kontakta köpstället om något av dessa fall händer.
- Dra åt skruvarna ordentligt men inte för hårt för att undvika skador på träet.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Användaren är ansvarig för regelbundet underhåll av produkten

- Kontrollera och underhåll denna stol regelbundet.
- Alla anslutningsdelar måste sitta hårt och ordentligt fastsatta.

- Dra åt skruvarna med jämna mellanrum.
- Use only original CYBEX replacement parts. IDet kan vara farligt att inte använda originaldelar.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Förvara aldrig i en fuktig miljö.
- IOM du har några klagomål eller problem, kontakta din leverantör eller importör.
- Säkerhets bygel och inner stolen kan tas bort för rengöring. Se att fästa dem igen ordentligt efter rengöring.
- Rengör CYBEX barnstol med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel och eftertorka ordentligt.
- Använd inte slipmedel för att rengöra stolen.
- Kontrollera skötselråden på produkten för detaljerade tvättinstruktioner .
- Torka bort vatten eller andra vätskor omedelbart med en torr trasa.
- Utsätt inte för direkt solljus under torkning.

GARANTI

Följande garanti gäller endast i det land där produkten ursprungligen såldes av en återförsäljare till en kund.

1. Garantin täcker alla tillverknings- och materialfel, befintliga och förekommer vid inköpsdatum eller som förekommer inom en period av två (2) år från inköpsdatum från återförsäljare som ursprungligen sålt produkten till en konsument (tillverkarens garanti). Kontrollera med avseende på fullständighet och tillverkning och materialfel omedelbart vid tidpunkten för köpet eller omedelbart efter mottagandet. Vänligen spara alltid daterat inköpsbevis/ kvitto .
2. Ivid en defekt, sluta använda produkten omedelbart. För att få garantin ta eller leverera produkten till den ursprungliga återförsäljaren, som ursprungligen sålt denna produkt till dig i en ren och fullständig skick och lämna in

en ursprungliga inköpsbevis (kvitto eller faktura). Leverera aldrig produkten till tillverkaren direkt.

3. Denna garanti täcker inte skador som beror på felaktig användning, miljöpåverkan (vatten, eld, olyckor etc.), normalt slitage eller underlåtenhet att följa de instruktioner som finns i denna bruksanvisning. Garantin gäller inte om modifieringar och tjänster utfördes av obehöriga eller om icke-originalkomponenter och tillbehör har använts.
4. Denna garanti påverkar inte några lagstadgade rättigheter, inklusive fordringar skadestånd och krav med avseende på ett kontraktsbrott , som köparen kan ha gentemot säljaren eller tillverkaren av produkten. The warranty is not transferable to anyone who obtains possession or ownership other than the original purchaser.

BORTSKAFFANDE

IFör att skydda miljön, kom ihåg att kasta din produkt. När du slutar använda din produkt, se till att du kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering.

VIKTIG! GJEM FOR FREMTIDIG REFERANSE.

TAKK!

Vi er meget glad for at du har valgt en CYBEX høystol. Du har kjøpt et nyttig, allsidig, kvalitetsprodukt. CYBEX ønsker deg og barnet ditt det aller beste, og mange magiske øyeblikk med det nye produktet.

Les bruksanvisningen før montering og bruk av CYBEX bilstol høystol. Sikkerheten til ditt barn er ditt ansvar.

BRUK SOM BARNESTOL ADVARSEL!

- Ikke plasser dette produktet nær vinduer, da barnet kan bruke det som trapp og falle ut vinduet.
- Plasser ikke dette produktet nær vinduer der snorer til persienner eller gardiner utgjør kvelningsfare for barnet.
- Vær obs på risikoen ved åpen ild og andre kilder til sterk varme fra elektrisk varme, gass varme etc. i nærheten av høystolen

- Denne stolen passer ikke barn under 3 år.
- Hold barna unna når du folder sammen og folder ut stolen.
- Vær oppmerksom på faren for at produktet kan falle ned når det er brettet sammen i stående stilling, og oppbevar det utilgjengelig for barn.

CYBEX stolen samsvarer med den europeiske standarden for barnemøbler EN17191:2021.

BRUK SOM HØYSTOL ADVARSEL!

- Forlat ikke barnet uten tilsyn.
- Bruk ikke bilstolen før alle komponenter er riktig plassert og justert.

- Sjekk at kontrollsystemet er riktig fulgt.
- Vær obs på risikoen ved åpen ild og andre kilder til sterk varme fra elektrisk varme, gass varme etc. i nærheten av bilstolen.
- Plasser aldri varm mat eller godsaker på brettet.
- Vær klar over risikoen at et barn muligens kan prøve å henge på sikkerhetshåndtaket eller brettet og velte stolen.
- Ikke bruk stolen før barnet kann sitte oppreist av seg selv.
- Når produktet brukes som høystol i kombinasjon med Baby Set, er dette produktet ment for barn som kan sitte uten hjelp og opp til 3 år, eller en maksvekt på 15 kg.
- Använd endast denna barnstol när barnet kan sitta utan hjälp.
- Hold barna unna når du folder sammen og folder ut stolen.
- Vær oppmerksom på faren for at produktet kan falle ned når det er brettet sammen i stående stilling, og oppbevar det utilgjengelig for barn.

CYBEX bilstoler samstemmer med den europeiske standarden for bilstoler EN 14988:2017+A2:2024.

BRUK AV PRODUKTET

- Vær klar over risikoen at et barn muligens kan prøve å henge på sikkerhetshåndtaket eller brettet og velte stolen.
 - Plasser aldri varm mat eller godsaker på brettet.
 - Bruk denne bilstolen kun på flater, til og med horisontale flater. Aldri hev barnestolen på noen struktur eller bord.
 - Reduser risiko for skader! Plasser høystolen på avstand fra møblement, vegger, varme overflater, varme drikker, snorer og elektriske ledninger.
- Vennligst plassere barnestolen unna møbler når
- a) stolen ikke blir brukt ved et bordog
 - b) skuffen er fjernet.
- Ikke bruk barnestolen hvis noen av produktets deler er ødelagt, revet, mangler eller selve produktet ikke fungerer ordentlig. Oppsøk reparasjon hvis noen av disse tilfellene skjer.
 - Stram skruene godt, men ikke overdriv, da dette kan skade treet.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Brukeren er ansvarlig for regelmessig vedlikehold av produktet.

- Inspiser og vedlikehold denne stolen jevnlig.

- Alle feste-deler skal være strammet og festet skikkelig.
- Stram til skruene jevnlig.
- Bruk kun originale CYBEX reservedeler. Det kan være utrygt å bruke erstatninger.
- Ikke gjør noen endringer på produktet.
- Aldri oppbevar i et fuktig miljø.
- Hvis du har noen klager eller problemer, ta kontakt med din leverandør eller importør.
- Als u klachten of problemen hebt, neem dan contact op met uw leverancier of importeur.
- Sikkerhets bøylen og indre seteskallet kan fjernes for rengjøring. Sørg for å feste dem igjen på riktig måte etter rengjøring.
- Vask CYBEX bilstolen med en fuktig klut og et mildt vaskemiddel og tørk grundig.
- Ikke bruk slipemidler til å rengjøre stolen.
- Vennligst sjekk vaskeanvisningen på produktet for detaljerte vaskeanvisninger.
- Ikke bruk barnestolen hvis noen av produktets deler er ødelagt, revet, mangler eller selve produktet ikke fungerer ordentlig. Oppsøk reparasjon hvis noen av disse tilfellene skjer.

GARANTI

Følgende garanti gjelder bare i landet der produktet opprinnelig ble solgt av en forhandler til en kunde.

1. Garantien dekker alle produksjons- og materialfeil, eksisterende og vises på kjøpstidspunkt eller vises innenfor en periode på to (2) år fra kjøpsdato fra forhandleren som opprinnelig solgte produktet til kunden. (produsentens garanti). Vennligst sjekk produktet med hensyn til fullstendighet og produksjon og materialfeil umiddelbart på kjøpstidspunktet eller umiddelbart etter mottak. Vennligst alltid behold datert kjøpsbevis.
2. I tilfelle av en defekt, slutt å bruke produktet umiddelbart. For å få garantien må du ta eller sende produktet til den opprinnelige forhandleren, som i utgangspunktet solgte dette produktet til deg i en ren og komplett stand og sende inn et orginalt kjøpsbevis (kvittering eller faktura). Vennligst ikke ta eller send produktet direkte til produsenten.
3. Denne garantien dekker ikke skader som skyldes misbruk, miljøpåvirkning (vann, brann, ulykker etc.), normal slitasje eller manglende overholdelse av instruksjonene i denne håndboken. Garantien gjelder ikke dersom modifikasjoner og tjenester ble utført av uautoriserte personer eller uoriginale komponenter og tilbehør ble brukt.
4. Denne garantien påvirker ikke lovfestede forbrukerrettigheter, herunder krav i erstatning og krav med hensyn til et brudd på kontrakten, som kjøperen må ha mot selgeren eller produsenten av produktet. Garantien kan ikke overføres til noen som overtar besittelse eller eierskap annet enn den opprinnelige kjøperen.

AVFALLSHÅNTERING

For å beskytte miljøet, må du huske å kaste ditt produkt som avfall. Når du slutter å bruke produktet må du sørge for at du kvitter deg med produktet i henhold til lokale avfallsforskrifter for korrekt avhending.

TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KIITOS!

Kiitos, että olet ostanut CYBEX syöttötuolin. Olet ostanut käytännöllisen, monipuolisen ja korkealaatuisen tuotteen. CYBEX toivottaa sinulle ja lapsellesi monia sadunomaisia hetkiä uuden ystävän kanssa.

Lue CYBEX syöttötuolin kaikki ohjeet ennen tuotteen kokoamista ja käyttöönottoa. Lapsesi turvallisuus on sinun vastuullasi.

KÄYTTÖ TUOLINA VAROITUS!

- Älä sijoita tätä tuotetta ikkunan lähelle, koska lapsi voi käyttää sitä askelmana ja pudota ikkunasta ulos.
- Älä sijoita tätä tuotetta ikkunan lähelle, missä kaihtimien tai verhojen narut voivat kuristaa lapsen.
- Varo avotulta ja muita kuumia kohteita kuten sähkö- ja kaasulämmittimiä jne. käyttäessäsi syöttötuolia.

- Tämä tuoli ei sovellu alle 3-vuotiaalle lapsille.
- Avaa tuoli ja taita se kokoon lasten ulottumattomissa.
- Huomaa, että tuote voi kaatua, kun se on taitettu itsestään seisovaan asentoon. Säilytä sitä lasten ulottumattomissa.

CYBEX-tuoli täyttää lastenhuonekaluja koskevan eurooppalaisen standardin EN 17191:2021 vaatimukset.

SYÖTTÖTUOLIN KÄYTTÖ VAROITUS!

- Älä jätä koskaan lasta vartioimatta.
- Älä käytä syöttötuolia, jos kaikki osat eivät ole oikein kiinnitetty ja säädetty.
- Varmista, että valjaat ovat oikein säädetty ja lukittu.

- Varo avotulta ja muita kuumia kohteita kuten sähkö- ja kaasulämmittimiä jne. käyttäessäsi syöttötuolia.
- Älä koskaan aseta kuumia ruokia tai juomia tarjottimelle.
- Varo, ettei lapsi pyri nousemaan ylös tuolista turvakaarien tai tarjottimen yli ja putoamaan alas.
- Älä käytä syöttötuolia ennen kuin lapsi pystyy istumaan omin päin.
- Tätä tuotetta voi käyttää syöttötuolina yhdessä Baby Set kanssa siitä lähtien, kun lapsi oppii istumaan ilman tukea ja siihen saakka, kunnes hän täyttää kolme vuotta tai painaa 15 kg.
- Käytä syöttötuolia vasta, kun lapsi on riittävän kehittynyt ja osaa istua itsenäisesti ja luotettavasti ilman tukea.
- Avaa tuoli ja taita se kokoon lasten ulottumattomissa.
- Huomaa, että tuote voi kaatua, kun se on taitettu itsestään seisovaan

asentoon. Säilytä sitä lasten ulottumattomissa.

CYBEX syöttötuoli täyttää eurooppalaisen standardin EN 14988:2017+A2:2024 vaatimukset.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

- Varo, ettei lapsi pyri nousemaan ylös tuolista turvakaarien tai tarjottimen yli ja putoamaan alas
 - Älä koskaan aseta kuumia ruokia tai juomia tarjottimelle.
 - Käytä syöttötuolia vain tasaisilla sekä vaakasuorilla pinnoilla. Älä koskaan nosta syöttötuolia korotetuille tasoille tai pöydille.
 - Vältä vahinkojen riskiä Aseta syöttötuoli pois muiden huonekalujen, seinien, kuumien pintojen, nesteiden, ikkunoiden tai sähkölaitteiden läheisyydestä.
- Siirrä syöttötuoli pois muiden kalusteiden viereltä kun:
- a) syöttötuolia ei käytetä pöydän ääressä, ja
 - b) tarjotin on irrotettu.
- Älä käytä syöttötuolia, jos joku osa on rikki, puuttuu tai on rikkoutunut, tai jos tuote ei toimi kunnolla. Etsi näissä tapauksissa asianmukainen korjauspaikka.
 - Kiristä ruuvit tiukasti mutta ei niin tiukasti, että puu vahingoittuisi.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Käyttäjää on aina vastuussa tuotteen oikeasta hoidosta.

- Säännöllinen tarkastus ja huolto.
- Kaikkien liitososien tulee olla oikein ja tiukasti kiinnitettyjä.
- Kiristä kaikki ruuvit säännöllisesti.
- Käytä vain alkuperäisiä CYBEX varaosia. Muiden osien käyttö ei ole turvallista.

- Älä tee mitään muutoksia tuotteeseen.
- Älä säilytä kosteassa paikassa.
- Jos tuotteessa on ongelmia tai vikoja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Turvatanko ja sisäosa voidaan irrottaa puhdistusta varten. Varmista niiden oikea asennus puhdistuksen jälkeen.
- Käytä pehmeää kangasta ja mietoa puhdistusainetta tuolin puhdistamiseen. Kuivaa huolella.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita!
- Katso hoito-ohjeet tuotteesta saadaksesi oikeat pesuohjeet.
- Kuivaa vesi ja muut nesteet heti kuivalla kankaalla.
- Älä kuivaa suorassa auringonvalossa.

TAKUU

Seuraava takuu on voimassa ainoastaan siinä maassa, missä tuote on alunperin myyty jälleenmyyjältä kuluttajalle.

1. Takuu kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet, jotka tulevat esiin kahden (2) vuoden kuluessa tuotteen ostamisesta jälleenmyyjältä, joka on alun perin myynyt tuotteen kuluttajalle (valmistuttajan takuu). Tarkastakaa heti ostohetkellä huolellisesti, että tuote on täydellinen ja että materiaali- tai valmistusvikoja ei ole havaittavissa. Säilytä aina alkuperäinen ostotosite.
2. Jos siinä ilmenee virheitä, älkää ottako sitä käyttöön. Näissä tapauksissa tulee ottaa yhteys alkuperäiseen tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään ja viedä tai toimittaa tuote sovitusti jälleenmyyjälle puhtaana ja kokonaisena. Alkuperäinen, ostopäiväyksellä varustettu ostotosite, takumerkintä, ostokuitti tai ostolasku, josta selviää tuotteen malli ja ostopaikka, tulee toimittaa myyjälle tuotteen mukana. Älkää ottako yhteyttä suoraan valmistajaan.

3. Tämä takuu ei kata vahinkoja ja vikoja, jotka ovat aiheutuneet käyttäjästä, ympäristötekijöistä (kosteus, tuli, jne.) tai normaalista kulumisesta tai tämän käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. Takuun edellytyksenä on tuotteen käyttö käyttöohjeen mukaisesti ja että kaikki siihen kohdistuvat toimenpiteet on tehty valmistajan valtuuttaman henkilön toimesta sekä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita on käytetty. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.
4. Tämä takuu ei rajoita, estä tai muuten vähennä kuluttajan maakohtaisia kuluttajansuojalakiin perustuvia oikeuksia myyjää tai valmistajaa kohtaan. Tämä takuu ei ole automaattisesti siirrettävissä alkuperäiseltä tuotteen ostajalta eteenpäin..

HÄVITTÄMINEN

Ympäristön suojelemiseksi, muista hävittää tuote oikein. Kun lopetat tuotteen käytön, noudata paikallisia jätehuolto-ohjeita tuotteen hävittämiseksi.

VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIGT BRUG.

MANGE TAK!

Vi er glade for, at du har valgt en CYBEX Højstol. Du har købt et praktisk og alsidigt produkt i høj kvalitet. CYBEX ønsker dig og dit barn alt det bedste og håber, I får mange gode stunder med jeres nye køb.

Læs venligst alle instruktioner, før højstolen samles og tages i brug. Dit barns sikkerhed er dit ansvar.

BRUG SOM STOL ADVARSEL!

- Placer ikke dette produkt i nærheden af et vindue, da det kan bruges som et trin af barnet og få barnet til at falde ud af vinduet.
- Placer ikke dette produkt i nærheden af et vindue, hvor snore fra persienner eller gardiner kan kvæle et barn.
- Vær opmærksom på risici forbundet med placering af højstolen i nærheden af åben ild og andre

varmekilder såsom el-brande, gasbrande etc.

- Denne stol er ikke egnet til børn under 3 år.
- Hold børn på god afstand, når stolen foldes ud og foldes sammen.
- Vær opmærksom på risikoen for, at produktet kan falde ned, når det er foldet i selvstående position, og hold det væk fra børn.

CYBEX-stolen overholder den europæiske standard for børnemøbler EN17191:2021.

ANVENDES SOM HØJSTOL ADVARSEL!

- Efterlad ikke dit barn uden opsyn.
- Højstolen må ikke tages i brug, før alle komponenter er fastgjort korrekt.

- Sørg for, at fastgørelsessystemet er fastgjort korrekt.
- Vær opmærksom på risici forbundet med placering af højstolen i nærheden af åben ild og andre varmekilder såsom el-brande, gasbrande etc.
- Varmt mad og varme drikke må under ingen omstændigheder placeres på bakken.
- Vær opmærksom på, at et barn måske vil forsøge at tage fat i sikkerhedsbøjlen eller bakken og vippe stolen forover.
- Brug ikke barnestolen, før barnet kan sidde oprejst selv.
- Når produktet bruges som en højstol sammen med et Baby Set, er det beregnet til børn, der kan sidde op uden støtte, og op til de er 3 år eller har en maks. vægt på 15 kg.
- Højstolen må først tages i brug, når barnet er i stand til på sidde kontinuerligt oprejst på egen hånd.

- Hold børn på god afstand, når stolen foldes ud og foldes sammen.
- Vær opmærksom på risikoen for, at produktet kan falde ned, når det er foldet i selvstående position, og hold det væk fra børn.

CYBEX Højstolen overholder den europæiske godkendelse for højstole, EN 14988:2017+A2:2024.

DA

PRODUKTANVENDELSE

- Vær opmærksom på, at et barn måske vil forsøge at tage fat i sikkerhedsbøjlen eller bakken og vippe stolen forover.
 - Varmt mad og varme drikke må under ingen omstændigheder placeres på bakken.
 - Højstolen må kun anvendes på en flade, jævne og horisontale overflader. Højstolen må aldrig placeres på høje overflader eller borde.
 - Reducér risiko for skader! Hold højstolen væk fra møbler, vægge, varme overflader og væsker, ledninger og snore fra vinduer.
- Skub venligst højstolen væk fra møbler, når
- a) stolen ikke er i brug ved et bordog
 - b) bakken er taget af.
- Tag ikke højstolen i brug, hvis dele er ødelagte, revnede, mangler eller hvis produktet i sig selv ikke fungerer ordentligt. Opsøg reparation, hvis disse situationer opstår.
 - Spænd skruerne ordentligt, men ikke alt for stramt for at undgå at beskadige træet.

VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING

Forbrugeren er ansvarlig for regelmæssig vedligeholdelse af produktet.

- Undersøg og vedligehold stolen med jævne mellemrum.
- Alle forbindelsesdele skal være spændte og sikret korrekt.
- Fastspænd skruer jævnlige.
- Anvend kun originale reservedele fra CYBEX. Brug af uoriginale reservedele kan kompromittere sikkerheden.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Opbevar aldrig produktet et fugtigt sted.
- Bøjlen og den indre sædeskal kan fjernes i forbindelse med rengøring. Sørg venligst for, at disse fastgøres ordentligt igen efterfølgende.
- Rengør CYBEX Højstolen med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel og aftør grundigt.
- Der må ikke anvendes slibemidler til at rengøre højstolen.
- Se venligst mærket på produktet, hvorpå detaljerede rengøringsinstruktioner står skrevet.
- Fjern vand og andre væsker omgående med en tør klud.
- Stolen bør ikke udsættes for direkte sollys, når denne skal tørres.

GARANTI

Den følgende garanti gælder udelukkende i det land, hvor dette produkt oprindeligt blev solgt af en forhandler til en forbruger.

1. Garantien dækker alle produktions- og materialefejl, som forefindes og opstår på købsdatoen eller inden for to (2) år fra købsdatoen hos den forhandler, som oprindeligt solgte produktet til forbrugeren (producentens garanti). Undersøg venligst produktet i henhold til kompletthed og produktions- eller materialefejl på købsdatoen eller ved køb pr. postordre straks efter modtagelse af produktet. Gem venligst altid købsbeviset.
2. I tilfælde af fejl skal brugen af produktet stoppes øjeblikkeligt. For at bevare garantien venligst bring eller send produktet til det sted du har købt produktet i komplet og rengjort tilstand sammen med kvittering eller faktura på købet. Undlad venligst at sende produktet direkte til producenten.
3. Garantien dækker ikke skader påført ved forkert brug af produktet, udefrakommende effekter (vand, ild, bilulykker, etc.) eller normalt slid. Garantien dækker kun, når produktet har været anvendt i henhold til brugervejledningen. Garantien på produktet bortfalder hvis produktet modificeres eller hvis produktet serviceres af uautoriseret personer eller hvis der benyttes uoriginale reservedele eller tilbehør.
4. Garantien udelukker, begrænser eller på anden måde påvirker ikke lovbestemte forbrugerrettigheder, herunder erstatningskrav og krav vedrørende kontraktbrug, som køber måtte fremsætte over for sælger eller producenten af produktet. Garantien kan ikke videregives til andre, som kommer i besiddelse af produktet eller køber dette, og gælder derfor kun for den oprindelige køber

BORTSKAFFELSE

For at beskytte miljøet, husk at skaffe dig ordentligt og ansvarligt af med produktet. Når produktet ikke længere er i anvendelse, bedes du bortskaffe produktet i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer herfor.

TÄHTIS HOIDKE JUHEND ALLES

SUUR TÄNU!

Täname, et olete valinud Cybex söögitooli. Te olete ostnud kasuliku, mitmekülgse ja kvaliteetse toote. Soovime Teile palju rõõmu uuest tootest. Palun tutvuge juhendiga kui hakkate toodet kasutama Lapse ohutus on teie vastutusel.

KASUTAMINE TOOLINA HOIATUS!

- Ärge asetage toodet akna lähedusse, kuna laps võib seda kasutada astmena ja aknast välja kukkuda.
- Ärge asetage toodet akna lähedusse, kus ruloode või kardinate nõõrid võivad põhjustada lapse lämbumise.
- Hoidke toodet kõrge kuumuse eest
- Tool ei sobi kasutamiseks alla 3-aastastele lastele.
- Tooli lahti- ja kokkuklappimise ajal hoidke lapsed eemal.

- Pange tähele, et toode võib ümber kukkuda, kui see on kokkuklapitud ja seisvas asendis, ning hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

CYBEXi tool vastab Euroopa lastemööbli standardile EN 17191:2021.

KASUTAMINE SÖÖGITOOLINA HOIATUS!

- Ärge jätke last järelvalveta.
- Ärge kasutage söögitooli juhul kui kõik elemendid ei ole korrektsed.
- Veenduge, et turvasüsteem on õigesti kinnitatud.
- Hoidke toodet kõrge kuumuse eest
- Ärge kunagi asetage kuuma toitu või jooki kandikule.
- Olge tähelepanelik, laps või proovida rippuda turvakaare või kandiku küljes ning võib kukkuda

- Ärge kasutage kõrget tooli enne, kui laps on võimeline abita istuma.
- Kasutamisel kõrge toolina koos Baby Set-iga on see toode ette nähtud lastele, kes abita istuvad ning on kuni 3 aasta vanused või kehakaaluga mitte üle 15 kg.
- Kasutage seda toodet toolina ainult siis kui laps on järjepidevalt võimeline istuma sirge seljaga.
- Tooli lahti- ja kokkuklappimise ajal hoidke lapsed eemal.
- Pange tähele, et toode võib ümber kukkuda, kui see on kokkuklapitud ja seisvas asendis, ning hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

CYBEX söömistool vastab Euroopa standardile EN 14988:2017+A2:2024.

TOOTE KASUTAMINE

- Olge tähelepanelik, laps või proovida rippuda turvakaare või kandiku küljes ning võib kukkuda
- Ärge kunagi asetage kuuma toitu või jooki kandikule.
- Kasutage toodet ainult tasasel pinnal. Ärge kunagi tõstke tooli lauale või mujale kõrgele.

- Elimineeri vigastuse oht! Asetage toode eemale mööblist, kuumadest pindadest ning vedelkest, akendest ning elektrijuhmetest.

Palun tõsta tool mööblist eemale kui:

- a) tool ei ole kasutuses laua ääres ja
 - b) kandik on eemaldatud.
- Lõpetage tooli kasutamine kui mõni osa on katki, rebenenud, puudu või kui toode ei ole koras. Pöörduge maaletooja poole kui mõni eelnimetatust juhtub.
 - Pingutage kruvid tugevalt, kuid mitte liigse jõuga, vältimaks puidu kahjustamist.

HOOLDUS JA PUHASTUS

Toote kasutaja on vastutav toote hooldamisest.

- Kontrollige tooli regulaarselt.
- Kõik kinnitused peavad olema korrektselt kinni.
- Regulaarselt kontrolli kinnituse kruvikeerajaga.
- Kasuta ainult originaal varuosi. Asenduste kasutamine võib olla ebaturvaline.
- Ärge muutke toodet omaalgatuslikult.
- Ärge hoiustage toodet niiskes kohas.
- Turvakaar ning tooli sisu on eemaldatav puhastamiseks. Palun veenduge, et kinnitate need korralikult peale puhastamist.
- Puhasta toodet niiske lapiga.
- Ärge puhastage toodet abrassiivsete ainetega.
- Palun jälgige hooldusjuhendit.
- Puhastage tool koheselt kui sinna on sattunud vedelikke..
- Ärge kuivatage otsese päikesevalguse käes.

GARANTII

Garantiitingimused kehtivad vastavalt müügikoha riigi seadustele.

1. Probleemide ilmnemisel on kliendil õigus pöörduda müüja poole 2 aastat peale ostukuupäeva pretensiooni esitamiseks. Palun kontrollige toodet ostuhetkel, et välistada olemasolevad vead. Palun hoidke alles ostu tõendav dokument.
2. Defektide korral palun lõpetage koheselt toote kasutamine. Pretensiooni esitamiseks pöörduge puhta ja hooldatud tpotega müüja poole. Palun võtke kaasa ka ostu tõendav dokument. Ärge saatke toodet otse tootjale.
3. Pretensiooni ei saa esitada kui toode on hooldamata, valesti kasutatud, põlenud, veekahjustusi saanud. Garantii ei kehti kui toodet pole parandatud/hooldatud selleks ettenähtud kohas või kui on kasutatud mitte originaalosasid.
4. See garantii ei mõjuta kohalikke tarbijakaitse seaduseid või muid kaebustest tulenevaid nõudeid. Garantii kehtib ainult esialgsele ostjale.

UTILISEERIMINE

Säilitamiseks loodust realiseerige toode ettenähtud kohas. Kui te enam toodet ei kasuta siis vabanege sellest kohalike jäätmeäritluse seaduste järgi.

SVARĪGI! SAGLABĀJIET TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

PALDIES JUMS!

Mēs priecājamies, ka esat izvēlējušies Cybex barošanas krēslu. Jūs esat iegādājies noderīgu, daudzpusīgu un augstas kvalitātes precī. CYBEX novēla Jums un Jūsu mazuli daudz jaukus un maģiskus brīžus ar mūsu jauno produktu. Izlasīt visu lietošanas instrukciju pirms lietošanas. Jūsu bērna drošība ir jūsu atbildība.

IZMANTOJIET KĀ KRĒSLU BRĪDINĀJUMS!

- Nenovietojiet šo produktu pie loga, jo bērns to var izmantot kāpšanai un izkrist pa logu.
- Nenovietojiet šo produktu pie loga, jo žalūziju un aizkaru auklas var radīt bērna nožņaugšanās risku.
- Neturiet krēslu tuvu pie karstuma, pied gāzes iekārtām vai atklatas uguns.

- Šis krēsls nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam.
- Bērns nedrīkst atrasties krēslā salocīšanas un atlocīšanas laikā.
- Nemiet vērā potenciālu krišanas risku, ko rada vertikāli sakļauts produkts, un uzglabājiēt produktu bērniem nepieejamā vietā.

CYBEX krēsls atbilst Eiropas standartam, kas attiecināms uz bērnu mēbelēm EN17191:2021.

LIETOJIET KĀ BAROŠANAS KRĒSLU BRĪDINĀJUMS!

- Neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
- Nelietojiet ēdināšanas krēslu ja visas detaļas un komponenti nav kārtīgi savienoti.
- Pārliecinieties, ka drošības sistēma ir pareizi uzstādīta.

- Neturiet krēslu tuvu pie karstuma, pied gāzes iekārtām vai atklatas uguns
- Nekad nelieciet karstu ēdienu vai dzērienu uz barošanas krēsla paplātes.
- Esiet uzmanīgi - bērns var apgāzt barošans krēslu, cenšoties izkļūt no tā.
- Nelietojiet augsto krēslu, ja bērns vēl nesēž patstāvīgi.
- Izmantojot kā augsto krēslu kombinācijā ar Baby Set, šis izstrādājums ir paredzēts bērniem, kuri spēj patstāvīgi sēdēt, un to var izmantot līdz 3 gadu vecumam vai maksimālajam bērna svaram 15 kg.
- Izmantojiet šo krēslu tikai tad, kad bērns spēj droši un konsekventi sēdēt taisni bez palīdzības.
- Bērns nedrīkst atrasties krēslā salocīšanas un atlocīšanas laikā.
- Nemiet vērā potenciālu krišanas risku, ko rada vertikāli sakļauts

produkts, un uzglabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā.

CYBEX atbilst viseiem Eiropas Savienības standartiem EN 14988:2017+A2:2024.

PRECES LIETOŠANA

- Esiet uzmanīgi - bērns var apgāzt barošans krēslu, cenšoties izkļūt no tā.
- Nekad nelieciet karstu ēdienu vai dzērienu uz barošanas krēsla paplātes.
- Izmantojiet krēslu tikai turot horizontāli uz grīdas, virsmas. Nekad nelieciet krēslu uz nestabilām virsmām.
- Samaziniet ievainojumu gūšanas risku! Novietojiet paaugstināto krēslu atstātus no mēbelēm, sienām, karstām virsmām, šķidrumiem, žāļūziju/aizkaru auklām un strāvas kabeļiem.

Lūdzu novietojiet barošanas krēslu prom no mēbelēm

- a) kad krēsls netiek izmantots pie galda un
 - b) kad paplāte ir noņemta.
- Nelietojiet barošanas krēslu ja kāda no detaļām trūkst vai ir salūzusi.
 - Stingri pievelciet skrūves, nepiemērojot pārmērīgu spēku, jo tas var bojāt kokmateriālu.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Lietotājs ir atbildīgs par preces regulāri apkopi.

- Regulāri pārbaudiet šo krēslu.
- Vismām daļām jābūt korekti un droši savienotām..
- Atkārtoti un regulāri pievelciet skrūves.
- Izmantojiet tikai oriģinālās Cybex rezerves daļas. Rezerves daļu aizstājēju izmantošana var būt nedroša.

- Nepārveidojiet produktu.
- Nekad neglabājiet produktu mitrā vidē.
- Ja Jums ir kādas sūdzības vai problēmas, vērsieties pie Jūsu piegādātāja vai importētāja.
- Palpāte un sēžamas daļas iekša ir noņemama, tīrīšanai. Lūdzu pārliecinieties ka, detaļas ir pareizi pievinotas atpakaļ pēc tīrīšanas.
- Tīriet Cybex barošanas krēslu ar mitru lupatiņu un maigu tīrīšanas līdzekli un ļaujiet kārtīgi nožūt.
- Nelietojiet balinātājus vai spodrināšanas līdzekļus.
- Lūdzu paskatieties tīrīšanas etiķeti.
- Noņemiet ūdeni vai citu šķidrumu uzreiz ar sausu lupatu
- Nepakļaut tiešu saules staru žāvēšanai.

GARANTĪJA

Šī garantija ir spēkā valstī, kurā sākotnēji prece ir pārdota klientam no mazumtirgotāja.

1. Ražotāja garantija attiecas uz visiem ražošanas un materiāla defektiem, kas konstatēti iegādes datumā vai parādās 2 (divu) gadu laikā no iegādes datuma no mazumtirgotāja, kurš sākotnēji precī ir pārdevis klientam. Produkta stāvokli, ražošanas un materiāla defektus pārbaudiet uzreiz pēc preces iegādes vai tās saņemšanas. Vienmēr saglabājiet iegādes apstiprinošu dokumentu.
2. Gadījumā, ja atklāts defekts, lūdzu uzreiz pārtrauciet preces lietošanu. Lai saņemtu garantiju, lūdzu nogādājiet produktu uz vietu kurā to iegādājāties vai to pārstāvim, tīru un labā kondīcijā, un uzrādiet pirkumu apliecināšu dokumentu, čeku vai kvīti.. Lūdzu nepastarpināti nenogādājiet precī tieši ražotājam.
3. Šī garantija nesedz nekādus zaudējumus, kas rodas no nepareizas, vides ietekmes (ūdens, uguns, negadījumi uc), normāla nodiluma un plīsumu vai šajā lietošanas pamācībā norādīto lietošanas noteikumu neievērošana. Garantija

tiks izskatīta tikai gadījumos, kad produkts ir apkopts un izmantots saskaņā ar lietošanas norādījumiem, remontu un izmaiņas veikusi pilnvarota persona, un tikai oriģinālās detaļas un daļas tikušas izmantotas

4. Šī garantija neizslēdz, neierobežo vai citādi neietekmē garantētās patērētāja tiesības uz pretenziju pieteikumu attiecībā uz līguma noteikumiem, kas pircējam varētu būt pret pārdevēju vai ražotāju par preces kvalitāti. Garantija nav nododama jebkuram, kam pienākušās īpašuma tiesības uz precī, izņemot sākotnējo pircēju.

LIKVIDĒŠANA

Lai pasargātu apkārtējo vidi, atceraties pareizi utilizēt šo precī. Lai nodrošinātu, ka produkts tiek utilizēts saskaņā ar noteikumiem, lūdzu sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekotāju vai pašvaldību. Vienmēr ņemiet vērā jūsu valsts atkritumu apsaimniekošanas noteikumus.

SVARĪGI! SAGLABĀJIET TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

DĒKOJAME!

Mes esame pamaloninti, kad jūs pasirinkote CYBEX automobilinę kėdutę. Jūs pasirinkote naudingą, prisitaikantį, aukštos kokybės produktą. CYBEX linki jums ir jūsų vaikui visko, kas geriausia ir daug magiškų akimirų su šiuo nauju produktu.

Perskaitykite visas instrukcijas prieš pradėdant naudoti CYBEX maitinimo kėdutę. Jūsų vaiko saugumas yra jūsų atsakomybė.

NAUDOKITE KAIP KĖDUTĘ ĮSPĖJIMAS!

- Nestatykite šio gaminio prie lango, nes vaikas gali ant jo užlipti ir iškristi pro langą.
- Nestatykite šio gaminio prie lango, nes vaikas gali įsipainioti į žaliuzių ar užuolaidų virveles ir uždusti.
- Nepamirškite, kad išlieka rizika naudoti kėdutę šalia atviros ugnies

ar kitų karščio šaltinių, tokių kaip elektra, dujos ir kita.

- Kėdutė netinka vaikams iki 3 metų.
- Kėdutę sulankstykite ir išskleiskite atokiau nuo vaikų.
- Gaminys, sulankstytas į stacionarią padėtį, gali nukristi, todėl laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

CYBEX maitinimo kėdutė atitinka Europos maitinimo kėdučių standartą EN 14988:2017+A2:2024.

NAUDOKITE KAIP MAITINIMO KĖDUTĘ ĮSPĖJIMAS!

- Nepalikite vaiko be priežiūros.
- Naudokite maitinimo kėdutę tik tada, kai visi komponentai ir detalės yra teisingai sujungti.

- Įsitinkite, kad prisegimo sistema yra teisingai sujungta.
- Nepamirškite, kad išlieka rizika naudoti kėdutę šalia atviros ugnies ar kitų karščio šaltinių, tokių kaip elektra, dujos ir kita.
- Niekada nedėkite karšto maisto ar gėrimų ant padėklo.
- Turėkite omenyje, kad išlieka rizika, jog vaikas per stipriai gali atsiremti į padėklą ir apversti kėdutę.
- Nenaudokite aukštos vaikiškos kėdutės, kol vaikas negali savarankiškai sėdėti.
- Naudojant kaip aukštą lėdutę kartu su „Baby Set“, šis gamintys skirtas vaikams, galintiems savarankiškai sėdėti ir iki 3 metų amžiaus arba iki 15 kg svorio vaikams
- Naudokite maitinimo kėdutę tik tada, kai vaikas gali savarankiškai sėdėti tiesiai be priežiūros.
- Kėdutę sulankstykite ir išskleiskite atokiau nuo vaikų.

- Gaminys, sulankstytas į stacionarią padėtį, gali nukristi, todėl laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

CYBEX maitinimo kėdutė atitinka Europos maitinimo kėdučių standartą EN 14988:2017+A2:2024.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

- Turėkite omenyje, kad išlieka rizika, jog vaikas per stipriai gali atsiremti į padėklą ir apversti kėdutę.
- Niekada nedėkite karšto maisto ar gėrimų ant padėklo.
- Naudokite kėdutę ant lygaus, horizontalaus paviršiaus. Niekada nekelkite maitinimo kėdutės ant pakyls ar stalo.
- Sumažinkite traumų riziką! Statykite aukštą kėdutę atokiau nuo baldų, sienų, karštų paviršių ir skysčių, žaliuzių ar užuolaidų virvelių ir elektros laidų.

Prašome nestatyti maitinimo kėdutės šalia kitų baldų, kai a) maitinimo kėdutė nėra naudojama prie stalo ir

b) padėklas yra nuimtas.

- Nenaudokite maitinimo kėdutės jeigu bent viena iš detalių yra sulūžusi, suplyšusi, jos trūksta ar kėdutė nėra funkcionali. Kreipkitės dėl kėdutės remonto jei bent vienas iš šių veiksnių yra įvykęs.
- Priveržkite varžtus tvirtai, bet ne per stipriai, kad nepažeistumėte medienos.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Naudotojas yra atsakingas už reguliarią produkto priežiūrą.

- Tikrinkite kėdutę reguliariai.
- Visos jungiamosios dalys turi būti sujungtos ir pritvirtintos tinkamai.

- Priveržkite varžtus reguliariai.
- Naudokite tik CYBEX atsargines dalis. Naudoti pakaitalus gali būti nesaugu.
- Neatlikite jokių produkto modifikacijų patys.
- Niekada nelaikykite drėgnoje patalpoje.
- Jeigu turite bet kokių nusiskundimų ar problemų, prašome susisiekti su tiekėju ar importuotoju.
- Saugos juosta ir vidinis sėdynės apvakalas gali būti nuimami tam, kad lengviau išvalyti. Po valymo pritvirtinkite juos tinkamai atgal į jiems skirtas vietas.
- Valykite savo CYBEX maitinimo kėdutę drėgna šluoste ar švelniu valikliu ir gerai nusausinkite.
- Nenaudokite šiurkščių priemonių kėdutės valymui.
- Prašome detaliai patikrinti produkto valymo ir priežiūros instrukcijas.
- Nedelsiant pašalinite vandenį ar kitus skysčius sausa šluoste.
- Nepalikite tiesioginiuose saulės spinduliuose išdžiūti.

GARANTIJA

Ši garantija taikoma tik tai šaliai, kurioje gaminys buvo pirmą kartą įsigytas iš mažmeninio pardavėjo.

1. Garantija apima visus gamybos ir medžiagų defektus, esančius ir atsirandančius tą dieną, kai gaminys buvo įsigytas arba atsirandančius per dvejus (2) metus nuo pirmojo pirkimo iš mažmeninio pardavėjo dienos, (gamintojo garantija). Prašome taip pat patikrinti gaminio komplektaciją ir gamybos arba medžiagų defektus iš karto gaminio įsigijimo dieną arba, jeigu gaminys buvo pirktas nuotoliniu būdu, iš karto gavus gaminį. Saugokite pirkimo dokumentą (čekį).
2. Jeigu pastebėjote defektą, tuoj pat nustokite naudoti maitinimo kėdutę. Šiai garantijai įgyvendinti reikia nugabenti arba nusiųsti gaminį mažmeniniam pardavėjui,

kuris pirmą kartą pardavė gaminį vartotojui, ir pateikti originalų pirkimo įrodymą (prekės kvitą arba sąskaitą), kuriame nurodyta pirkimo data, mažmeninio pardavėjo pavadinimas ir gaminio paskirtis. prieš pristatant garantijai prekę, atidžiai perskaitykite visą instrukciją.

3. Ši garantija negalioja pažeidimams, sukeltiems dėl neteisingo naudojimo, aplinkos įtakos (vanduo, ugnis, nelaimingi atsitikimai ir t.t.) arba dėl natūralaus nusidėvėjimo. Garantija negalios tuo atveju, jeigu taisymas ar modifikacijos buvo atliktos nekompetingų taisytojų ar buvo naudojamos neoriginalios detalės ar aksesuarai.
4. Ši garantija neprieštarauja, neriboja ir kitaip nedaro įtakos kitų įstatymo numatytų vartotojų teisėms, įskaitant ieškinius dėl delikto ir pretenzijas pažeidus sutartį, kuriuos pirkėjas gali turėti pardavėjo ar produkto gamintojo atžvilgiu. Garantija negali būti perleidžiama kitam produkto naudotojui ar savininkui, ji galioja tik pirmajam, pagrindiniam produkto pirkėjui.

UTILIZAVIMAS

Tam, kad apsaugoti aplinką, nepamirškite teisingai utilizuoti savo produktą. Kai nebenaudosite savo produkto, įsitikinkite, kad utilizuosite jį taip kaip nurodo jūsų vietiniai atliekų utilizavimo reglamentai.

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СПАСИБО!

Мы рады, что вы выбрали стульчик СУВЕХ. Вы приобрели полезную, функциональную, высококачественную вещь. СУВЕХ желает вам и вашему малышу всего самого наилучшего, и многих приятных моментов благодаря вашему новому приобретению. Ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем собрать и начать использовать стульчик СУВЕХ. Безопасность вашего ребенка под вашей собственной ответственностью.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК СТУЛЬЧИК ВНИМАНИЕ

- Не размещайте данный продукт рядом с окном, так как ребенок может использовать его как ступеньку, что может привести к падению из окна.
- Не размещайте данный продукт рядом с окном, где веревки от жалюзи или штор могут задушить ребенка.
- Помните о риске открытого огня и других источников сильного тепла, таких как электрические и газовые плиты и т.д. В непосредственной близости от стула.
- Данный стульчик не подходит для детей младше 3 лет.
- Держите детей подальше, когда складываете и раскладываете стул.
- Не забывайте о риске падения изделия в сложенном состоянии и храните его в недоступном для детей месте.

В КАЧЕСТВЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ВНИМАНИЕ

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Убедитесь, что ремни безопасности надежно закреплены.
- Опасность падения: Не позволяйте ребенку забираться на данный продукт.
- Не используйте стульчик, пока вы не убедитесь в корректной сборке продукта.
- Помните о риске открытого огня и других источников сильного тепла, таких как электрические и газовые плиты и т.д. в непосредственной близости стула.

- Помните о риске опрокидывания, когда ребенок может упереться ногами в стол или любую другую конструкцию.
- При использовании высокого стульчика с комплектом-вставкой Baby Set продукт рассчитан на детей, умеющих сидеть без посторонней помощи, в возрасте до 3 лет или до достижения веса 15 кг.
- Используйте этот продукт только тогда, когда ребенок уже способен надежно сидеть без посторонней помощи.
- Держите детей подальше, когда складываете и раскладываете стул.
- Не забывайте о риске падения изделия в сложенном состоянии и храните его в недоступном для детей месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Помните о том, что ребенок может свесится со стула и таким образом опрокинуть его.
- Никогда не размещайте горячую еду и напитки на столик.
- Размещайте стул только на плоских, ровных и горизонтальных поверхностях. Не размещайте стульчик на возвышении или на столе.

"Пожалуйста, разместите стул для кормления вдали от мебели, когда:"

- a) стул не используется за столами
- b) столик убран.

- Не используйте стул для кормления, если какая-либо деталь неисправна, отсутствует или продукт не функционирует должным образом. В данном случае обратитесь в ремонт.
- Закрутите болты крепко, но не слишком сильно, чтобы не повредить древесину.

РЕМОНТ И УХОД

Обеспечивайте регулярный уход за стульчиком.

- Регулярно осматривайте продукт.
- Все соединительные детали должны быть туго и надежно закручены.
- Регулярно подтягивайте гайки.
- Используйте только оригинальные запасные детали СУВЕХ. Использование аналогов может быть небезопасно.
- Не вносите никаких изменений в продукт.
- Никогда не храните стульчик во влажном помещении.
- Если у вас возникнут жалобы и проблемы, обратитесь к вашему продавцу.

- Бампер безопасности и внутренняя часть сидения можно снять для чистки и ухода. Пожалуйста, верните их в исходное положение после чистки.
- Очищайте стульчик СУВЕХ мягкой влажной тканью с мягким моющим средством, а затем тщательно оботрите.
- Не используйте абразивные средства!
- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по уходу на самом продукте.
- Немедленно вытрите воду или другую жидкость сухой тканью при попадании на поверхность стула.
- Не сушите стул под прямыми лучами солнца.

ГАРАНТИЯ

Следующая гарантия распространяется исключительно в стране, где этот продукт был изначально продан продавцом клиенту.

1. Гарантия распространяется на все дефекты изготовления и материалов, существующих на дату покупки или появившихся в срок от двух (2) лет с даты покупки у продавца, который изначально продал продукт (гарантия производителя). Пожалуйста, проверьте комплектацию продукта и наличие непосредственно на момент покупки или сразу после получения. Пожалуйста, всегда сохраняйте документы на покупку.
2. В случае неисправности, немедленно прекратите использование продукта. Чтобы получить гарантию, следует доставить или отправить продукт в чистом виде и полной комплектации продавцу, который изначально продал вам товар, а также приложить оригинал документа, подтверждающего факт покупки (чек или счет-фактура). Пожалуйста, не отправляйте изделие производителю напрямую.

3. Эта гарантия не покрывает любые убытки, которые являются результатом неправильного использования, воздействия окружающей среды (воды, огня, аварии и т.д.), нормального износа или несоблюдения инструкций, представленных в данном руководстве пользователя. Гарантия не распространяется, если изменения и ремонт были выполнены неуполномоченными лицами, или если были использованы неоригинальные компоненты и аксессуары.
4. Эта гарантия не влияет на установленные законом права потребителя, в том числе требования из деликта и претензий в отношении нарушения контракта, который покупатель может иметь в отношении продавца или производителя продукта. Гарантия не может быть передана кому-либо, кто вступает во владение или собственность, кроме первоначального покупателя.

УТИЛИЗАЦИЯ

Для того, чтобы защитить окружающую среду, не забудьте правильно утилизировать ваши продукты. Когда вы прекратите использование продукта, пожалуйста, убедитесь, что вы утилизируете продукт в соответствии с местными правилами по утилизации отходов.

ВАЖЛИВО! ЗБЕРІГАЙТЕ В ЯКОСТІ ДОВІДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ДЯКУЄМО!

Дякуємо, що обрали дитячий стільчик від CYBEX. Ви придбали корисний, універсальний та високоякісний продукт. CYBEX бажає Вам і Вашій дитині всього найкращого, а також безліч чарівних моментів з цією новою іграшкою.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з інструкцією перед зборкою і використанням дитячого стільчика від CYBEX. Безпека Вашої дитини - це Ваша відповідальність.

ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК СТІЛЬЧИК УВАГА

- Не ставте стільчик під вікном, де він може бути використаний дитиною як сходинка та призвести до падіння дитини з вікна.
- Не ставте цей виріб поруч із вікном, де шнури від жалюзі або штор можуть задушити дитину.

- Пам'ятайте про ризик виникнення пожежі при розміщенні дитячого стільчика біля джерел вогню, таких як електричні плити, газові плити і т.д.
- Цей стільчик не підходить для дітей віком до 3 років.
- Не підпускайте дітей при складанні та розкладанні стільця.
- Майте на увазі ризик падіння виробу у складеному положенні та зберігайте його у недоступному для дітей місці.

Стільчик CYBEX відповідає європейському стандарту EN17191:2021, який визначає вимоги до дитячих меблів.

ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ДИТЯЧОГО СТІЛЬЧИКА **УВАГА**

- Ніколи не залишайте дитину без нагляду!
- Переконайтесь, що утримуюча система встановлена правильно.
- Небезпека падіння: не дозволяйте дитині забиратися на виріб.
- "Починайте користуватись дитячим стільчиком тільки коли всі деталі правильно зібрані та відрегульовані."
- "Пам'ятайте про ризик виникнення пожежі при розміщенні дитячого стільчика біля джерел вогню, таких як електричні плити, газові плити і т.д."
- Пам'ятайте про ризик перекидання, коли дитина може впертись ногами в стіл або будь-яку іншу конструкцію.
- "У разі використання в якості високого стільця разом із

комплектом Baby Set цей виріб призначено для дітей, які здатні сидіти самостійно (віком до 3 років або вагою максимум до 15кг)."

- Використовуйте цей дитячий стільчик тільки коли дитина здатна сидіти в вертикальному положенні без сторонньої допомоги.
- Не підпускайте дітей при складанні та розкладанні стільця.
- Майте на увазі ризик падіння виробу у складеному положенні та зберігайте його у недоступному для дітей місці.

Дитячий стільчик від CYBEX відповідає європейському стандарту безпеки для високих дитячих стільчиків EN 14988:2017+A2:2024.

ВИКОРИСТАННЯ

- Не дозволяйте дитині вішатись на захисну перекладину або піднос.
- Ніколи не ставте гарячу їжу або напої на піднос.

- Використовуйте дитячий стільчик тільки на плоских, рівних і горизонтальних поверхнях. Ніколи не ставте стільчик на стіл або іншу високу поверхню.
- Будь ласка, встановіть стілець подалі від меблів, коли:
- а) стілець не використовується за столом і
 - б) піднос знят.
- Не використовуйте стілець, якщо яка-небудь з його частин або деталей зламана, розірвана, відсутня або сам стілець не функціонує належним чином. При будь-якому з таких випадків, зверніться до служби ремонту.
 - Затягніть гвинти міцно, але не надто сильно, щоб не пошкодити деревину.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЧИСТКА

Користувач несе відповідальність за регулярне технічне обслуговування продукту.

- Регулярно перевіряйте дитячий стілець на наявність дефектів.
- Всі з'єднуючі елементи повинні бути надійно захищені.
- Регулярно закручуйте гвинти.
- Використовуйте тільки запасні частини від CYBEX. Замінники використовувати небезпечно.
- Не робіть жодних змін самостійно.
- Ніколи не зберігайте у вологому середовищі.
- Якщо у вас є які-небудь скарги або проблеми, будь ласка, зверніться до свого постачальника або імпортера.
- Захисну дугу і внутрішній каркас на сидінні можна зняти для очистки. Після очистки, будь ласка, переконайтесь у їхньому правильному встановленні.
- Чистіть стільчик вологою тканиною і м'яким миючим засобом.
- Не використовуйте абразивні матеріали для чищення стільчика.

- Для отримання детальних інструкцій з прання, будь ласка, перевірте етикетку по догляду.
- Видаліть воду або інші рідини негайно з сухою тканиною.
- Не допускайте потрапляння прямих сонячних променів при сушці.

ГАРАНТІЯ

Дана гарантія дійсна тільки в тій країні, де цей продукт був спочатку проданий роздрібним продавцем клієнту.

1. Гарантія покриває всі виробничі і матеріальні дефекти, які існують або на дату покупки або з'являються протягом двох (2) років з дати покупки у продавця, який спочатку продав продукт споживачеві (гарантія виробника). Будь ласка, перевірте продукт щодо комплектації та дефектів виготовлення і матеріалів безпосередньо в момент покупки або відразу після отримання. Будь ласка, завжди тримайте датований документ, що підтверджує покупку.
2. У разі виявлення дефекту, негайно припиніть користуватись продуктом. Для отримання відшкодування по гарантії, будь ласка віднесіть або відправте продукт до роздрібного продавця, який спочатку продав цей продукт вам в чистому і повному стані і надайте оригінальний доказ покупки (чек або рахунок-фактуру). Будь ласка, не відправляйте продукт безпосередньо до виробника.
3. Дана гарантія не поширюється на будь-які пошкодження, які виникли в результаті неправильного використання, впливу навколишнього середовища (води, вогню, аварії і т.д.), звичайного зносу або недотримання інструкцій. Гарантія не дійсна, якщо зміни і послуги були виконані неуповноваженими особами або якщо були використані неоригінальні компоненти й приналежності.
4. Дана гарантія не порушує законні права споживачів, включаючи вимоги з деликту і вимог стосовно порушення умов договору, який покупець може мати проти продавця або виробника продукту. Гарантія не підлягає передачі іншим особам у власність, крім первісного покупця.

УТИЛІЗАЦІЯ

З метою захисту навколишнього середовища, будь ласка, утилізуйте продукт правильно. Будь ласка, утилізуйте товар відповідно до місцевих правил.

ÖNEMLİ! LÜTFEN İLERİDE YARARLANMAK İÇİN SAKLAYINIZ.

TEŞEKKÜRLER

CYBEX mama sandalyesi tercih ettiğiniz için çok memnunuz. Yüksek kaliteli, fonksiyonel ve yararlı bir ürün tercih ettiniz. CYBEX yeni ürününüz ile sizin ve çocuğunuzun güzel anlar geçirmenizi diler.

CYBEX mama sandalyesini kurmadan ve kullanmadan önce tüm talimatları okuyunuz. Çocuğunuzun güvenliği sizin sorumluluğunuzdadır.

SANDALYE OLARAK KULLANIM UYARI!

- Bu ürünü bir pencerenin yakınına yerleştirmeyin; çocuk bu ürünü basamak olarak kullanabilir ve pencereden düşebilir.
- Bu ürünü, janzilerin veya perdelerin iplerinin bir çocuğu boğabileceği bir pencerenin yakınına yerleştirmeyin.
- Mama sandalyesinin civarında açık ateş ve yüksek ısı yayan parçaların

örn. gaz lambaları; yaratacağı risklerin farkında olunuz.

- Bu sandalye 3 yaş altı çocuklar için uygun değildir.
- Sandalyeyi katlarken ve açarken çocukları uzakta tutun.
- Ürünün dik konumda katlandığında düşme riski bulunduğunu unutmayın ve çocuklardan uzak bir yerde saklayın.

CYBEX sandalyesi, EN17191:2021 Avrupa Çocuk Mobilyası standardına uygundur.

MAMA SANDALYESİ OLARAK KULLANIM UYARI!

- Gözetimsiz kullanmayınız.

- Tüm parçaların tam ve doğru takıldığından emin olmadan mama sandalyesini kullanmayınız.
- Parçaların doğru ve tam şekilde oturduğundan emin olunuz.
- Mama sandalyesinin civarında açık ateş ve yüksek ısı yayan parçaların örn. gaz lambaları; yaratacağı risklerin farkında olunuz.
- Asla tepsiye sıcak yiyecek ve içecek koymayınız.
- Bir çocuğun tepsi veya güvenlik barına asılıp mama sandalyesinin devrilmesi riski olduğunun farkında olunuz.
- Çocuk tek başına dik oturabilene kadar yüksek sandalyeyi kullanmayınız.
- Bu ürün, Baby Set ile birlikte mama sandalyesi olarak kullanıldığında, yardım almadan kendi kendine oturabilen, en fazla 3 yaşında ve maksimum 15 kg ağırlıkta çocuklar tarafından kullanılmalıdır.
- Çocuğunuz kendi kendine oturmaya başladığında mama sandalyesini kullanmaya başlayınız.
- Sandalyeyi katlarken ve açarken çocukları uzakta tutun.
- Ürünün dik konumda katlandığında düşme riski bulunduğunu unutmayın ve çocuklardan uzak bir yerde saklayın.

CYBEX mama sandalyesi avrupa mama sandalyesi standartları olan EN 14988:2017+A2:2024 standartına uygundur.

KULLANIM

- Bir çocuğun tepsi veya güvenlik barına asılıp mama sandalyesinin devrilmesi riski olduğunun farkında olunuz.
- Asla tepsiye sıcak yiyecek ve içecek koymayınız.
- Sadece düz ve yatay zeminlerde kullanıma uygundur. Herhangi bir yapı veya masanın üzerinde kullanılmasına asla izin vermeyiniz.
- Yaralanma riskini azaltın! Mama sandalyesini mobilyalardan, duvarlardan, sıcak yüzey ile sıvılardan, jalu ve perde iplerinden ve elektrik kablolarından uzak tutun. Aşağıda ki durumlarda lütfen mama sandalyenizi mobilyalardan uzak tutunuz;
 - a) mama sandalyesi masa kenarında kullanılmıyorsa ve
 - b) tepsi çıkarıldığında.
- Ürünün parçalarından herhangi birisi kırık, eksik, yırtılmış veya ürünün kendisi düzgün çalışmıyorsa; mama

sandalyesini kullanmayınız. Bu durumlardan herhangi birisi olduğunda kullanım kılavuzunda onarım bölümüne bakınız.

- Vidaları iyice sıkınız; ancak, aşşaba zarar vermemek için aşşırıya kaçmayınız.

BAKIM VE TEMİZLİK

Ürünün bakımını ihmal etmeyiniz.

- Mama sandalyesine düzenli bir şekilde bakım ve temizlik yapınız.
- Tüm bağlantı parçaları sağlam ve düzgün bir şekilde takılmalıdır.
- Düzenli olarak tüm vidaları tekrar sıkınız.
- Sadece orjinal CYBEX yedek parçalarını kullanınız. Parçaları değiştirmek güvenilir olmayabilir.
- Ürün üzerinde değişiklik yapmayınız.
- Uzun süre nemli ortamda saklamayınız.
- Herhangi bir şikayetiniz ya da sorunuz olursa lütfen tedarikçiniz veya ithalatçınızla iletişim kurunuz.
- Mama sandalyesinin güvenlik barı ve iç koltuk kısmı temizleme amaçlı çıkartılabilir. Temizlendikten sonra tekrar düzgün takıldığından emin olunuz.
- CYBEX mama sandalyesini nemli bir bez ve hafif bir deterjanla temizleyiniz, ardından kurulayınız.
- Mama sandalyesini temizlemek için aşşındırıcı maddeler kullanmayınız.
- Ayrıntılı yıkama talimatları için ürün üzerindeki etiketleri kontrol ediniz.
- Sıvı bir şey döküldüğünde hemen kuru bir bez ile temizleyiniz.
- Kuruması için direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.

GARANTİ

Aşağıda belirtilen garanti yalnızca bu ürünün mağaza tarafından müşteriye ilk satıldığı ülkede geçerlidir.

1. Garanti satın alma anında fark edilen ya da ürünü müşteriye satan mağazadan alındıktan sonra 2 yıllık süre içerisinde ortaya çıkabilecek tüm üretim ve materyal hatalarını kapsar (üretici garantisini). Satın aldıktan sonra tüm parçaların doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol ediniz. Lütfen satın alma belgenizi saklayınız.
2. Arıza durumunda derhal ürünü kullanmayı bırakınız. Garanti şartları gereği ürünü doğrudan ürünü aldığınız bayiye götürünüz. Lütfen ürünü doğrudan üretici firmaya göndermeyiniz.
3. Bu garanti kullanım hatalarını, kullanım kılavuzunda bahsedilen talimatlara uymama sonucu ortaya çıkan problemleri, çevre ve doğa etkisinden kaynaklanan sorunları, zamana bağlı olarak yaşanan eskime, aşşınma ve solmaları kapsamaz. Yine bu garanti, ürüne yetkili servis dışında yapılan müdahaleler olduğu takdirde, üründe orijinal parça ve aksesuar kullanılmadığı durumlarda geçerli değildir.
4. Bu garanti herhangi yasal tüketici haklarını etkilemez, sözleşmenin ihlali ile ilgili haksız fiil ve istemlerde dahil olmak üzere ; alıcı satıcı ve ürünün üreticisi aleyhine olabilir. Garanti ürünü satın alan kişiden başkasına devredilemez.

YOK ETME

Ürünün kullanım ömrü sonra erdiğinde, çevreye saygılı ve zarar vermeyecek şekilde tasfiyesi önemlidir. Lütfen konu ile ilgili yasal mevzuata uyumlu hareket ediniz

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Είμαστε ευτυχείς που έχετε επιλέξει ένα παιδικό κάθισμα φαγητού CYBEX. Έχετε αγοράσει ένα χρήσιμο, ευέλικτο, υψηλής ποιότητας προϊόν. Η CYBEX εύχεται σε εσάς και στο παιδί σας τα καλύτερα και πολλές μαγικές στιγμές με το προϊόν που μόλις αποκτήσατε.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και τη χρήση του παιδικού καθίσματος φαγητού της CYBEX. Η ασφάλεια του παιδιού σας είναι δική σας ευθύνη.

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε παράθυρα, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το παιδί ως σκαλοπάτι και να προκαλέσει την πτώση του παιδιού από το παράθυρο.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε παράθυρα όπου υπάρχουν καλώδια από περσίδες ή

κουρτίνες που θα μπορούσαν να στραγγαλίσουν ένα παιδί.

- Να είστε ιδιαίτερος προσεκτικοί στην χρήση του παιδικού καθίσματος, όταν αυτό βρίσκεται κοντά σε τζάκι, συσκευές υγραερίου, φωτιά και γενικά κοντά σε πηγές που εκπέμπουν υψηλή θερμότητα.
- Αυτή η καρέκλα δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 3 ετών.
- "Κρατήστε τα παιδιά μακριά όταν διπλώνετε και ξεδιπλώνετε την καρέκλα."
- Λάβετε υπόψη τον κίνδυνο πτώσης του προϊόντος όταν είναι διπλωμένο σε αυτόνομη θέση και αποθηκεύστε το μακριά από παιδιά.

ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα συγκράτησης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Κίνδυνος πτώσης: Αποτρέψτε το παιδί σας από το να σκαρφαλώνει στο προϊόν.
- Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το παιδικό κάθισμα, εάν όλα του εξαρτήματα δεν είναι σωστά τοποθετημένα και ρυθμισμένα.
- Να είστε ιδιαίτερος προσεκτικός στην χρήση του παιδικού καθίσματος, όταν αυτό βρίσκεται κοντά σε τζάκι, συσκευές υγραερίου, φωτιά και γενικά κοντά σε πηγές που εκπέμπουν υψηλή θερμότητα.
- Λάβετε υπόψη σας τον κίνδυνο πτώσης του προϊόντος όταν το παιδί σας μπορεί να σπρώξει τα πόδια του πάνω σε ένα τραπέζι ή σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή.
- "Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται ως ψηλή καρέκλα σε συνδυασμό με το Baby Set, ενδείκνυται για παιδιά που μπορούν να κάθονται χωρίς βοήθεια και είναι έως 3 ετών ή το βάρος τους είναι έως 15 κιλά."
- Χρησιμοποιήστε το παιδικό αυτό κάθισμα φαγητού μόνο εάν το παιδί είναι σε θέση καθίσει σωστά και αξιόπιστα και να μπορεί μόνο του να κρατήσει το σώμα του σε όρθια στάση χωρίς την βοήθεια σας.
- "Κρατήστε τα παιδιά μακριά όταν διπλώνετε και ξεδιπλώνετε την καρέκλα."
- Λάβετε υπόψη τον κίνδυνο πτώσης του προϊόντος όταν είναι διπλωμένο σε αυτόνομη θέση και αποθηκεύστε το μακριά από παιδιά.

Το παιδικό αυτό κάθισμα φαγητού της CYBEX συμμορφώνεται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας EN 14988:2017+A2:2024.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην κρεμαστεί το παιδί από την μπάρα ασφαλείας ή τον δίσκο του καθίσματος, γιατί υπάρχει κίνδυνος ανατροπής.
- Ποτέ μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα ή ποτά στο δίσκο του καθίσματος.
- Χρησιμοποιήστε το κάθισμα φαγητού μόνο σε λείες και επίπεδες επιφάνειες. Ποτέ μην προσπαθήσετε να ανυψώσετε το παιδικό κάθισμα τοποθετώντας το πάνω στο τραπέζι ή πάνω σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή.
- Μειώστε τον κίνδυνο τραυματισμού! Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα φαγητού μακριά από τα έπιπλα, τους τοίχους, θερμές επιφάνειες και υγρά, ρολά παραθύρων και ηλεκτρικά καλώδια.

"Παρακαλώ τοποθετήστε το ψηλό κάθισμα μακριά από το έπιπλο όταν:"

a) Η καρέκλα δεν χρησιμοποιείται σαν τραπέζι και
b) όταν ο δίσκος έχει αφαιρεθεί.

- Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα αν κάποιο από τα μέρη του προϊόντος είναι χαλασμένο, σπασμένο, λείπει ή το ίδιο το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά. Ψάξτε για επισκευή εάν συμβαίνει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις
- Σφίξτε καλά τις βίδες, αλλά όχι υπερβολικά, ώστε να μην καταστρέψετε το ξύλο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την τακτική συντήρηση του προϊόντος.

- Κάνετε τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις του προϊόντος.
- Όλα τα συνδετικά μέρη πρέπει να είναι καλά σφιγμένα και καταλλήλως ασφαλισμένα.
- Προτείνεται να σφίγγετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα όλες του τις βίδες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της CYBEX. Μπορεί να είναι ανασφαλές να χρησιμοποιήσετε υποκατάστατα.
- Μην κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στο προϊόν.
- Ποτέ μην τον αποθηκεύετε σε υγρό περιβάλλον.
- Αν έχετε οποιαδήποτε παράπονο ή πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή τον εισαγωγέα.
- Η μπάρα ασφαλείας και το εσωτερικό μέρος του καθίσματος μπορούν να αφαιρεθούν για να καθαρισθούν. Βεβαιωθείτε ότι θα τα ξαναβάλετε σωστά μετά τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε το παιδικό κάθισμα φαγητού CYBEX με ένα υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό και στεγνώστε καλά.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα για τον καθαρισμό του.
- Παρακαλούμε να ελέγξετε την ενσωματωμένη στο προϊόν ετικέτα φροντίδας για αναλυτικές οδηγίες πλυσίματος.
- Αφαιρέστε το νερό ή άλλα υγρά αμέσως με ένα στεγνό πανί.
- Μην το εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για το στέγνωμα.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρακάτω εγγύηση αφορά μονό την χώρα που το προϊόν πουλήθηκε αρχικά από τον λιανοπωλητή στον τελικό πελάτη

1. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττώματα κατασκευής και υλικών, τα υπάρχοντα και τα νεοεμφανιζόμενα, κατά την ημερομηνία της αγοράς ή που εμφανίζονται μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς από τον λιανοπωλητή που πούλησε αρχικά το προϊόν στον τελικό καταναλωτή (εγγύηση κατασκευαστή). Παρακαλώ ελέγξτε το προϊόν όσον αφορά την πληρότητα και την κατασκευή και ελαττώματα υλικού αμέσως κατά την ημερομηνία της αγοράς ή αμέσως μετά την παραλαβή. Κρατάτε πάντα την απόδειξη αγοράς στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία που έγινε η αγορά.
2. Σε περίπτωση ελαττώματος, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως. Για να κάνετε χρήση της εγγύησης παρακαλώ παραδώστε ή αποστείλετε το προϊόν στον αρχικό λιανοπωλητή που αγοράσατε το προϊόν, πλήρες και καθαρό και επιδείξτε του την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς. Μην αποστείλετε το προϊόν απευθείας στον κατασκευαστή του.
3. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από κακή χρήση, την περιβαλλοντική επίδραση (νερό, φωτιά, ατυχήματα κλπ), φυσιολογική φθορά ή την αποτυχία να συμμορφωθεί με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν οι τροποποιήσεις και οι επισκευές έγιναν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή αν χρησιμοποιήθηκαν μη γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των ισχυριζόμενων απαιτήσεων και αδικοπραξιών σε σχέση με την παραβίαση της σύμβασης, η οποία

μπορεί να έχει ο αγοραστής κατά του πωλητή ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Η εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη σε οποιονδήποτε αποκτά την κατοχή ή την κυριότητα, εκτός από τον αρχικό αγοραστή.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον, παρακαλούμε να ανακυκλωθεί σωστά το προϊόν. Όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σας, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ανακυκλώσει το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης απορριμμάτων για τη σωστή ανακύκλωση του

IMPORTANT! PASTRATI INSTRUCTIUNILE PENTRU UTILIZARI VIITOARE.

MULTUMIM!

Suntem încântați că ați ales un scaun înalt CYBEX. Ați achiziționat un produs util, versatil, de cea mai înaltă calitate. CYBEX vă urează dumneavoastră și copilul dumneavoastră toate cele bune, și multe momente magice cu noul produs. Citiți toate instrucțiunile înainte de asamblarea și utilizarea scaunului înalt CYBEX. Siguranța copilului este responsabilitatea dumneavoastră.

UTILIZAȚI CA SCAUN AVERTISMENTE

- Nu așezați acest produs lângă ferestre deoarece poate fi folosit ca o treaptă de către copil și poate provoca căderea copilului prin fereastră.
- Nu așezați acest produs lângă o fereastră unde cablurile jaluzelelor

sau ale draperiilor ar putea sugruma copilul.

- Fiți conștienți de riscul generat de foc deschis și alte surse de căldură puternică, cum ar fi fier de călcat, flacăra de la ga, care s-ar afla lângă scaunul copilului.
- Acest scaun nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani.
- Țineți copiii la distanță atunci când pliați și depliați scaunul.
- Luați în considerare riscul ca produsul să cadă atunci când este pliat în poziție de sine stătătoare și nu îl depozitați în preajma copiilor.

Scaunul CYBEX respectă standardul european pentru mobilier pentru copii EN17191:2021.

UTILIZAREA SCAUNULUI ÎNALT

AVERTISMENTE

- Nu lăsați copilul nesupravegheat.
- Asigurați-vă că sistemul de prindere este montat corect
- Pericol de cădere: nu lăsați copilul să se urce pe produs.
- Nu utilizați scaunul înalt în cazul în care componentele nu sunt montate corect și ajustate
- Fiți conștienți de riscul generat de foc deschis și alte surse de căldură puternică, cum ar fi fier de călcat, flacăra de la ga, care s-ar afla lângă scaunului copilului.
- Fiți conștienți de riscul de înclinare atunci când copilul dumneavoastră își împinge picioarele într-o masă sau orice altă structură.
- Când este folosit ca scaun înalt împreună cu Baby Set, acest produs este proiectat pentru copiii ce pot sta în șezut fără ajutor până la 3 ani sau cu o greutate maximă de 15 kg.

- Folosiți acest scaun înalt numai de îndată ce copilul este capabil să stea așezat în poziție verticală fără ajutor.
- Țineți copiii la distanță atunci când pliați și depliați scaunul.
- Luați în considerare riscul ca produsul să cadă atunci când este pliat în poziție de sine stătătoare și nu îl depozitați în preajma copiilor.

Scaunul înalt CYBEX respectă standardul European pentru scaune înalte EN 14988:2017+A2:2024.

RO

UTILIZAREA PRODUSULUI

- Fiți conștienți de faptul ca, copilul poate încerca să se agațe de bara frontală de protecție și răsturna scaunul.
 - Nu plasați niciodată hrană fierbinte sau lichide fierbinți pe măsuta scaunului.
 - Utilizați acest scaun înalt numai pe suprafețe uniforme, plane. Nu așezați niciodată scaunul pe suprafețe ridicate, ex: pe masă.
 - Reduceți riscul de rănire! Poziționați scaunul înalt departe de mobilier, pereți, suprafețe fierbinți și lichide, cabluri pentru ferestre și cabluri electrice.
- "Vă rugăm să poziționați scaunul înalt departe de mobilier atunci când"
- a) scaunul nu este utilizat la o masă și
 - b) este îndepărtată tava.

- Nu utilizați scaun înalt în cazul în care oricare dintre părți a produsului este ruptă, zdrentuită sau lipsă, produsul în sine nu funcționează corect. Căutați să reparați în cazul în care oricare dintre aceste cazuri apar.
- Strângeți ferm șuruburile, dar nu excesiv, pentru a evita deteriorarea lemnului.

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Utilizatorul este responsabil pentru întreținerea regulată a produsului.

- În mod regulat inspectați și întrețineți acest scaun.
- Toate piesele de legătură trebuie să fie strânse și fixate în mod corespunzător.
- Strângeți șuruburile în mod regulat
- Utilizați numai piese de schimb originale Cybex. Cele care nu sunt originale sunt nesigure pentru a fi utilizate ca înlocuitori.
- Nu aduceți nici o modificare a produsului.
- Nu îl depozitați într-un mediu umed.
- Dacă aveți orice reclamații sau probleme, vă rugăm să contactați furnizorul sau importatorul dumneavoastră.
- Bara de siguranță și husa scaunului interior poate fi îndepărtată pentru curățare. Asigurați-vă că pentru a le atașa din nou, în mod corespunzător după curățare.
- Curățați scanul CYBEX cu o bucată de material umedă și detergent ușor, după care uscați bine.
- Nu utilizați nimic abraziv pentru a curăța scaunul.
- Verificați instrucțiunile de pe etichetă privind instrucțiunile de curățare.
- Scurgeți apa sau alte lichide imediat de pe suprafața materialelor scaunului.
- Nu expuneți direct sub razele soarelui pentru uscarea materialului.

GARANȚIE

Următoarea garanție este valabilă numai în țara în care acest produs a fost vândut inițial de un comerciant cu amănuntul la un client.

1. Garanția acoperă toate defectele de fabricație și materiale, existente și care apare, la data de cumpărare sau care apar într-un termen de doi (2) ani de la data achiziției de la un comerciant cu amănuntul care a vândut inițial produsul unui consumator (garanția producătorului). Te rog verifica produsul în ceea ce privește caracterul complet și de fabricație sau defecte de material imediat la data cumpărării sau imediat după primire. Vă rugăm să păstrați întotdeauna dovada datată de cumpărare.
2. În cazul unui defect, nu mai utilizați produsul imediat Pentru a obține garanția vă rugăm să luați sau expediți produsul către distribuitorul inițial, care a vândut inițial acest produs curat și în condiție complete și să prezentați o dovada de cumpărare originală (chitanță de vânzare sau factura). Vă rog nu livrați produsul la producător direct.
3. Această garanție nu acoperă niciun fel de daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare, influența mediului (apă, incendii, accidente etc.), uzura normală sau nerespectarea instrucțiunilor furnizate în acest manual de utilizare. Garanția nu se aplică în cazul în care modificările și serviciile au fost efectuate de către persoane neautorizate sau în cazul în care au fost utilizate componente care nu sunt originale și accesorii.
4. Această garanție nu afectează drepturile legale ale consumatorilor, inclusiv creanțe delictuală și susține că în ceea ce privește o încălcare a contractului, pe care cumpărătorul le poate avea împotriva vânzătorului sau fabricantului produsului. Garanția nu este transferabilă pentru oricine care obține posesia sau dreptul de proprietate, altele decât cumpărătorul inițial.

RECICLAREA

În scopul de a proteja mediul, amintiți-vă să eliminați și reciclați în mod corespunzător a produsului. Când va opriți sa utilizați produsului dvs. vă rugăm asigurați-vă că reciclarea produsul se face în conformitate cu reglementările locale de gestionare a deșeurilor pentru reciclarea lor.

MIKILVÆGT! LESIÐU VARLEGA OG HALTU ÁFRAM MEÐ FRAMTÍÐARVIÐMIÐUN

ÞAKKA ÞÉR FYRIR!

Við erum ánægð með að þú hefur valið CYBEX barnastól. Þú hefur keypt gagnlega, fjölhæfa, hágæða vöru. CYBEX óskar þér og barni þínu alls hins besta og margra töfrandi stunda með nýju vöruna þína.

Lestu allar leiðbeiningar áður en þú setur saman og notar CYBEX barnastólinn. Öryggi barnsins er á þína ábyrgð.

NOTA SEM STÓL VIÐVÖRUN

- Ekki setja þessa vöru nálægt glugga þar sem barnið gæti notað hana sem þrep og látið barnið detta út um gluggann.
- Ekki setja þessa vöru nálægt glugga þar sem snúrur frá gardinum eða gluggatjöldum gætu kyrkt barn.

- Vertu meðvitaður um hættuna á opnum eldi og öðrum sterkum hita uppsprettum í nágrenni vörunnar.
- Þessi stóll hentar ekki börnum yngri en 3 ára.
- Gætið þess að börn séu ekki nálægt þegar verið er að fella stólin saman eða út.
- Athugið að það er hættu á að varan getti dottið þegar hún hefur verið felld saman í sjálfstandandi stöðu og því skal geyma hana þar sem börn ná ekki til.

Cybex stóllinn er í samræmi við Evrópustaðalinn fyrir húsgögn barna EN17191:2021.

NOTAÐU SEM BARNASTÓL VIÐVÖRUN

- Skiljið aldrei börn eftir án eftirlits.
- Notaðu alltaf aðhaldskerfið.
- Fallhætta: Komið í veg fyrir að barnið klifri á vöruna.
- Ekki nota vöruna nema allir i hlutir séu rétt settir og stilltir.
- Vertu meðvitaður um hættuna á opnum eldi og öðrum sterkum hita uppsprettum í nágrenni vörunnar.
- Vertu meðvituð um hættuna á að halla þegar barnið þitt getur ýtt fótunum á móti borði eða annarri uppbyggingu.
- Þegar þetta er notað sem barnastóll ásamt barnasettinu er þetta vara ætlað börnum sem geta setið upp án hjálpar og í allt að 3 ár eða að hámarki 15 kg
- Notaðu þennan barnastól aðeins þegar barnið getur áreiðanlega og stöðugt setið upprétt án hjálpar.

- Gætið þess að börn séu ekki nálægt þegar verið er að fella stólin saman eða út.
- Athugið að það er hættu á að varan getti dottið þegar hún hefur verið felld saman í sjálfstandandi stöðu og því skal geyma hana þar sem börn ná ekki til.

CYBEX barnastóllinn er í samræmi við evrópskan staðal fyrir hástóla EN 14988:2017+A2:2024.

NOTKUN VÖRUNNAR

- Gerðu þér grein fyrir hættunni á því að barn reyni að hanga í öryggisstönginni eða bakkanum og vippa stólnum.
 - Aldrei skal setja heitan mat eða drykk á bakkann.
 - Notaðu þennan barnastól aðeins á sléttum, jöfnum og láréttum fleti. Lyftu aldrei barnastólnum á hvaða mannvirki eða borð sem er.
 - Minnka hættu á meiðslum! Settu barnastólinn fjarri húsgögnum, veggjum, heitum fleti og vökva, gluggatrjám og rafmagnssnúrum.
- Vinsamlegast komið barnastólnum frá húsgögnum þegar
- a) stólinn er ekki notaður við borð og
 - b) bakkinn er fjarlægður.
- Ekki nota barnastólinn ef einhver hlutar vörunnar eru brotnir, rifnir, vantar eða ef varan sjálf virkar ekki sem skyldi. Leitaðu að viðgerð ef eitthvað af þessum tilfellum gerist.
 - Herðið skrufurnar vel en ekki of mikið til að forðast að skemma viðinn.

VIÐHALD OG HREINING

Notandinn er ábyrgur fyrir reglulegu viðhaldi vörunnar.

- Skoðaðu og viðhaldið þennan stól reglulega.
- Allir tengihlutir verða að vera þéttir og festir á réttan hátt.
- Herðið skrufurnar reglulega.
- Notaðu aðeins upprunalega CYBEX varahluti. Það getur verið ótryggt að nota staðgengla.
- Ekki gera neinar breytingar á vörunni.
- Aldrei skal geyma í rakt umhverfi.
- Ef þú hefur einhverjar kvartanir eða vandamál, vinsamlegast hafðu samband við birgir þinn eða innflytjanda.
- Hreinsið CYBEX barnastólinn með rökum klút og mildu hreinsiefni og þurrkið vandlega.
- Ekki nota slípiefni til að þrifa stólinn.
- Vinsamlegast athugaðu umhirðu merkið á vörunni til að fá nákvæmar þvottaleiðbeiningar.
- Fjarlægðu strax vatn eða annan vökva með þurrum klút.
- Ekki verða fyrir beinu sólarljósi til þurrkunar..
- ÁBYRGÐ

Eftirfarandi ábyrgð gildir eingöngu í því landi þar sem þessi vara var upphaflega seld af söluaðila til viðskiptavinar.

1. Ábyrgðin nær til allra framleiðslu- og efnisgalla, sem eru til staðar og birtast, á kaupdegi eða birtast innan tveggja (2) ára frá kaupdegi frá söluaðila sem upphaflega seldi vörunni til neytanda (ábyrgð framleiðanda). Vinsamlegast athugaðu vöruna með tilliti til fullnustu og framleiðslu- eða efnisgalla strax á kaupdegi eða strax eftir móttöku. Vinsamlegast geymdu alltaf dagsettu kaupin.
2. Ef galli kemur skal hætta notkun vörunnar strax. Til að fá ábyrgðina, vinsamlegast farðu með eða sendu vöruna til upprunalegu söluaðila, sem seldi þér þessa vöru upphaflega í hreinu og fullkomnu ástandi og sendu upprunalega kaupskírteini (sölukvittun eða reikning).

Vinsamlegast ekki taka eða senda vöruna beint til framleiðanda.

3. Ábyrgð þessi nær ekki til tjóns sem stafar af misnotkun, umhverfisáhrifum (vatni, eldi, slysum osfrv.), Venjulegu sliti eða ekki farið að leiðbeiningunum í þessari notendahandbók. Ábyrgðin gildir ekki ef breytingar og þjónusta var framkvæmd af óviðkomandi aðilum eða ef óupprunalegir hlutir og fylgihlutir voru notaðir.
4. Ábyrgð þessi hefur ekki áhrif á nein lögbundin réttindi neytenda, þar með talið kröfur vegna skaðabóta og kröfur vegna samningsbrots, sem kaupandi kann að hafa á hendur seljanda eða framleiðanda vörunnar. Ábyrgðin er ekki framseljanleg til allra sem öðlast eign eða eign en önnur en upphaflegi kaupandinn.

FÖRGUN

Til að vernda umhverfið, mundu að farga vörunni á réttan hátt. Þegar þú hættir að nota vöruna, vinsamlegast vertu viss um að farga vörunni í samræmi við staðbundnar reglur um meðhöndlun úrgangs fyrir rétta förgun.

IMPORTANTI! AQRA B'ATTENZJONI U ŻOMM GĦAL REFERENZA FUTURA

GRAZZI!

Aħna kuntenti li għażilt sigġu għoli CYBEX. Xtrajt prodott utli, versatili u ta' kwalità għolja. CYBEX tawgura lilek u lit-tifel / tifla tiegħek l-ahjar, u hafna mumenti maġiċi bil-prodott il-ġdid tiegħek.

Aqra l-istruzzjonijiet kollha qabel ma tiġbor u tuża s-sigġu għoli CYBEX. Is-sigurtà tat-tifel / tifla tiegħek hija r-responsabbiltà tiegħek.

UŻA BĦALA SIGĠU TWISSIJA!

- Tqigħedx dan il-prodott maġenb tieqa billi jista' jintuża bħala tarġa mit-tfal u jikkawża lit-tfal jaqgħu mit-tieqa.
- Tqigħedx dan il-prodott maġenb tieqa fejn il-ħbula tal-blinds jew tal-purtieri jistgħu jgħallqu lit-tfal.

- Kun konxju tar-riskju ta' nar miftuħ u sorsi oħra ta' sħana qawwija filvicinanza tal-prodott.
- Dan is-sigġu mhuwiex adattat għal tfal taħt 3 snin.
- Żomm it-tfal 'il bogħod meta tkun qed tiftaħ u tagħlaq is-sigġu.
- Oqgħod attent mir-riskju li jaqa' l-prodott meta jkun mitwi f'pożizzjoni wieqfa u aħznu 'l bogħod mit-tfal.

Is-sigġu CYBEX jikkonforma mal-istandard Ewropew għall-Għamara tat-Tfal EN17191:2021.

UŻA BĦALA SIGĠU GĦOLI TWISSIJA!

- Tqigħedx dan il-prodott maġenb tQatt thalli t-tfal waħedhom.

- Dejjem uża s-sistema tat-trażżin.
- Periklu ta 'Waqgħa: Tipprevjeni lit-tifel / tifla tiegħek milli jitilgħu fuq il-prodott.
- Tużax il-prodott sakemm ilkomponenti kollha ma jkunux imwaħħla u aġġustati sewwa.
- Kun konxju tar-riskju ta 'nar miftuħ u sorsi oħra ta' sħana qawwija filvicinanza tal-prodott.
- Kun konxju tar-riskju li tmejjel meta t-tifel / tifla tiegħek jista 'jimbotta saqajn ist kontra mejda jew kwalunkwe struttura oħra.
- Meta jintuża bħala sigġu għoli flimkien mal-Baby Set, dan il-prodott huwa maħsub għal tfal li jistgħu joqogħdu bilqiegħda mingħajr għajjnuna u sa 3 snin jew piż massimu ta '15 kg.
- Uża din is-sigġu għoli biss ladarba t-tifel ikun kapaċi joqgħod wieqaf b'mod affidabbli u konsistenti mingħajr għajjnuna.
- Żomm it-tfal 'il bogħod meta tkun qed tiftaħ u tagħlaq is-sigġu.
- Oqgħod attent mir-riskju li jaqqa' l-prodott meta jkun mitwi f'pożizzjoni wieqfa u aħżnu 'l bogħod mit-tfal.

Is-sigġu għoli CYBEX jikkonforma mal-istandard ewropew għas-sigġijiet għoljin EN 14988:2017+A2:2024.

L-UŻU TAL-PRODOTT

- Kun konxju tar-riskju li tifel jista 'jipprova jiddendel mas-sigurtà-bar jew it-trej u jaqleb is-sigġu.
 - Qatt m'għandek tqiegħed ikel jew xorb sħun fuq it-trej.
 - Uża dan is-sigġu għoli biss fuq ucuħ ċatti, uniformi u orizzontali. Qatt tgħolli s-sigġu għoli fuq xi struttura jew mejda.
 - Naqqas ir-riskju ta 'korriment! Poġġi s-sigġu għoli 'l bogħod minn għamara, hitan, ucuħ sħan u likwidi, kurduni tat-twieqi u kurduni elettrici.
- Jekk jogħġbok poġġi s-sigġu għoli 'l bogħod mill-għamara
- a) meta s-sigġu ma jkunx qed jintuża fuq mejda u
 - b) meta jitneħħa t-trej.
- Tużax is-sigġu għoli jekk xi waħda mill-partijiet tal-prodott hija miksura, imqatta ', nieqsa jew il-prodott innifsu mhux qed jaħdem sewwa. Fittex tiswija jekk jiġri xi wieħed minn dawn il-każijiet.
 - Issikka l-viti sew imma mhux eċċessivament biex ma tagħmilx ħsara lill-injam.

MANUTENZJONI U TINDIF

L-utent huwa responsabbli għall-manutenzjoni regolari tal-prodott.

- Spezzjona u zomm regolarment din is-sigġu.
- Il-partijiet kollha li jgħaqqdu għandhom ikunu ssikkati u mwaħħla sewwa.
- Issikka mill-ġdid il-viti regolarment.
- Uża biss partijiet ta' sostituzzjoni oriġinali ta' CYBEX. Jista' jkun perikoluż li jintużaw sostituti.
- Tagħmilx tibdil fil-prodott.
- Qatt taħžen f'ambjent umdu.
- Jekk għandek xi ilmenti jew problemi, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-fornitur jew l-importatur tiegħek.
- Naddaf is-sigġu għoli CYBEX b'carruta niedja u deterġent hafif u nixxef sewwa.
- Tużax sustanzi li joborxu biex tnaddaf is-sigġu.
- Jekk jogħġbok iċċekkja t-tikketta tal-kura tal-prodott għal struzzjonijiet dettaljati dwar il-hasil.
- Neħhi l-ilma jew likwidi oħra immedjatament b'carruta niexfa.
- Tesponix għax-xemx diretta għax-xemx.

GARANZIJA

Il-garanzija li ġejja tapplika biss fil-pajjiż fejn inizjalment dan il-prodott inbiegħ minn bejjieġh bl-immnut lil klijent.

1. Il-garanzija tkopri d-difetti kollha tal-manifattura u tal-materjal, eżistenti u li jidhru, fid-data tax-xiri jew li jidhru fi żmien sentejn (2) mid-data tax-xiri mill-bejjieġh bl-immnut li inizjalment bieġh il-prodott lil konsumatur (garanzija tal-manifattur). Jekk jogħġbok iċċekkja l-prodott fir-rigward tal-kompletezza u difetti tal-manifattura jew tal-materjal immedjatament fid-data tax-xiri jew immedjatament wara li tkun irċevajt. Jekk jogħġbok dejjem zomm il-prova datata tax-xiri tiegħek.
2. Fil-każ ta' difett, waqqaf l-użu tal-prodott immedjatament. Biex tikseb il-garanzija jekk jogħġbok hu jew ibgħat il-prodott lill-bejjieġh bl-immnut oriġinali, li inizjalment bieġhlek dan il-prodott f'kundizzjoni nadifa u kompleta u ibgħat prova oriġinali tax-xiri (irċevuta tal-bejgħ jew fattura). Jekk jogħġbok tiħux jew tibgħat il-prodott direttament lill-manifattur.
3. Din il-garanzija ma tkopri l-ebda ħsara li tirriżulta minn użu hażin, influwenza ambjentali (ilma, nar, incidenti eċċ.), Użu normali u nuqqas ta' 'konformità ma' l-istruzzjonijiet provduti f'dan il-manwal għall-utent. Il-garanzija ma tapplikax jekk modifiki u servizzi twettqu minn persuni mhux awtorizzati jew jekk intużaw komponenti u aċċessorji mhux oriġinali.
4. Din il-garanzija ma taffettwa l-ebda drittijiet statutorji tal-konsumatur, inklużi talbiet f'tort u talbiet fir-rigward ta' 'ksur ta' kuntratt, li x-xerrej jista' jkollu kontra l-bejjieġh jew il-manifattur tal-prodott. Il-garanzija mhix trasferibbli lil xi hadd li jikseb pussess jew sijeda għajr ix-xerrej oriġinali.

RIMI

Sabiex tippoteġi l-ambjent, ftakar li tarmi sewwa l-prodott tiegħek. Meta tieqaf tuża l-prodott tiegħek, jekk jogħġbok kun żgur li tarmi l-prodott skond ir-regolamenti lokali dwar l-immaniġġjar ta 'l-iskart għar-rimi korrett.

هام جداً! إحتفظ بهذه التعليمات للمستقبل.

شكراً لك!

بسرنا إختيارك لمقعد CYBEX المرتفع. لقد إخترت منتج عملي، متعدد الاستخدامات، وذا جودة عالية. تتمنى شركة CYBEX الأفضل لك ولطفلك، والعديد من اللحظات السحرية مع منتجك الجديد. يرجى قراءة كافة التعليمات قبل الشروع بتجميع واستخدام مقعد CYBEX المرتفع. سلامة طفلك تقع ضمن مسؤولياتنا.

مخصص للاستخدام كمقعد

تحذير

- لا تضع هذا المقعد بالقرب من نافذة، لأنه يمكن لطفلك أن يستخدمه كسلم مما يتسبب في سقوطه من النافذة.
- لا تضع هذا المقعد بالقرب من نافذة بما قد يعرض الطفل إلى الاختناق بفعل حبال الستائر والشيش.
- إحذر من خطورة اندلاع الحرائق أو أي مصادر أخرى تسبب حرارة عالية كالحرائق الكهربائية أو الغازية في المنطقة القريبة من المقعد المرتفع.
- هذا المقعد غير مناسب للأطفال دون سن 3 أعوام.
- أبق الأطفال بعيداً عن المقعد عند طيه وفتحه

• إحذر من خطر سقوط المنتج عند طيه في وضعية الوقوف المستقل واحفظه بعيداً عن الأطفال

يتوافق مقعد CYBEX مع المعيار الأوروبي EN17191:2021 الخاص بالأنات المخصص للأطفال.

مخصص للاستخدام كمقعد مرتفع

تحذير

- لا تضع هذا المقعد بالقرب من نافذة، لا تترك طفلك داخل المقعد دون رقابة أبداً.
- تأكد من تركيب نظام الشد بالشكل الصحيح.
- خطر السقوط: احرص على حماية طفلك من تسلق المنتج.
- لا تستخدم المقعد المرتفع إلا في حال ضبط جميع الأجزاء وتركيبها بالشكل الصحيح.
- إحذر من خطورة اندلاع الحرائق أو أي مصادر أخرى تسبب حرارة عالية كالحرائق الكهربائية أو الغازية في المنطقة القريبة من المقعد المرتفع.

- احذر من خطر اختلال توازن المقعد إلي الخلف عندما يكون طفلك قادراً على دفع الطاولة أو أي جسم آخر بقدميه.
- عند استخدامه ككرسي مرتفع مع طقم الأطفال ، فإن هذا المنتج مخصص للأطفال القادرين على الجلوس بدون مساعدة وحتى 3 سنوات أو بوزن أقصاه 15 كجم.

• استخدم المقعد المرتفع فقط في حال كون طفلك قادراً على الجلوس بشكل مستقيم بثبات وبعتماده على نفسه دون مساعدة.

• أبقِ الأطفال بعيداً عن الكرسي عند طيه وفتحه

• احذر من خطر سقوط المنتج عند طيه في وضعية الوقوف المستقل واحفظه بعيداً عن الأطفال

مقعد CYBEX المرتفع يتوافق مع المعايير الأوروبية للمقاعد المرتفعة EN 14988:2017+A2:2024.

استخدام المنتج

- احذر من خطورة طفلك التعلق بحاجز السلامة أو بصينية المقعد مما قد يتسبب في وقوع المقعد.
- لا تضع الأغذية الساخنة أو المشروبات على صينية المقعد.
- استخدم المقعد المرتفع على أسطح مستوية، ومسطحة، وأفقية فقط.

- لا ترفع المقعد على أي هيكل أو منصدة.
- للتقليل من خطر الإصابات! ضع المقعد المرتفع بعيداً عن الأثاث، الجدران، الأسطح والسوائل الساخنة، حبال النوافذ، والأسلاك الكهربائية.
- يرجى وضع المقعد العالي بعيداً عن الأثاث، وذلك في حال:
 - (أ) عدم استخدام المقعد على طاولة الطعام
 - (ب) إزالة الصينية
- لا تستخدم المقعد العالي في حال كون أحد أجزاء المنتج مكسوراً، أو ممزقاً، أو مفقوداً، أو في حال كون المنتج نفسه لا يعمل بالشكل الصحيح. احرص على إصلاحه في حال حدوث أي مما سبق ذكره.
- اربط المسامير بالحيطة بإحكام ولكن ليس بشكل مفرط لتجنب إتلاف الخشب

الصيانة والتنظيف

- المستخدم مسؤول عن الصيانة الدورية للمنتج.
- تفقد هذا المقعد وقم بصيانته بشكل دوري.
- جميع الأجزاء المترابطة يجب أن تكون مشدودة ومؤمنة بشكل صحيح.
- يجب إعادة شد البراغي بشكل دوري.
- استخدم أجزاء التبدل الأصلية من CYBEX فقط. من المحتمل أن تكون الأجزاء البديلة غير الأصلية غير آمنة.
- لا تقم بالتعديل على المنتج بأي شكل كان.
- لا تخزن المقعد في بيئة رطبة.
- في حال لديك شكاوي، أو مشاكل، يرجى مراجعة المزود أو المورد.
- نظف مقعد CYBEX المرتفع باستخدام فوطة رطبة ومسحوق ناعم وجففه تماماً.
- يمكن إزالة شريط السلامة وهيكل المقعد الداخلي لأغراض التنظيف.
- يرجى التأكد من إعادة تركيبها بشكل سليم بعد التنظيف.
- لا تستخدم مواد كاشطة لتنظيف المقعد.
- يرجى مراجعة ملصق العناية على المقعد لتعليمات أوضح حول آلية التنظيف.
- قم بإزالة الماء أو السوائل عن المقعد باستخدام فوطة جافة فوراً.
- لا تعرض المقعد لأشعة الشمس المباشرة للتجفيف بناتاً.

الكفالة

هذه الكفالة تعمل فقط في الدولة التي تم فيها شراء المنتج من قبل تاجر التجزئة أو المستهلك.

1. تغطي الكفالة جميع عيوب التصنيع والعيوب المادية الموجودة أو التي تظهر عند تاريخ الشراء أو التي تظهر في فترة الستين الأولى (2) من تاريخ الشراء من قبل تاجر التجزئة الذي باع المنتج للمستهلك (كفالة الصانع). يرجى تفقد المنتج من أي أضرار أو عيوب أو خلل مصنعى فوراً عند الشراء، وأيضاً عند الاستلام في حال تم شراء المنتج من دولة أخرى وخضع لإجراءات التصدير. احتفظ بقسيمة الشراء بتاريخها كدليل على الشراء.
2. في حال وجود خلل أو عيوب يرجى عدم استخدام المنتج وإعادته فوراً لتاجر التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. للحصول على هذه الكفالة يجب أخذ المنتج أو شحنه مرة أخرى مع إثبات الشراء الأصلي (وصل الشراء أو الفاتورة) إلى تاجر التجزئة الذي تم الشراء منه، والتي تحتوي على تاريخ الشراء واسم التاجر ونوع المنتج. لا تأخذ المنتج أو شحنه للصانع مباشرة.
3. هذه الكفالة لا تغطي أي أضرار ناتجة عن الاستخدام الخاطئ أو التأثير البيئي (كالماء، أو الحريق، أو حوادث الطرق) أو التشقق أو التمزق الطبيعيين، أو الفشل أو عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام المرفقة. تعتبر هذه الكفالة غير صالحة في حال تم إجراء تعديلات على المقعد من قبل شخص غيرمخول بذلك أو في حال تم إجراء التعديلات باستخدام أجزاء أو إضافات غير تلك الأصلية.
4. لا يستبعد هذا الضمان، ولا يحد من، ولا يؤثر على أي من حقوق المستهلك القانونية، بما في ذلك المطالبات في المسؤولية التقصيرية والمطالبات فيما يتعلق بالإخلال بالعقد، والتي قد تكون للمشتري ضد البائع أو الشركة المصنعة للمنتج. ملكية هذه الكفالة غير قابلة للنقل لأي شخص يحصل على ملكية أو حيازة هذا المنتج خلافاً للشاري الأصلي.

التخلص من المقعد

لحماية البيئة، تذكر أن تتخلص من المقعد بالشكل السليم. عند إتهانك من استخدام المقعد، تأكد من التخلص من المقعد بما يتناسب مع القوانين المحلية المعمول بها في منطقتك للتخلص من المخلفات.

חשוב! שמור לשימוש עתידי.

תודה!

אנו שמחים שבחרת כיסא גבוה CYBEX. רכשת מוצר איכותי ושימושי. CYBEX מאחל לכם ולילדכם את כל הטוב שבעולם, ורגעים קסומים עם המוצר החדש שלך. קראו את כל ההוראות לפני ההרכבה והשימוש על הכסא הגבוה CYBEX. הבטיחות של ילדך היא באחריותך.

שימוש בתור כיסא

אזהרה

- אל תשאיר את הילד ללא השגחה אין להניח את המוצר קרוב לחלון. הילד עלול להשתמש בו כמדרגה וליפול מהחלון.
- אין להניח את המוצר ליד חלון עם וילונות או צילונים שעלולים לגרום לכך שהילד ייחנק.
- עליך להיות מודע לסיכון של אש פתוחה ומקורות אחרים של חום חזק, כגון שריפות חשמל, שריפות גז וכו' בקרבה על הכסא הגבוה.
- הכיסא אינו מתאים לילדים מתחת לגיל 3.
- הרחק ילדים במהלך הקיפול והפתיחה של הכיסא.

• שים לב לסיכון שהמוצר עלול ליפול כשהוא עומד מקופל ללא תמיכה. יש לאחסן אותו הרחק מהישג ידם של ילדים.

הכיסא של CYBEX עומד בתקן האירופאי לרהיטי ילדים
EN17191:2021

השתמש בכיסא גבוה

אזהרה

- אל תשאיר את הילד ללא השגחה אל תשאיר את הילד ללא השגחה.
- ודא מערכת הריסון היא מותאמת כהלכה.
- סכנת נפילה: אין לאפשר לילד לטפס על המוצר.
- אין להשתמש על הכסא הגבוה, אלא אם כן כל הרכיבים מותקנים כראוי, מותאמים.
- עליך להיות מודע לסיכון של אש פתוחה ומקורות אחרים של חום חזק, כגון שריפות חשמל, שריפות גז וכו'

- השתמש בכיסא גבוה זה רק על משטח שטוח, מאוזן ואופקי. לעולם אין להעלות את הכיסא הגבוה על כל מבנה או שולחן.
- להפחית את הסיכון לפציעה! מקם את כיסא גבוה, הרחק מן הרהיטים, הקירות, משטחים חמים ונוזלים, מיתרי חלון וכבלי כוח. אנה מקם את הכיסא הגבוה הרחק מרהיטים כאשרא.
- (א) הוא אינו בשימוש ליד שולחן (ב-ב) המגש הוסר ממנו.
- אין להשתמש על הכיסא הגבוה אם ישנו חלק במוצר שבור, קרוע, חסר או המוצר עצמו אינו פועל כשורה. יש לפנות לתיקון אם המקרים האלה קורים.
- יש להדק את הברגים בחזקה אך לא באופן מוגזם כדי לא לגרום נזק לעץ.

תחזוקה וניקיון

המשתמש אחראי על התחזוקה השוטפת של המוצר.

- בדוק ותחזק כיסא זהה.
- כל חלקי החיבור חייבים להיות חזקים ומאובטחים כראוי.
- הדק מחדש את הברגים באופן קבוע.
- השתמש רק בחלקי חילוף CYBEX מקוריים. זה עשוי להיות לא בטוח לשימוש תחליפים.
- אין לבצע שינויים כלשהם למוצר.
- אין לאחסן בסביבה לחה.
- אם יש לך תלונות או בעיות, אנה צור קשר עם הספק או היבואן שלך.
- פגוש הבטיחות והמושב הפנימי ניתנים להסירה למטרות ניקוי. וודא לצרף אותם שוב כראוי לאחר הניקוי.
- נקה את הכיסא הגבוה CYBEX עם מטלית לחה או חומר ניקוי עדין ולייבש היטב.
- אל תשתמש בחומרים שוחקים לנקות את הכיסא.
- אנה בדוק את התוויות שעל המוצר לקבלת הוראות כביסה מפורטות.
- הסר מים או נוזלים אחרים מייד עם מטלית יבשה.
- אין לחשוף לאור שמש ישיר לייבוש.
- הדק את הברגים היטב, אך לא חזק מדי כדי שלא לגרום נזק לעץ.

- בקרבה על הכסא הגבוה.
- הכיסא עלול לנטות על צדו אם הילד דוחף את השולחן או כל חפץ אחר בעזרת הרגליים.
- כאשר הוא משמש ככיסא מוגבה בשילוב עם סט התינוקות, מוצר זה מיועד לילדים המסוגלים לשבת ללא עזרה עד 3 שנים או למשקל מרבי של 15 ק"ג.

- השתמש בכיסא גבוה זה, רק אחרי שהתינוק מסוגל באופן אמין ועקבי לשבת זקוף ללא עזרה.
- הרחק ילדים במהלך הקיפול והפתיחה של הכיסא.
- שים לב לסיכון שהמוצר עלול ליפול כשהוא עומד מקופל ללא תמיכה. יש לאחסן אותו הרחק מהישג ידם של ילדים.

הכיסא הגבוה של CYBEX עומד בתקן האירופאי לכיסאות גבוהים EN 14988:2017+A2:2024.

השימוש במוצר

- השתמש בכיסא גבוה: הכיסא הגבוה CYBEX מתאים לילדים מגילעליך להיות מודע לסיכון שילד עשוי לנסות להיאחז בבר-הבטיחות או המגש להתהפך עם הכיסא.
- אין למקם מזון או משקאות חמים על המגש.

אחריות

האחריות להלן חלה אך ורק במדינה שבה מוצר זה נמכר בתחילה על ידי קמעונאי ללקוח.

1. האחריות מכסה כל פגמים בייצור חומר, קיימים והופעה, במועד הרכישה או להופיע בתוך טווח של שני (2) שנים ממועד הרכישה אצל מפיץ אשר בתחילה נמכר המוצר לצרכן (אחריות יצרן). בדוק את המוצר ביחס שלמות ייצור או פגמים מהותיים באופן מידי במועד רכישה או מייד לאחר קבלה. אנא תמיד לשמור הוכחת ומתוארכת רכישה.
2. במקרה של פגם, להפסיק מייד את השימוש במוצר. כדי להשיג את האחריות בבקשה לקחת או לשלוח את המוצר לקמעונאי המקורי, אשר בתחילה נמכר המוצר הזה אליכם במצב נקי למלא ולהגיש הוכחה מקורית של רכישה (מכירת קבלה או חשבונית). נא לא לקחת או לשלוח את המוצר ישירות אל היצרן.
3. אחריות זו אינה מכסה נזקים הנובעים משימוש לא נכון, השפעה סביבתית (מים, אש, תאונות וכו'), בלאי רגיל או אי ציות להוראות שקבעו המשתמש הזה. האחריות אינה חלה אם שינויים ושירותים בוצעו על ידי אנשים בלתי מורשים או אם רכיבים ואביזרים שאינם מקוריים ששימשו.
4. אחריות זו אינה משפיעה על זכויות צרכן סטטוטוריות, לרבות תביעות נזיקיות ותביעות בגין הפרת החוזה, שבו הקונה יכול להיות נגד המוכר או היצרן של המוצר. האחריות אינה ניתנת להעברה לכל מי משיג חזק או בעלות למעט הרוכש המקורי.

סילוק

על מנת להגן על הסביבה, לזכור בנוגע להשלכה נכונה של המוצר שלך. כאשר אתה מפסיק להשתמש המוצר שלך, ודא שאתה להשליך את המוצר בהתאם לתקנות ניהול פסולת המקומיות לסילוק נכון.

היצרן: סייבקס גרמניה - מיוצר בסין

היבואן: נובל אינפיניטי בע"מ

ת.ד. 356 מושב בצרה

טלפון: 09-7488899

نکته مهم! این برگه اطلاعاتی را برای مراجعات بعدی تان نگهداری کنید.

ام‌یرازگس‌اپس‌امش‌زا
بسیار خوشحال هستیم که تصمیم به خرید صندلی کودک CYBEX گرفتید. شما محصولی مفید، چندانکه و باکیفیت را خریداری کرده اید. شرکت CYBEX با محصول جدیدش برای شما و فرزندتان لحظاتی رؤیایی و عالی را آرزو می‌کند. قبل از نصب و استفاده از صندلی کودک CYBEX دستورالعمل‌ها را مطالعه فرمایید. شما مسئول امنیت و ایمنی فرزند خود هستید.

استفاده به‌عنوان صندلی هشدار

- این محصول را در مجاورت پنجره قرار ندهید، زیرا در آن صورت کودک می‌تواند به‌عنوان پله از آن استفاده کند و باعث شود که کودک از پنجره بیفتد.
- این محصول را در مجاورت پنجره‌ای که ریسمان‌های کرکره یا پرده می‌توانند باعث خفگی کودک شوند قرار ندهید.
- مراقب خطر آتش و سایر منابع حرارتی مثل حرارت لوازم برقی، آتش‌گاز و غیره که در مجاورت صندلی بلند کودک هستند، باشید.
- این صندلی مناسب کودکان زیر 3 سال

نیست.

- کودکان را از باز و بسته کردن صندلی بر حذر دارید.
- مراقب خطر افتادن محصول هنگام تاشدن در حالت خودایستا باشید و آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

صندلی CYBEX مطابق با استاندارد مبلمان کودکان اروپا به شماره EN17191:2021 است.

استفاده به‌عنوان صندلی بلند هشدار

- هرگز کودک را تنها نگذارید. هرگز کودک را تنها نگذارید.
- اطمینان حاصل کنید که سیستم نگهدارنده به‌درستی در جای خود قرار گرفته باشد.
- خطر افتادن: مانع از این شوید که کودکان از محصول بالا بروند.
- قبل از محکم کردن و تنظیم درست تمامی قطعات صندلی در جای خود از آن استفاده نکنید.

نحوه استفاده از محصول

- مراقب باشید کودک از میله ایمنی یا سینی آویزان نشود، چون ممکن است صندلی وارونه شود.
- هرگز غذای داغ یا نوشیدنی داغ را روی سینی قرار ندهید.
- این صندلی بلند را فقط روی مکان های صاف، مسطح و افقی قرار دهید. هرگز صندلی بلند را روی بلندی یا میز قرار ندهید.
- خطر آسیب دیدگی را کاهش دهید! صندلی بلند را از میلمان، دیوارها، سطوح داغ و مایعات، کرکره ها و کابل های برق دور نگه دارید.
- صندلی بلند را در موارد زیر از میلمان دور نگه دارید
(a) وقتی از صندلی در کنار میز غذا استفاده نمی کنید و
(b) سینی را برداشته آید.
- در صورتی که هر کدام از قطعات محصول شکسته، پاره، یا گم شده است یا محصول به درستی کار نمی کند، از آن استفاده نکنید. در صورتی که یکی از موارد بالا رخ داد، حتماً در صدد تعمیر آن برآید.
- پیچ ها را محکم ببندید اما نه بیش از حد محکم، تا از آسیب رساندن به چوب جلوگیری کنید.

سرویس و تمیز کاری

- کسی که از محصول استفاده می کند، مسئول سرویس مرتب صندلی می باشد.
- صندلی را مرتباً سرویس کنید و مورد بررسی قرار دهید.
- تمامی اجزاء اتصال باید به بهترین نحو، محکم و ایمن نصب شده باشند.
- پیچ ها را مرتباً بررسی و سفت کنید.
- فقط از قطعات یدکی اصل CYBEX استفاده کنید. در صورت استفاده از قطعات جایگزین ایمنی محصول به خطر می افتد.
- در محصول به هیچ وجه تغییرات ایجاد نکنید.
- هرگز آن را در محیط مرطوب قرار ندهید.
- چنانچه شکایتی در خصوص محصول داشتید یا از آن ناراضی هستید، به فروشنده یا وارد کننده مسئول خود مراجعه کنید.
- صندلی کودک CYBEX را با یک دستمال مرطوب و مایع تمیزکننده ملایم تمیز کرده و به خوبی خشک کنید.
- از تمیزکننده های بسیار قوی و خورنده استفاده نکنید.
- لطفاً جهت نحوه دقیق تمیز کردن محصول، به برجسب نحوه مراقبت از محصول که همراه آن است مراجعه کنید.

• مراقب خطر آتش و سایر منابع حرارتی مثل حرارت لوازم برقی، آتش گاز و غیره که در مجاورت صندلی بلند کودک هستند، باشید.

• در مواقعی که کودکان می تواند پاهای خود را به میز یا هر سازه دیگری فشار دهد، حواستان به خطر کج شدن او باشد.

• هنگامی که به عنوان صندلی بلند در ترکیب با ست کودک استفاده می شود، این محصول برای کودکانی طراحی شده است که می توانند بدون کمک بنشینند و حداکثر 3 سال یا حداکثر وزن 15 کیلوگرم داشته باشند.

• فقط زمانی از این صندلی استفاده کنید که کودک قادر باشد بدون کمک به صورت مستقیم و مداوم و با اطمینان بنشیند.

• کودکان را از باز و بسته کردن صندلی بر حذر دارید.

• مراقب خطر افتادن محصول هنگام تا شدن در حالت خودایستا باشید و آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

صندلی بلند کودک CYBEX مطابق با استانداردهای اروپایی EN 14988:2017+A2:2024 صندلی های کودک ساخته شده است.

حاصل فرمایید که محصول را طبق مقررات محلی مدیریت جمع آوری
زباله، به صورت صحیح دور می اندازید

- آب یا سایر مایعات را سریعاً با یک دستمال خشک کنید.
- محصول را جهت خشک شدن در معرض نور آفتاب قرار ندهید.

گارانتی

- این گارانتی فقط در کشوری که این محصول برای اولین بار توسط
فروشگاه به مشتری فروخته شده، قابل اجرا خواهد بود.
1. گارانتی تمامی ایرادات ناشی از تولید و مواد سازنده که در تاریخ خرید
محصول موجود و ظاهر گردیده اند، یا در طی دو (2) سال پس از
خرید از فروشگاه‌ای که اولین بار محصول را به مشتری فروخته است،
ایجاد شده است، در بر می گیرد (گارانتی تولید کننده). لطفاً کامل
بودن محصول و هرگونه ایرادات مربوط به تولید یا مواد سازنده آن
را در همان روز خرید یا کمی بعد از آن بلافاصله بررسی نمایید. لطفاً
کاغذ خرید خود را نگه دارید.
 2. در صورت بروز ایراد، بلافاصله استفاده از محصول را متوقف کنید.
جهت کسب گارانتی لطفاً محصول را به فروشگاه‌ای که اولین بار
محصول را به شما به صورت آکبند و دست نخورده عرضه کرده، ببرید
و اصل کاغذ خرید را ارائه فرمایید (رسید خرید یا صورت حساب). لطفاً
محصول را مستقیماً به تولیدکننده ارسال نکنید و به آنجا نبرید.
 3. این گارانتی هیچگونه ایراد ناشی از سوء استفاده، نفوذ مواد
محرطی (آب، آتش، تصادفات و غیره)، استهلاک و از هم گسیختگی
و شکستگی معمولی یا اشکالات ناشی از عدم رعایت دستورالعمل
ارائه شده در این دفترچه راهنما را در بر نمی گیرد. چنانچه تغییرات
و سرویس های مربوطه توسط اشخاص غیر مجاز انجام گرفته یا در
این خصوص از قطعات و لوازم یدکی غیر اصل استفاده شده باشد،
گارانتی شامل محصول نمی شود.
 4. این گارانتی روی حقوق قانونی مشتری از جمله شکایات مربوط به
خسارات و شکایات مربوط به تخلف از قرارداد که توسط خریدار
احتمالاً علیه فروشنده یا تولید کننده محصول اعلام خواهد گردید،
هیچگونه تأثیری ندارد. این گارانتی غیر قابل انتقال به اشخاص غیر از
خریدار اولیه، که به عنوان صاحب محصول قلمداد می شود؛ است.

نحوه دوراندازی

به منظور حفاظت از محیط زیست، محصول را حتماً به نحوه صحیح دور
بیندازید. چنانچه شما دیگر از محصول استفاده نمی کنید، لطفاً اطمینان

重要訊息！請妥善保存以供後續參考

感謝您

我們感到非常榮幸與開心您選擇了CYBEX的兒童餐椅。您購買了一個具有功能性、時尚性、高品質的產品。CYBEX團隊希望您與您的家人可以與您的新產品共度許多美好的時光。請在組裝和使用產品前，務必詳閱使用說明書。您孩童的安全性需要由您的把關與負責。

用作椅子 警告

- 請勿將本產品放置在窗戶附近，因為它可能被兒童用作臺階，導致兒童從窗戶墜落。
- 請勿將本產品放置在窗戶附近，百葉窗或窗簾的拉繩可能會勒住兒童。
- 請留意要將兒童餐椅遠離火源和其他強力熱源：如電暖爐或是瓦斯暖爐。
- 此款椅子不適合 3 歲以下的兒童。
- 折疊和展開椅子時，請不要讓兒童靠近。
- 當折疊成自立狀態時，要注意產品跌倒的風險，並將其存放在遠離兒童的地方。

CYBEX 椅子符合歐洲兒童傢俱標準 EN17191:2021。

當作兒童餐椅使用 警告

- 請勿獨留您的孩童無人看護。
- 請確保安全帶有良好的功能以及安裝。
- 跌落危險：防止您的孩子爬上本產品。
- 請在使用前確保兒童餐椅所有配件已經全部被正確的安裝與固定。
- 請留意要將兒童餐椅遠離火源和其他強力熱源：如電暖爐或是瓦斯暖爐。
- 當您的孩子用腳抵住桌子或任何其他結構時，請注意傾斜的危險。
- 當與嬰兒套裝結合使用時，本產品用作高腳椅，適用於能夠獨立坐起且年齡不超過 3 歲或體重不超過 15 公斤的兒童。

- 請確認您的孩童可以不須人為輔助,獨自坐立的條件下才使用兒童餐椅。
- 折疊和展開椅子時,請不要讓兒童靠近。
- 當折疊成自立狀態時,要注意產品跌倒的風險,並將其存放在遠離兒童的地方。

CYBEX的兒童餐椅通過歐洲標準測試EN14988-1:2006+A1:2012

產品使用

- 請要留意孩童可能會想要試圖攀登在安全桿或是餐盤上而造成兒童餐椅的翻覆。
- 請勿放置滾燙的食物和飲料在兒童餐椅的餐盤上。
- 請在平穩且穩固的地面上使用此兒童餐椅。請勿把兒童餐椅放在任何結構物或者桌上。
- 降低受傷風險!將高腳椅遠離傢俱、牆面、熱表面和液體、窗簾拉繩和電線。

請在以下狀況時,將餐椅放置遠離傢俱:

- a) 當餐椅沒有在桌邊使用時 而且
 - b) 當餐盤被取下。
- 如果產品的任何部件損壞,撕裂,丟失或產品本身工作不正常,請勿使用高腳椅。如果發生這些情況,請尋求維修。
 - 擰緊螺絲,但不要過度,以免損壞木材。

維護和清潔/保修/處置

使用者有責任對於產品進行日常的維護工作

- 請經常性檢查和維護此兒童餐椅。
- 所有的接合零件都必須被正確且緊實的安裝好。
- 請經常重新上緊螺絲部分。
- 請僅使用原廠CYBEX的零配件。 任意使用替代件可能會造成不安全。
- 請勿修改會任意自行維修此產品。
- 請勿儲藏在潮濕的環境。
- 如果您有任何投訴或問題,請與您的供應商或進口商聯繫。
- 如果您有任何問題或是抱怨,請聯繫您購買的經銷商或是進口商。
- 為了清潔目的,可以移除安全桿和內座殼。清潔後請務必重新正確安裝。
- 請使用柔軟的濕布清潔產品並且保持乾燥。
- 請勿使用任何磨石來清潔此兒童座椅
- 請參考產品上的清洗標來得到更詳細的清洗要求
- 若兒童餐椅接觸到水或是液體,請立即用乾布來擦拭清。
- 乾燥時,請勿直接曝曬在陽光下。
- 擰緊螺絲,但不要過度,以免損壞木材。

產品保固

以下的保固條件僅使用於產品由該國家授權總代理以及其授權經銷商或是門市銷售的產品。

1. 在購買之日起或自總代理配合經銷商購買之日起兩(2)年期限內出現製造和材料上的瑕疵或不完整,我們會提供保固服務。請在購買或是收到貨品後,立即檢查產品的完整性和是否有任何製造瑕疵。請務必妥善保留您的購買證明。
2. 如果有任何產品的瑕疵,請立即停用此產品。若要進行保固服務,請連繫您購買的經銷商或是總代理。並且要確保產品的是乾淨且完整狀態。請也務必提供您的購買證明(收據或是發票或是保固卡)。請勿直接將產品帶到或是運送到製造商。
3. 此保固不包括濫用,環境影響(水,火,事故等),正常磨損或未能遵守本說明書中提供的說明而導致的任何損害。如果產品修改和服務是由未經授權的人員或者非原裝零部件和配件被用來進行,保固條款即不適用。
4. 本保固不影響任何法定的消費者權益,包括在侵權訴訟和索賠方面違約,買方可能對賣方或產品的製造商。此保固服務無法轉移給非原購買者。

丟棄處理

保護我們的環境,請務必正確且適當的丟棄您的產品。當您停止使用您的產品,正確的丟棄處理是很重要的。每個國家對於垃圾分類處置都有不同的規定,請依照當地規定正確的處理。

重要! 请妥善保管好使用说明供以后参阅。

感谢您

很高兴您能选择CYBEX餐椅。您选择的是一款实用的，多功能高品质的产品。CYBEX希望我们的产品能陪伴您和宝宝共度美好的亲子时光，给您和宝宝送去最诚挚的祝愿。为了儿童的人身安全，组装及使用产品前请仔细阅读说明书。

用作椅子 警告

- 请勿将本产品放置在窗户附近，因为它可能被儿童用作台阶，导致儿童从窗户坠落。
- 请勿将本产品放置在窗户附近，百叶窗或窗帘的拉绳可能会勒住儿童。
- 餐椅切勿近火！切勿靠近高温品。
- 此款椅子不适合3岁以下的儿童。
- 折叠和展开椅子时，请不要让儿童靠近。
- 当折叠成自立状态时，要注意产品跌倒的风险，并将其存放在远离儿童的地方。

CYBEX 椅子符合欧洲儿童家具标准 EN17191:2021

餐椅适用范围 警告

- 请勿将儿童单独留在餐椅内无人照看。
- 确保正确使用餐椅安全约束装置。
- 跌落危险：防止您的孩子爬上本产品。
- 使用餐椅前请确保正确安装及紧固各部分组件。
- 餐椅切勿近火！切勿靠近高温品。
- 当您的孩子用脚抵住桌子或任何其他结构时，请注意倾斜的危险。
- 当与婴儿套装结合使用时，本产品用作高脚椅，适用于能够独立坐起且年龄不超过3岁或体重不超过15公斤的儿童。
- 只有当宝宝成长到可以独立坐立并

CMN

坐稳之后才能使用餐椅。

- 折叠和展开椅子时,请不要让儿童靠近。
- 当折叠成自立状态时,要注意产品跌倒的风险,并将其存放在远离儿童的地方。

CYBEX餐椅符合中国标准GB 22793. 1-2008

产品使用

- 要注意,儿童可能会试图抓住安全栏或餐盘,把椅子弄翻。
- 切勿在餐盘上放置高温食品或饮料,以防儿童烫伤。
- 仅在平坦的地面使用餐椅,请勿将餐椅放置在其他物品表面上使用。
- 降低伤害风险!请将餐椅远离家具,墙面,高温物品,窗帘拉绳或电线。
- 不使用餐椅时或将餐盘拆卸后,请将餐椅远离家具。
- 如果餐椅的任何零部件断裂,磨损,丢失或有其他问题时,请停止使用餐椅,并寻求售后维修。
- 拧紧螺丝,但不要过度,以免损坏木材。

保养和清洁

使用者需要对产品进行定期保养。

- 定期检查和保养餐椅。
- 所有连接件要正确安装紧固。
- 定期检查并拧紧螺丝。

- 仅使用CYBEX提供的配件。使用其他品牌的配件会有安全隐患。
- 不要对产品做任何改动。
- 请勿将产品存放在潮湿的环境中。
- 如您对产品有疑问或问题,请联系当地经销商。
- 前扶手及坐垫可拆卸清洁,清洁后请正确安装。
- 请用湿布及温和清洁剂擦拭餐椅,并晾干。
- 请勿用砂纸打磨餐椅。
- 进一步的清洁保养信息,请参照清洁保养标签内容。
- 如有水或其他液体倾倒在餐椅上,请立即用干布擦拭。
- 请勿在阳光直射下暴晒。

质保条款

1.若您在使用中造成整车或零部件的损坏,请与本公司售后服务保障中心、联保服务部、销售点联系维修。

本产品仅适合中国市场销售和使用的。

2. 质保范围:该质保条款仅适用于从授权零售商处购买产品的消费者。

1)质保期限:自取得有效购物凭证之日起,整车保修期为两年,布套保修期为半年。

2)质保凭证:有效的购物凭证(发票)。

3. 重要提示本质保不适用于以下情况:

1)质保期内退换的产品有污损。

2)消费者未按照本说明书使用产品。

3)因误用、环境影响引起的任何损坏。

4)消费者曾将本产品交给其他机构或个人进行维修或保养的。

全国查询热线: 400 828 0000

请登录我们的网址,获取最新产品信息。

国际官网: www.cybex-online.com

报废处理

为了保护环境，如您需要报废产品时，请联络您当地的废物处理公司，以确保您采取正确的方式处理报废产品。请遵守当地的废弃物处理规定。

重要！必要な時にお読みいただけるよう、大切に保管してください。

ありがとう！

CYBEX のハイチェアをお選び頂き誠にありがとうございます。本製品は実用性と多機能・高品位を兼ね備えています。CYBEX はこの製品がお子さまとご家族の素晴らしい時間を、たくさん創れるよう願っています。本製品の組み立てとご使用前に、本取扱説明書を全て読んでください。お子さまの安全確保はあなたの責任です。

チェアとしてのご利用 警告

- この製品は、お子様が踏み台として使用する可能性があり、窓から転落する危険がありますので、窓の近くには絶対に置かないでください。
- ブラインドあるいはカーテンのコードにより、お子様が窒息する危険性がある窓の付近には、この製品を絶対に置かないでください。
- 電気ストーブ、ガスストーブなどの直火や強い熱源の近くに本製品を近づけないでください。

- このチェアは、3歳未満のお子様には適していません。
- シートを折りたたむ、または広げる際には、お子様から離れて作業してください。
- 折りたたんで自立させたときに製品が倒れないよう注意してください。お子様の手の届かないところに保管してください。

CYBEX のチェアは、子供用家具を対象とした欧州安全基準 EN17191:2021 に準拠しています。

ハイチェアとしてのご使用 警告

- お子さまから目を離さないでください。
- 安全バー、ハーネスシステムなどの拘束装置が正しく取り付けられていることを確認してください。

- ・転落の危険：お子様がこの製品の上に登らないようにしてください。
- ・すべての部品が正しく取り付けられ、調整されていない限りは本製品を使用しないでください。
- ・電気ストーブ、ガスストーブなどの直火や強い熱源の近くに本製品を近づけないでください。
- ・お子様がテーブルや他の構造物に足を押し付けた際に、製品が傾いて転倒する危険性がありますので、十分ご注意ください。
- ・ベビーセットとの組み合わせによってハイチェアとしてご利用になる際、この製品は、自力で座ることができ、3歳までのお子様、あるいは最大体重15キロまでのお子様を対象としています。
- ・このハイチェアは、お子さまが補助なしで、確実にかつ継続して、上体を起こして座ることが出来る様になってからのみご使用ください。それ以前にはご使用にならないでください。

- ・シートを折りたたむ、または広げる際には、お子様から離れて作業してください。
- ・折りたたんで自立させたときに製品が倒れないよう注意してください。お子様の手の届かないところに保管してください。

本製品は欧州安全基準EN 14988:2017+A2:2024に準拠しています。

本製品のご使用について

- ・お子様が安全バーやトレイにしがみついて、本製品を倒したりひっくり返したりする危険性に注意してください。
 - ・熱い食べ物や飲み物をトレイの上に決して置かないでください。
 - ・本製品は、平らで水平な場所でのみ使用してください。決して本製品をテーブルの上に寄せたりしないでください。
 - ・お子様が思わぬケガをしないために 家具や壁、熱い表面や液体、電気コードなどから離して本製品を置いてください。
- 以下の時は、ハイチェアを家具から離して置いてください。
- a) チェアがテーブルで使用されていないときまた
 - b) トレーが取り外されたとき
- ・どんなパーツでも、破損していたり無くなったりした場合や、製品が正しく作動しない場合は、ハイチェアを使用せず、修理を依頼してください。
 - ・ネジを締め付ける際は、材木を痛めないよう締めすぎに注意してください。
 - ・。

点検とお手入れ

ご使用に際して、常にご自身で本製品のお手入れをしてくだ

さい。

- 定期的に本製品の点検・メンテナンスを行ってください。
- 全ての接続部分が、しっかりと確実に接続されている事をご確認ください
- 定期的にネジを締め直してください。
- 純正の交換パーツだけを使用してください。純正以外の代替パーツを使用すると安全性が保証できません。
- 本製品にいかなる改造も行なわないでください。
- 決して湿気が多い環境では保管はしないでください。
- 疑問点・問題点がある場合は、お求めの小売店または、輸入者にご連絡ください。
- 安全バーと内部のシートシェルは、日々のクリーニングのために取りはずすことができます。クリーニングの後には、はずした安全バーとシートシェルを正しく確実に取りつけてください。
- 本製品が汚れたときは、中性洗剤と湿らせた布で拭き取り完全に乾かしてください。
- 研磨剤を使用しないでください。
- 取り扱い表示ラベルにある洗濯表記を確認してください。
- 水や液体はすぐに乾いた布で抜き取ってください。
- 乾燥させるために直射日光にさらさないでください。

保証

以下の保証規定は本製品が小売店から消費者に最初に販売された国において適応されます。

1. この保証は製造上または部品上の瑕疵について、小売店が消費者に最初に販売したご購入日より2年間保証されます。
(メーカー保証) ご購入後直ちに、製造上または部品上に瑕疵がないかをご確認ください。「ご購入製品」「正規販売店名」と「ご購入日」が明確にわかるレシート等のご購入の証明となるものを保管してください。
2. 製造上または部品上の瑕疵が見つかった場合には直ちに使用を中止してください。保証を受けるには、最初に製品を販売し、購入証明書(レシートや請求書など)を発行した販

売店にまずご相談ください。製造メーカーに直接持ち込んだり、発送したりすることはしないでください。

3. この保証は、誤使用や災害などによる破損、自然消耗、汚れ、ファブリックの破れ、当取扱説明書に沿わないご使用などによって生じる故障、破損には適応されません。また、認可されたもの以外の手による改造がなされている場合や、許可された純正以外のアクセサリーを使用していた場合も保証の適応外となります。
4. 当保証は、不当な要求や法律違反・購入者による当製品の販売者・製造者に対する契約違反による要求には適用されません。またこの保証は、最初の購入者以外には適用されません。

廃棄について

環境保護のため、不要になった製品は正しく廃棄してください。本製品を廃棄するときは、お住まいの各自治体のきまりに従って廃棄してください。

중요! 다음 사용 시 참조할 수 있도록 이 사용설명서를 잘 보관해 주십시오.

구매해 주셔서 감사합니다!

CYBEX 하이체어를 구매해 주셔서 감사합니다. 고객님의께서는 더욱더 유용하게 쓸 수 있는 품질 높은 제품을 구매해 주셨습니다. CYBEX의 신제품을 통해 온 가족이 최고의 순간을 보내기를 바랍니다.

CYBEX 하이체어 조립 및 사용 전 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다. 아이의 안전은 부모에게 있습니다.

의자로 사용 경고

- 영유아가 발판으로 사용하여 창문 밖으로 떨어질 수 있으므로 창문 근처에 이 제품을 두어서는 안 됩니다.
- 블라인드나 커튼의 줄이 영유아의 목에 감길 수 있는 창문 근처에 이 제품을 두어서는 안 됩니다.

- 본 제품 근처에서 화재를 일으킬 수 있는 위험(가스버너, 전기히터 등과 같은 고온발화권)에 주의하시기 바랍니다.
- 이 의자는 3세 미만의 영유아가 사용하기에 적합하지 않습니다.
- 의자를 접거나 펼 때 주변에 어린이가 없도록 잘 살피십시오.
- 제품을 접은 상태로 세워서 보관할 때는 떨어질 위험에 주의하고 아동의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

CYBEX 의자는 아동용 가구에 대한 유럽 표준 EN17191:2021을 준수합니다.

유아용 하이체어 경고

- 아이를 절대로 혼자 두지 마십시오.
- 추락 위험: 어린이가 제품 위에 혼자 올라가도록 두지 마십시오.
- 모든 구성품의 올바른 장착 및 조립시에만 사용 가능합니다.
- 본 제품 근처에서 화재를 일으킬 수 있는 위험(가스버너, 전기히터 등과 같은 고온발화권)에 주의하시기 바랍니다.
- 아이가 테이블이나 다른 구조물에 스스로 발을 밀 수 있을 때 기울어질 수 있는 위험에 유의하십시오
- 베이비 세트와 함께 유아용 하이체어로 사용할 경우, 몸무게가 15kg 이하인(약 36개월) 아이가 사용할 수 있습니다.

- 아이가 도움 없이 혼자 안정적이고 지속적으로 앉을 수 있을 때, 하이체어를 이용하시기 바랍니다.
- 의자를 접거나 펼 때 주변에 어린이가 없도록 잘 살피십시오.
- 제품을 접은 상태로 세워서 보관할 때는 떨어질 위험에 주의하고 아동의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

이 제품은 유럽 안전 표준 EN 14988:2017+A2:2024 을 준수합니다.

제품 사용법

- 아이가 프레임이나 트레이에 매달려 의자를 뒤집을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 트레이에 뜨거운 음료나 음식을 올려 두지 마십시오.
- 수평의 평평한 바닥에서만 하이체어를 사용하시기 바랍니다. 구조물이나 테이블과 같은 높은 표면에서는 하이체어 사용이 절대 불가능합니다.
- 본 제품을 가구, 벽, 뜨거운 표면 및 액체, 창문 및 전기 코드로부터 멀리하시면 부상 위험을 줄일 수 있습니다.

다음의 경우 하이체어를 가구로부터 멀리

배치하시기 바랍니다.

- a.) 하이체어를 테이블에서 사용하지 않을 때그리고
 - b.) 트레이가 제거됐을 때
- 하이체어가 제대로 작동되지 않거나, 구성품이 부서지거나없었다면 하이체어 사용이 불가하며, 이러한 경우 수리가 필요합니다
 - 나무가 손상되지 않도록 나사를 단단히 조이되 너무 팍조이지 마십시오.

유지보수 및 클리닝

사용자는 본 제품을 정기적으로 유지하고 관리할 책임이 있습니다.

- 정기적 제품 점검이 필요합니다.
- 모든 연결 부품들은 팍 조여 주십시오.
- 정기적으로 나사를 조여 주시기 바랍니다.
- CYBEX 정품 부분품만 사용하시기 바랍니다. 정품 이외의 부분품 사용시 위험할 수 있습니다.
- 절대로 본 제품을 개조해서 사용하지 마십시오.
- 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.
- 불편사항이나 문제가 있을 경우에는 언제든지 저희 고객센터나 판매점에 문의해 주시기 바랍니다.
- 오염물은 젖은 수건으로 닦으신 뒤, 마른 수건으로 물기를 완전히 닦아주십시오. (알코올, 물티슈, 극세사 걸레 사용불가)
- 이 제품은 연마제(예: 치약, 컴파운드 등) 사용이 불가합니다
- 자세한 세탁 지침은 제품에 있는 세탁라벨을 확인하시기 바랍니다.
- 물이나 기타 액체 류는 마른 천으로 즉시 제거하시기 바랍니다
- 직사광선에 노출시켜 건조시키지 마십시오.

품질 보증

한국 공식 수입 판매원인 ㈜MK는 엄격한 품질 검사를 통과한 정품만을 수입, 판매합니다.

1. 본 제품의 품질보증기간은 2년이며, 정품등록을 완료한 제품에 한 해서만 보증을 받으실 수 있습니다.

2. <우상 A/S 안내>

- 1) 한국 공식 판매원인 ㈜MK로부터 구입한 최초 소유자인 경우
- 2) 정품등록을 완료한 제품
- 3) 사용자가 본 사용설명서에 따라 제품을 사용하였을 경우
- 4) 제품을 구입한 날로부터 1년 이내 (패브릭 및 일부 부품은 제외)

3. <우상 A/S 안내>

- 1) 본사가 아닌 자체 수리 혹은 제3자에 의해 수리가 이루어진 경우
- 2) 천재지변으로 인한 제품 고장
- 3) 사용 중 취급 부주의 또는 사고로 인한 제품 파손으로 부품을 교체해야 하는 경우
- 4) 기타, 부품 및 제조상의 하자가 아닌 것으로 판명되는 경우
- 5) 정상적인 사용 시에 발생하는 소모성 부품의 마모 및 노후로 인한 부품 교환의 경우 (원단의 마모 및 모체의 스크래치 등)
- 6) 본 제품을 제외한 사은품 및 액세서리는 품질보증 대상에서 제외됩니다.
- 7) 세탁에 의한 얼룩, 빗물자국, 자외선 등의 과다노출 등으로 인한 패브릭 변색의 경우

4. 주의 1) 상품 수령 즉시 제품 및 구성품을 확인하고, 이상이 있을 경우, 수령 후 7일 이내에 구매처에 접수해 주시기 바랍니다.

주의 2) 구성품 누락의 경우, 반드시 7일 이내에 접수해 주셔야 확인 및 배송이 가능합니다.

주의 3) 제품의 실제 색상과 온라인 판매점의 화면상의 색상은 차이가 있을 수 있으며 이는 환불 사유로 인정되지 않습니다.

주의 4) 목재의 색상차이, 웅이, 스크래치, 원목의 수축과

평창으로 인한 갈라짐, 휘어짐은 환불 사유로
인정되지 않습니다.

이 보증은 구매자가 판매자 또는 제품 제조사에 대해 가질
수 있는 계약 불이행에 대한 불법 행위 및 클레임 청구를
포함하여 법정 소비자 권리에 영향을 미치지 않습니다.

한국 공식 수입 판매원

(주)MK

부산시 해운대구 우동 1514 센텀리더스마크 1502호
고객센터 : 1899-4238.

폐기 규정

제품을 폐기할 때에는 지역별 폐기물 관리법을 잘 확인하시고
폐기해 주시기 바랍니다.

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Поздравяваме ви, че избрахте столчето за хранене на СУВЕХ. Вие си закупихте практичен, функционален и висококачествен продукт. СУВЕХ пожелава на Вас и Вашето дете прекрасни моменти.

Прочетете всички инструкции преди да пристъпите към сглобяване и ползване на стола за хранене СУВЕХ. Безопасността на вашето дете е ваша отговорност.

ИЗПОЛЗВАНЕ КАТО СТОЛ ВНИМАНИЕ

- Не поставяйте този продукт в близост до прозорец, тъй като може да бъде използван от детето като стъпало и да доведе до падане на детето през прозореца.
- Не поставяйте този продукт в близост до прозорец, където шнуровете на щорите или завесите могат да задушат дете.

- Не оставяйте стола в близост до открит огън или други източници на силна топлина като например електрическа или газова печка.
- Този стол не е подходящ за деца на възраст под 3 години.
- Когато сгъвате и разгъвате стола, около вас не трябва да има деца.
- Вземете под внимание риска от падане на продукта, когато стои сгънат в самостоятелно положение, и го съхранявайте далеч от деца.

Столът СУВЕХ отговаря на европейския стандарт за детски мебели EN 17191:2021.

КАТО СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕНЕ ВНИМАНИЕ

- Не оставяйте детето без наблюдение.
- Уверете се, че обезопасяването е правилно регулирано.
- Опасност от падане: не позволявайте на детето да се катери по продукта.
- Не ползвайте този продукт, ако всички негови компоненти не са правилно свързани и коригирани, ако има нужда.
- Не оставяйте стола в близост до открит огън или други източници на силна топлина като например електрическа или газова печка.
- Имайте предвид риска от накланяне, когато детето може да притисне краката си към маса или друга конструкция.
- Когато се използва като висок стол в комбинация с Baby Set, този продукт е предназначен за

- деца на възраст до 3 години и с тегло до 15 кг, които могат да седят изправени без надзор.
- Поставете детето в стола, само след като то може да стои седнало стабилно и без помощ.
- Когато сгъвате и разгъвате стола, около вас не трябва да има деца.
- Вземете под внимание риска от падане на продукта, когато стои сгънат в самостоятелно положение, и го съхранявайте далеч от деца.

Столтът за хранене CYBEX отговаря на Европейския Стандарт за такива продукти EN 14988:2017+A2:2024.

УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

- Не забравяйте, че има риск детето да се наклони прекалено и да преобърне стола.
- Никога не слагайте горещи храни или напитки върху таблата.
- Поставете стола само върху твърди, равни и хоризонтални повърхности. Не го поставяйте върху маси или други повдигнати повърхности.

- Пазете детето от наранявания! Позиционирайте стола далеч от претрупана мебелировка, стеснено пространство, горещи повърхности, горещи течности, прозорци, върви на щори и висящи кабели.
- „Моля, поставяйте столчето далеч от други мебели когато“
 - a) не го ползвате до маса и
 - b) сте махнали таблата.
- Не ползвайте продукта, ако по него има счупени, скъсани или липсващи части. Същото се отнася и ако столчето не функционира правилно като цяло. Потърсете ремонт, ако нещо от това се случи.
- Затегнете винтовете здраво, но не прекомерно, за да не увредите дървесината.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Потребителя е отговорен за редовната поддръжка на продукта.

- Столът има нужда от редовно проверяване и поддръжка.
- Всички свързващи части трябва да са здраво захванати.
- Редовно проверявайте и затягайте винтовете.
- При нужда от поправка, ползвайте само оригинални СУВЕХ резервни части. Може да не е безопасно да ползвате други.
- Не правете никакви модификации върху продукта.
- Не съхранявайте във влажна среда.
- Ако имате някакви оплаквания, моля, свържете се с търговеца от който сте закупили продукта или вносителя.
- Таблата и тапицерията на седалката могат да се махат с цел почистване. Уверете се, че при връщането им обратно, сте ги закрепили добре.

- Почиствайте с влажна кърпа и мек почистващ препарат. Подсушавайте старателно.
- Не ползвайте абразивни почистващи препарати.
- За по-подробни инструкции относно почистването, погледнете прикрепения етикет.
- Веднага поийте и почистете, ако има разляти течности.
- Не излагайте на директна слънчева светлина с цел сушене след почистване.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията важи само за страната в която този продукт е бил продаден от търговец на клиент.

1. Гаранцията покрива всички производствени дефекти, съществуващи или появяващи се в деня на покупката или появили се в срок от две (2) години от датата на покупката от търговеца. В момента на покупката проверете за евентуални производствени или материални дефекти. Запазете касовия бон.
2. В случай на поява на дефект, веднага преустановете използването на продукта. За да можете да се възползвате от гаранцията трябва да занесете продукта на търговеца от който сте го закупили, в чист и приличен вид и да представите касова бележка или фактура. Моля, не изпращайте продукта директно на производителя.
3. Гаранцията не покрива щети причинени от неправилна употреба, времето навън (вода, пожар, инциденти и др.), естествено износване и скъсване или неспазване на инструкциите за употреба. Гаранцията не важи, ако са правени модификации или поправки от неоторизиран персонал с неоригинални компоненти и аксесоари.
4. Гаранцията не изключва, ограничава или по друг начин засяга законните права на всеки потребител, включително искове за закононарушение на договора за покупко-продажба с търговеца или производителя. Гаранцията не важи за притежател на стола, ако той е различен от оригиналния негов купувач.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

С цел опазване на околната среда, този продукт трябва да се изхвърля по правилния начин. Спазвайте регулациите във вашата страна.

VAŽNO! SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

HVALA VAM!

Drago nam je što ste odabrali CYBEX visoku stolicu. Kupili ste koristan, prilagodljiv proizvod visokog kvaliteta. CYBEX želi sve najbolje Vama i Vašoj bebi i magične trenutke provedene sa Vašim novim proizvodom.

Pročitajte uputstvo pre prilagođavanja i korišćenja CYBEX visoke stolice. Bezbednost Vašeg deteta je Vaša odgovornost.

KORISTITE KAO STOLICU UPOZORENJE

- Ovaj proizvod nemojte postavljati u blizini prozora jer ga dete može iskoristiti kao stepenicu što može imati za posledicu da dete ispadne kroz prozor.
- Ovaj proizvod nemojte postavljati u blizini prozora gde bi trake od roletni ili zavesa mogle da zadave dete.
- Budite svesni rizika otvorene vatre i drugih izvora toplote poput kratkog

spoja, gasa itd. u blizini visoke stolice.

- Ova stolica nije pogodna za decu mlađu od 3 godine.
- Držite decu na odstojanju kada sklapate i rasklapate stolicu.
- Imajte na umu da postoji opasnost od pada proizvoda kada je sklopljen u samostojećem položaju i čuvajte ga van domašaja dece.

CYBEX stolica je u skladu sa evropskim standardom za dečiji nameštaj EN17191:2021.

UPOTREBA VISOKE STOLICE UPOZORENJE

- Ne ostavljajte Vaše dete bez nadzora.
- Uverite se da je bezbednosni sistem pravilno postavljen.

- Rizik od pada: Nemojte dozvoljavati detetu da se penje na ovaj proizvod.
- Visoku stolicu koristite samo ako su svi delovi ispravno postavljeni i prilagođeni.
- Budite svesni rizika otvorene vatre i drugih izvora toplote poput kratkog spoja, gasa itd. u blizini visoke stolice.
- Budite svesni rizika od naginjanja proizvoda ako se vaše dete stopalima može odgurnuti o sto ili bilo koju drugu konstrukciju.
- Kada se koristi kao stolica za hranjenje u kombinaciji sa Baby Set, ovaj proizvod je namenjen za samostalno uspravno sedenje dete uzrasta do 3 godine ili maksimalne težine 15 kg.
- Koristite visoku stolicu onda kada jedete u stanju da samostalno i uspravno sedi bez pomoći.

- Držite decu na odstojanju kada sklapate i rasklapate stolicu.
- Imajte na umu da postoji opasnost od pada proizvoda kada je sklopljen u samostojećem položaju i čuvajte ga van domašaja dece.

CYBEX visoka stolica ispunjava evropske standarde EN 14988:2017+A2:2024.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Budite svesni rizika da dete može da pokuša da se nasloni na sigurnosnu šipku i poslužavnik i da prevrne stolicu.
- Nikada ne stavljajte vruću hranu ili piće na poslužavnik.
- Koristite visoku stolicu na ravnim, ujednačenim i horizontalnim površinama. Nikada ne podižite visoku stolicu na bilo kakvu visinu ili sto.
- Smanjite rizik povrede! Stavite visoku stolicu dalje od nameštaja, zidova, vrućih površina i tečnosti, prozora i električnih kablova.

Postavite visoku stolicu dalje od nameštaja kada

- a) stolicu ne koristite za stolomi
 - b) uklonite dodatak za jelo
- Nemojte koristiti visoku stolicu ako je bilo koji deo proizvoda pukao, potrgan, nedostaje ili ako sam proizvod ne funkcioniše kako treba. Potražite servis za bilo koji od navedenih slučajeva.
 - Zavrtnje zategnite čvrsto, ali ne preterano kako ne biste oštetili drvo.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Korisnik je odgovoran za redovno održavanje proizvoda.

- Redovno proveravajte i održavajte stolicu.
- Svi delovi moraju biti zategnuti i pravilno osigurani.
- Redovno zavijajte šrafove.
- Koristite samo originalne CYBEX delove. Korišćenje zamena nije sigurno.
- Ne modifikujte proizvod.
- Ne skladištite u vlažnim okolinama.
- Ako imate bilo kakve žalbu ili problem, molimo Vas kontaktirajte dobavljača ili uvoznika.
- Bezbednosna prečka i unutrašnji oklop sedišta može da se ukloni radi čišćenja. Uverite se da ste ih nakon čišćenja ponovo pravilno postavili.
- Čistite CYBEX visoku stolicu vlažnom krpom i blagim deterdžentom i detaljno je osušite.
- Ne koristite sredstva za poliranje za čišćenje stolice.
- Molimo Vas proverite etiketu na proizvodu za detaljno uputstvo za pranje.
- Uklonite vodu ili druge tečnosti suvom krpom.
- Ne sušiti direktno na suncu.

GARANCIJA

Garancija se primenjuje u zemlji gde je proizvod prvenstveno prodat kupcu od strane prodavca.

1. Garancija se odnosi na sve proizvodne i materijalne nedostatke, postojeće i one koji se pojave u roku od dana kupovine do dve (2) godine od datuma kupovine od prodavca koji je prvenstveno prodao proizvod kupcu (garancija proizvođača). Molimo Vas da proverite potpunost i proizvodne i materijalne nedostatke odmah prilikom kupovine ili odmah nakon dobijanja računa. Molimo Vas sačuvajte dokaz o datumu kupovine.
2. U slučaju nedostataka, prestanite sa upotrebom proizvoda. Kako biste iskoristili garanciju molimo Vas da proizvod dostavite prodavcu koji Vam je prodao proizvod i to u čistom i potpunom stanju i dostavite dokaz o kupovini (račun ili faktura). Molimo Vas da ne šaljete proizvod direktno proizvođaču.
3. Ova garancija ne pokriva štetu nastalu usled nepravilne upotrebe, vremenskih neprihoda (poplave, požara, nesreća itd.), normalnog habanja i upotrebe koja nije u skladu sa uputstvom. Garancija se ne odnosi na izmene i servis koji se vrši od strane neovlašćenih osoba i korišćenje komponenti i dodataka koji nisu original.
4. Garancija ne utiče na zakonska prava potrošača, uključujući i žalbe usled kršenja građanskog prava i nepoštovanja ugovora, koje kupac može da podnese protiv prodavca ili proizvođača. Garancija nije prenosiva na bilo koga ko poseduje proizvod osim originalnog kupca.

ODLAGANJE

U skladu sa zaštitom životne sredine, imajte u vidu da pravilno odložite proizvod. Kada prestanete sa korišćenjem proizvoda, osigurajte pravilno odlaganje istog u skladu sa lokalnim propisima za upravljanje otpadom.

PENTING! BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN UNTUK RUJUKAN AMARAN MASA HADAPAN

TERIMA KASIH!

"Kami amat gembira kerana anda telah memilih kerusi tinggi CYBEX. Anda telah membeli satu produk yang berguna, versatil dan bermutu tinggi.

CYBEX berharap anda dan anak anda akan mendapat manfaat yang terbaik dan menikmati detik-detik istimewa bersama produk baharu anda.

Sila baca semua arahan sebelum memasang dan menggunakan kerusi tinggi kanak-kanak CYBEX. Keselamatan anak anda tanggungjawab anda."

PENGUNAAN SEBAGAI KERUSI AMARAN

- Jangan meletakkan produk ini berhampiran tingkap kerana kanak-kanak boleh menjadikannya sebagai tangga dan akan mengakibatkan kanak-kanak terjatuh keluar melalui tingkap.
- Jangan meletakkan produk ini berhampiran tingkap kerana tali pengikat bidai atau langsir boleh menjerut kanak-kanak.
- Berhati-hati dengan risiko kebakaran terbuka dan lain-lain sumber haba yang kuat di persekitaran produk tersebut.
- Kerusi ini tidak sesuai untuk kanak-kanak berumur di bawah 3 tahun.
- Jauhkan daripada kanak-kanak ketika melipat atau membuka lipatan kerusi tersebut.
- Berhati-hati dengan risiko produk akan terjatuh apabila dilipat dalam posisi tegak dan simpan produk tersebut jauh daripada kanak-kanak.

PENGGUNAAN SEBAGAI KERUSI TINGGI KANAK-KANAK AMARAN

- Jangan sesekali membiarkan kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Sentiasa gunakan sistem sekatan.
- Bahaya Jatuh: Halang anak anda daripada memanjat produk tersebut.
- Jangan menggunakan produk tersebut melainkan kesemua komponen telah dipasang dan dilaraskan dengan betul.
- Berhati-hati dengan risiko kebakaran terbuka dan lain-lain sumber haba yang kuat di persekitaran produk tersebut.
- Berwaspada akan risiko kerusi menyenget apabila anak anda dapat menggunakan kakinya untuk menolak dengan bertahan pada dinding atau sebarang struktur lain.

- Apabila digunakan sebagai kerusi tinggi yang digabungkan dengan Set Bayi, produk ini adalah untuk kanak-kanak yang dapat duduk tanpa bantuan dengan umur maksimumnya 3 tahun atau dengan maksimum berat badan 15 kg.
- Kerusi ini hanya boleh digunakan apabila anak itu mampu duduk sendiri dengan konsisten.
- Jauhkan daripada kanak-kanak ketika melipat atau membuka lipatan kerusi tersebut.
- Berhati-hati dengan risiko produk akan terjatuh apabila dilipat dalam posisi tegak dan simpan produk tersebut jauh daripada kanak-kanak.

Kerusi tinggi kanak-kanak CYBEX mematuhi piawaian Eropah untuk kerusi tinggi kanak-kanak EN 14988:2017+A2:2024.

CARA PENGGUNAAN PRODUK

- Berhati-hati dengan risiko kanak-kanak akan cuba bergayut pada palang keselamatan atau dulang dan menterbalikkan kerusi.
- Jangan sesekali meletakkan makanan atau minuman panas di atas dulang.
- Kerusi tinggi ini hanya boleh digunakan pada permukaan yang rata, stabil dan mendatar. Jangan sesekali meninggikan kerusi dengan meletakkannya pada sebarang struktur atau di atas meja.
- "Kurangkan risiko kecederaan!
Kedudukan kerusi mestilah jauh daripada perabot, dinding, permukaan dan cecair yang panas, tali pengikat bidai tingkap dan wayar elektrik."

Letakkan kerusi tinggi jauh daripada perabot apabila

a.) kerusi tersebut tidak digunakan di meja dan

b) dulangnya dialihkan.

- Jangan menggunakan kerusi tinggi kanak-kanak sekiranya terdapat mana-mana bahagian produk tersebut yang rosak, terkoyak, hilang atau produk itu sendiri tidak berfungsi dengan baik. Dapatkan khidmat pembaikan sekiranya mana-mana kejadian tersebut berlaku.
- Ketatkan semua skru jangan terlalu ketat bagi mengelakkan kerosakan pada kayu.

PENYELENGGARAAN DAN PEMBERSIHAN

Pengguna bertanggungjawab untuk menyelenggara produk dengan kerap.

- Periksa dan selenggara kerusi ini dengan kerap.
- Semua bahagian penyambung mesti diketatkan dan dikemaskan dengan betul.
- Sentiasa pastikan skru diketatkan dari semasa ke semasa.
- Hanya gunakan alat ganti CYBEX yang tulen. Jika alat ganti tiruan digunakan, berkemungkinan tidak selamat.
- Jangan lakukan sebarang pengubahsuaian pada produk.
- Jangan sesekali menyimpan kerusi di persekitaran yang lembab.
- Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah, sila hubungi pembekal atau pengimport anda.
- Bersihkan kerusi tinggi untuk kanak-kanak/kerusi CYBEX dengan kain yang lembap dan bahan pencuci yang lembut. Keringkannya betul-betul.
- Jangan menggunakan pelelas untuk membersihkan kerusi tersebut.
- Sila semak label penjagaan pada produk untuk arahan pencucian yang terperinci.
- Segera keringkan air atau cecair lain dengan kain kering.
- Jangan mengeringkan kerusi di bawah pancaran cahaya matahari.

WARANTI

Waranti yang berikut hanya terpakai di negara produk ini pada mulanya dijual oleh peruncit kepada pelanggan.

1. Waranti meliputi semua kecacatan perkilangan dan bahan, sedia ada dan kelihatan, pada tarikh pembelian atau mula kelihatan dalam tempoh dua (2) tahun dari tarikh pembelian daripada peruncit yang pada mulanya menjual produk tersebut kepada pengguna (waranti pengilang). Sila semak produk tersebut berhubung kesempurnaan dan kecacatan perkilangan atau bahan dengan segera pada tarikh pembelian atau selepas penerimaan. Sila simpan bukti pembelian bertarikh anda dengan baik.
2. Sekiranya berlaku kecacatan, hentikan penggunaan produk dengan segera. Untuk mendapatkan waranti, sila ambil atau hantarkan produk tersebut kepada peruncit asal, yang mula-mula menjual produk ini kepada anda dalam keadaan yang bersih dan lengkap dan serahkan bukti pembelian asal (resit jualan atau invois). Jangan menghantar produk berkenaan terus kepada pengilang.
3. Waranti ini tidak melindungi sebarang kerosakan akibat penyalahgunaan, pengaruh persekitaran (air, api, kemalangan dll), haus dan lusuh biasa atau gagal mengikut arahan yang tersedia dalam manual pengguna ini. Waranti tidak terpakai sekiranya pengubahsuaian dan perkhidmatan telah dilakukan oleh orang yang tidak berkelayakan atau sekiranya komponen dan aksesori tiruan telah digunakan.
4. Waranti ini tidak menjejaskan sebarang hak statutori pengguna, termasuk tuntutan dalam tort dan tuntutan berhubung pelanggaran kontrak, iaitu hak pembeli terhadap penjual atau pengilang produk berkenaan. Waranti tidak boleh dipindah milik kepada sesiapa yang mendapatkan pemilikan atau hak milik selain daripada pembeli yang asal.

PELUPUSAN

Bagi melindungi alam sekitar, anda diingatkan supaya melupuskan produk anda dengan cara yang betul. Apabila produk tersebut tidak lagi digunakan, sila pastikan anda membuang produk berkenaan mengikut peraturan pembuangan sisa tempatan anda untuk cara pelupusan yang betul.

महत्वपूर्ण! इसे सावधानी से पढ़ें और भवष्य के चेतावनी-निरिक्ष के लिए सुरक्षा रखें।

धन्यवाद!

"हमें इस बात से खुशी है कि आपने CYBEX हाई चेर का चयन किया है।

आपने एक लाभदायक, बहु-उपयोगी, उच्च गुणवत्ता से पूर्ण उत्पाद खरीदा है।

CYBEX आपको और आपके बच्चे को शुभकामनाएं देता है, और आपके इस नए उत्पाद के साथ अनेक मनमोहक पलों की कामना करता है।

CYBEX हाई चेर को एसेंबल करने और उपयोग में लाने से पहले सभी निरिक्षों को पढ़ लें। आपके बच्चे की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है।

चेयर के रूप में इस्तेमाल करें चेतावनी

- इस उत्पाद को किसी खड़िकी के पास न रखें क्योंकि बिच्चा इसका इस्तेमाल सीढ़ी के रूप में कर सकता है और वह खड़िकी से बाहर गरि सकता है।
- इस उत्पाद को ऐसी खड़िकी के पास न रखें जहां ब्लाइंड्स या पर्दों की डोरियों से बच्चे का गला घुट सकता है।

- उत्पाद के आसपास खुली आग और बहुत ज्यादा ताप के अन्य स्रोतों के खतरे से सावधान रहें।
- यह चेर 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है।
- चेर को बंद और खोलते समय बच्चों को दूर रखें।
- सेलफ-स्टैंडिंग स्थिति में उत्पाद के बंद होने पर उसके गरिने के जोखिम के प्रतिसिचेत रहें तथा इसे बच्चों से दूर रखें।

CYBEX चेर बच्चों के फरतीचर के लिए यूरोपीय मानक EN17191:2021 के अनुरूप है।

हाई चेर के रूप में इस्तेमाल करें चेतावनी

- बच्चे को कभी भी अकेला न छोड़ें।
- हमेशा रेस्ट्रेंट सिस्टम का प्रयोग करें।

- गरिने का खतरा: अपने बच्चे को इस उत्पाद पर न चढ़ने दें।
- जबतक उत्पाद के सभी हिस्से सही ढंग से फिट और ऐडजस्ट किए हुए न हों, उत्पाद का उपयोग न करें।
- उत्पाद के आसपास खुली आग और बहुत ज्यादा ताप के अन्य स्रोतों के खतरे से सावधान रहें।
- एक तरफ झुकने के खतरे से सावधान रहें क्योंकि आपका बच्चा अपने पैरों से मेजे या किसी अन्य चीज से पुश कर सकता है।
- बेबी सेट के साथ हाई चेयर के रूप में इस्तेमाल किए जाते समय, यह उत्पाद 3 साल तक के बच्चों या अधिकतम 15 किलोग्राम वजन वाले उन बच्चों के लिए है जो बिना सहायता के बैठ सकते हैं।
- इस हाई चेयर का उपयोग केवल तभी करें जब बच्चा भरोसे के साथ और बिना किसी सहायता के लगातार सीधा बैठने में सक्षम हो।
- चेयर को बंद और खोलते समय बच्चों को दूर रखें।

- सेलफ-स्टैंडिंग स्थिति में उत्पाद के बंद होने पर उसके गरिने के जोखिम के प्रति सचेत रहें तथा इसे बच्चों से दूर रखें।

CYBEX हाई चेयर, हाई चेयरस के लिए यूरोपीय मानक EN 14988:2017+A2:2024 के अनुरूप है।

उत्पाद का उपयोग

- बच्चा सेफ्टी-बार या ट्रे पर लटकने और चेयर को पलटने की कोशिश कर सकता है; इस खतरे से सावधान रहें!
 - ट्रे के ऊपर कभी भी गरम भोजन या पेय पदार्थ न रखें।
 - इस हाई चेयर का उपयोग केवल सपाट, समतल और समानांतर सतहों पर ही करें। हाई चेयर को कभी भी किसी ऊंची संरचना या टेबल पर न रखें।
 - चोट लगने का ज्यादा जोखिम न हो यह ध्यान रखें। हाई चेयर को फर्नीचर, दीवारों, गरम सतहों और तरल पदार्थों, खड्डिका की डोरियों और बजिली के तारों से दूर रखें।
- कृपया हाई चेयर को तब फर्नीचर से दूर रखें जब:
- a.) चेयर का उपयोग किसी टेबल पर न किया जा रहा हो, और
 - b.) ट्रे हटा दिया गया हो।
- यदि उत्पाद का कोई हिस्सा टूटा-फूटा, फटा हुआ या गायब हो या उत्पाद ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो हाई चेयर का उपयोग न करें। इनमें से किसी भी स्थिति में इसकी मरम्मत कराएं।
 - स्कू, को मजबूती से कसें लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ताकलिकड़ी को कोई नुकसान न पहुंचे।

रख-रखाव और साफ-सफाई

उत्पाद का नियमति रख-रखाव उपयोगकर्ता की जम्मेदारी है।

- इस चेंयर का नियमति रूप से निरीक्षण और रख-रखाव करें।
- सभी कनेक्टिंग पार्ट्स टाइट हों और ठीक से लगे हुए हों।
- स्क्रू इत्यादिको नियमति रूप से कसते रहें।
- केवल असली CYBEX रीप्लसमेंट पार्ट्स का ही उपयोग करें। उनके बदले अन्य पार्ट्स का उपयोग करना असुरक्षित हो सकता है।
- उत्पाद में किसी तरह का परिवर्तन न करें।
- उत्पाद को कभी भी नम वातावरण में न रखें।
- यदि आपको कोई शिकायत या समस्या हो तो कृपया अपने आपूर्तिकर्ता या इंपोर्टर से सम्पर्क करें।
- CYBEX हाई चेंयर/चेंयर को हल्के गीले कपड़े और नर्म डिटर्जेंट से साफ और अच्छी तरह सुखा लें।
- चेंयर को साफ करने के लिए अपघर्षक चीजों का इस्तेमाल न करें।
- वॉशिंग सम्बंधी वस्तुतः नरिदेशों के लिए उत्पाद पर दिए गए देखभाल नरिदेशों को पढ़ें।
- पानी या किसी भी तरल पदार्थ को तुरन्त सूखे कपड़े से पोंछ दें।
- सुखाने के लिए सीधे सूरज की रोशनी में न रखें।

वारंटी

निम्नांकित वारंटी केवल उस देश में लागू होती है जहां यह उत्पाद रटेलर द्वारा ग्राहक को शुरू में बेचा गया था।

1. वारंटी में नरिमाण और सामग्री सम्बंधी वे सभी खराबियां शामिल हैं जो खरीदते समय मौजूद थीं या प्रकट हुईं या जो उत्पाद को शुरू में ग्राहक (नरिमाता की वारंटी) को बेचने वाले रटेलर से खरीदने की तथिके दो (2) साल के अंदर प्रकट हुईं। खरीदने की तथिया प्रपत्त करने के तुरन्त बाद कृपया उत्पाद की पूर्णता और नरिमाण या सामग्री सम्बंधी खराबियां अच्छी तरह जांच लें। कृपया खरीदने का प्रमाण, तारीख सहित, संभाल कर रखें।
2. कोई भी खराबी पाए जाने पर, उत्पाद का उपयोग तुरन्त बंद कर दें। वारंटी का लाभ उठाने के लिए, कृपया उत्पाद को उस मूल रीटेलर के पास ले जाएं या भेज दें जिसने आरंभ में आपको यह उत्पाद साफ-सुथरी और पूर्ण हालत में बेचा था, और खरीदने का मूल प्रमाण (विक्रय रसीद या इन्वॉयस) प्रस्तुत करें। कृपया उत्पाद को सीधे नरिमाता के पास न ले जाएं या न भेजें।
3. इस वारंटी में दुरुपयोग, पर्यावरणीय प्रभाव (पानी, आग, दुर्घटना, इत्यादी), सामान्य घिसाव-पटाव या इस नरिदेश-पुस्तिका में दिए गए नरिदेशों का पालन न करने से होने वाले नुकसान शामिल नहीं हैं। यदभिरम्मत या सुधार सम्बंधी कार्य अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा किये गये हो या यदभिल नरिमाता के घटकों और सह-सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो तो यह वारंटी लागू नहीं होगी।
4. किसी हानिसम्बंधी दावे या विक्रय-अनुबंध के उल्लंघन के दावों सहित, यह वारंटी किसी भी रूप में उपभोक्ता के वैधानिक अधिकारों, जिनमें विक्रय अथवा उत्पाद के नरिमाता के विरुद्ध लागू होने वाले कानून-प्रदत्त अधिकार शामिल हैं, को प्रभावित नहीं करती। यह वारंटी मूल क्रेता के अतिरिक्त स्वामित्व या अधिकार रखने वाले किसी अन्य व्यक्तिको हस्तांतरणीय नहीं है।

नपिटान

पर्यावरण की रक्षा की दृष्टिसे, कृपया उत्पाद का नपिटान सही तरीके से करें। जब आप अपने उत्पाद का उपयोग बंद कर दें तो कृपया सुनिश्चित करें कि उत्पाद का नपिटान आपके स्थानीय कचरा प्रबंधन विनियम के अनुसार समुचित तरीके से किया जाए।

สำคัญ! อ่านอย่างระมัดระวังและเก็บไว้ สำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ขอบคุณ!

เรามีความยินดีที่คุณเลือกเก้ ้อ์ สูง CYBEX คุณได้ ้ชั ้อ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงที่มีประโยชน์ อกนุ่ประสงค CYBEX ขออวยพรให้ คุณและลูกของคุณพบเจอแต่ สิ่งดี ๆ และช่วงเวลา มหัศจรรย์ มากมายกับผลิตภัณฑ์ ใหม่ ของคุณ อ่านคำแนะนำที่ หมดก่อนประกอบและใช้ งานเก้ ้อ์ สูง CYBEX ความปลอดภัยของบุตรหลานของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณ

ใช้ เป็นเก้ ้อ์ ค่าเตือน

- อยู่ว้างผลิตภัณฑ์ นี้ ้ไกล ้น าดต่าง เนื่องจากสามารถใช้ เป็น บันไดสำหรับเด็ก และทำให้ เด็กหลุด ออกไปนอกหน าดวงได้
- อยู่ว้างผลิตภัณฑ์ นี้ ้ไกล ้น าดต่าง เนื่องจากสายเชือกของมู ลี หรือฝ ามาอาจรัดคอเด็กได้
- ระวังความเสี่ยงจากไฟและแหล่งความ ร ้อนแรงอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง กับผลิตภัณฑ์

- เก้ ้อ์ นี้ ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 3 ขวบ
- ระวังเด็กให้ อยู่ ้นางจากเก้ ้อ์ เมื่อ พับและกางเก้ ้อ์
- ระวังความเสี่ยงที่ ผลิตภัณฑ์ จะล ้ม ลงมาเมื่อพับให้ อยู่ในลักษณะที่ ตั้ง ้ได เองและโปรดเก็บให้ ้นางจากเด็ก

เก้ ้อ์ CYBEX เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปสำหรับเฟอร์ น์เจอร์ เด็ก EN17191:2021

ใช้ เป็นเก้ ้อ์ สูง ค่าเตือน

- อยู่่าปล่อยเด็กไว้ โดยไม่มีใครดูแล
- ใช้ ระบบยับยั งซึ่งใจเสมอ
- อันตรายจากการตก: ้ องกันไม่ให้ บุตรหลานของคุณป็นชั ้นไปบน ผลิตภัณฑ์

- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ เว้นแต่ว่าส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการติดตั้งและปรับแต่งอย่างถูกต้อง
- ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้และแหล่งความร้อนแรงอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์
- ระวังความเสี่ยงที่จะเอียงเมื่อลูกของคุณสามารถดันเท้าเข่ากับโต๊ะหรือโครงสร้างอื่นๆ
- เมื่อใช้ เป็นเกออี้่ สูงร่วมกับชุดเด็ก ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่สามารถนั่งโดยลำพังได้ จนถึง 3 ปี หรือรับน้ำหนักสูงสุด 15 กก
- ใช้ เกออี้่ สูงนี้ ต่อเมื่อเด็กสามารถนั่งตัวตรงโดยลำพังได้ อย่างน่าเชื่อถือ และสม่ำเสมอ
- ระวังเด็กให้อยู่ห่างจากเกออี้่ เมื่อพับและกางเกออี้่
- ระวังความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ จะล้มลงมาเมื่อพับให้ อยู่ในลักษณะที่ติดตั้งเองและโปรดเก็บให้ ห่างจากเด็ก

เกออี้่ สูง CYBEX เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปสำหรับเกออี้่ สูง EN 14988:2017+A2:2024.

การใช้ผลิตภัณฑ์

- ระวังความเสี่ยงที่เด็กอาจพยายามปีนราวบันไดหรือถาดแล้ว คว้าเกออี้่
- ห้ามวางอาหารหรือเครื่องดื่มบนถาด
- ใช้ เกออี้่ สูงนี้ บนพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ และแน่นอนเท่านั้น ห้ามยกเกออี้่ สูงบนโครงสร้างหรือโต๊ะใดๆ
- ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ! วางเกออี้่ สูงให้ ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ ผงฝุ่น ทีวี ทีวีจอแบนและของเหลว สายพ่วง และสายไฟ

"กรุณาวางเกออี้่ สูงให้ ห่างจากเฟอร์นิเจอร์เมื่อ

- a.) เกออี้่ ไม่นั่งใช้ โต๊ะและ
- b.) ถาดจะถูกถอดออก"

- อย่าใช้ เกออี้่ สูงหากมีชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ แตกหัก ขาด ขาดหาย หรือตัวผลิตภัณฑ์ ทำงานไม่ถูกต้อง หากการซ่อมแซมทุกมีกรณีเหล่านี้ เกิดขึ้น
- ชิ้นส่วนให้ แน่นแต่ไม่มากเกินไปเพื่อไม่ให้ ไม่เสียหาย

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเกออี้่ นี้ เป็นประจำ
- ชิ้นส่วนเชื่อมต่อทั้งหมดต้องแน่นและแน่นหนาอย่างเหมาะสม
- ชิ้นส่วนให้ แน่นอีกครั้ง อย่างสม่ำเสมอ
- ใช้ ชิ้นส่วนอะไหล่แท้ ของ CYBEX เท่านั้น การใช้ สารถแทนอาจไม่ปลอดภัย
- ห้ามดัดแปลงผลิตภัณฑ์ใดๆ
- ห้ามเก็บในสภาพแวดล้อมที่ชื้น
- หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ โปรดติดต่อซัพพลายเออร์ หรือผู้นำเข้าของคุณ
- ทำความสะอาดเกออี้่ สูง CYBEX ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และผึ่งให้แห้ง
- ห้ามใช้ สารกัดกร่อนในการทำทำความสะอาดเกออี้่
- โปรดตรวจสอบฉลากการดูแลผลิตภัณฑ์ สำหรับคำแนะนำในการซักโดยละเอียด
- เช็ดนิ้วหรือของเหลวอื่นๆ ออกจากที่ตัวผ้าแห้ง
- อย่าให้ ถูกแสงแดดโดยตรงเพื่อทำให้ แห้ง

รับประกัน

การรับประกันต่อไปนี้ มีผลเฉพาะในประเทศที่ผู้ค้าปลีกขายผลิตภัณฑ์นี้ ให้กับลูกค้าในขั้นตอนเท่านั้น

1. การรับประกันครอบคลุมข้อบกพร่องในการผลิตและวัสดุทั้งหมดที่มีอยู่ และปรากฏ ณ วันที่ซื้อ หรือปรากฏภายในระยะเวลาสอง (2) ปีนับจากวันที่ซื้อ จากผู้ค้าปลีกที่ขายสินค้าให้ กับผู้บริโภคนั้น (การรับประกันของผลิตภัณฑ์). โปรดตรวจสอบสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ และการผลิตหรือข้อบกพร่องของวัสดุทันที ณ วันที่ซื้อหรือทันทีหลังจากได้รับ โปรดเก็บหลักฐานการซื้อที่ลงวันที่ของคุณไว้เสมอ
2. ในกรณีที่ผู้ซื้อ ข้อบกพร่องให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันที หากต้องการรับการรับประกัน โปรดนำหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าปลีกดั้งเดิม ซึ่งในตอนแรกขายผลิตภัณฑ์นี้ให้คุณในสภาพที่สะอาดและสมบูรณ์ และส่งหลักฐานการซื้อดั้งเดิม (ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้) โปรดอย่านำหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ผลิตโดยตรง
3. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม (น้ำ ไฟไหม้ อุบัติเหตุ ฯลฯ) การสึกหรอตามปกติ หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ไว้ไว้ในคู่มือผู้ใช้ นี้ การรับประกันไม่มีผลหากมีการดัดแปลงและบริการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือหากมีการใช้ ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้
4. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมข้อผิดพลาดของ ผู้บริโภคตามกฎหมาย รวมถึงการเรียกร้องในการละเมิดและการเรียกร้องเกี่ยวกับ การละเมิดสัญญา ซึ่งผู้ซื้อ อาจมีต่อผู้ขายหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ การรับประกันไม่สามารถโอนให้ใครก็ตามที่ได้มาครอบครองหรือเป็นเจ้าของนอกเหนือจากผู้ซื้อเดิม

การกำจัด

เพื่อเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อม อยู่อย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเหมาะสม เมื่อคุณหยุดใช้ ผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทิ้งผลิตภัณฑ์ตามข้อบังคับการจัดการขยะในท้องถิ่นของคุณเพื่อการจัดอย่างเหมาะสม

E RËNDËSISHME! LEXOJENI, ME KUJDES DHE RUAJENI PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN.

FALEMINDERIT!

"Jemi të kënaqur që keni zgjedhur një karrige të lartë CYBEX. Keni blerë një produkt të dobishëm, praktik dhe me cilësi të lartë.

CYBEX ju uron më të mirën juve dhe fëmijës suaj, si dhe shumë momente magjike me produktin tuaj të ri.

Lexoni të gjitha udhëzimet para se ta montoni dhe përdorni karrigen e lartë CYBEX. Siguria e fëmijës suaj është përgjegjësia juaj."

PËRDORENI SI KARRIGE PARALAJMËRIM

- Mos e vendosni këtë produkt pranë një dritareje sepse fëmija mund ta përdorë si shkallë dhe të rrëzohet nga dritarja.
- Mos e vendosni këtë produkt pranë një dritareje ku kordonët e grilave

ose të perdeve mund ta mbytin fëmijën.

- Bëni kujdes nga rreziku i zjarrit dhe burimeve të tjera të nxehtësisë së fortë pranë produktit.
- Kjo karrige nuk është e përshtatshme për fëmijët nën 3 vjeç.
- Mbajini fëmijët larg kur e mbyllni dhe hapni karrigen.
- Mbani parasysh rrezikun se produkti mund të bjerë kur është i mbyllur në pozicion gjysmë në këmbë, dhe mbajeni larg fëmijëve.

Karrigia CYBEX është në përputhje me standardin evropian për mobilitet për fëmijët EN17191:2021.

PËRDORENI SI KARRIGE TË LARTË PARALAJMËRIM

- Asnjëherë mos e lini asnjëherë fëmijën të pambikëqyrrur.
- Përdoreni gjithnjë sistemin e lidhjes.
- Rrezik rrezimi: Mos lejoni që fëmija juaj të hipë mbi produkt.
- Mos e përdorni produktin nëse nuk janë montuar dhe rregulluar saktë të gjitha pjesët.
- Bëni kujdes nga rreziku i zjarrit dhe burimeve të tjera të nxehtësisë së fortë pranë produktit.
- Mbani parasysh rrezikun e animit kur fëmija mund t'i shtyjë këmbët pas tavolinës ose pas ndonjë strukture tjetër.
- Kur përdoret si karrige e lartë së bashku me setin për bebe, ky produkt është synuar të përdoret për fëmijët që mund të qëndrojnë ulur drejt pa ndihmë dhe që janë

deri në 3 vjeç ose që kanë peshë jo më tepër se 15 kg.

- Përdoreni këtë karrige pasi fëmija të jetë në gjendje të qëndrojë ulur drejt pa ndihmë në mënyrë të besueshme dhe të vazhdueshme.
- Mbajini fëmijët larg kur e mbyllni dhe hapni karrigen.
- Mbani parasysh rrezikun se produkti mund të bjerë kur është i mbyllur në pozicion gjysmë në këmbë, dhe mbajeni larg fëmijëve.

Karrigia e lartë CYBEX është në përputhje me standardin evropian për karriget e larta EN 14988:2017+A2:2024.

PËRDORIMI I PRODUKTIT

- Mbani parasysh rrezikun se një fëmijë mund të varet te shufra e sigurisë ose te tabakaja dhe ta rrëzojë karrigen.
 - Mos vendosni asnjëherë ushqime ose pije të nxehta mbi tabaka.
 - Përdoreni këtë karrige të lartë vetëm në sipërfaqe të rrafshëta, të njëtrajtshme dhe horizontale. Mos e ngrini karrigen e lartë mbi asnjë strukturë ose tavolinë.
 - Pakësoni rrezikun e dëmtimeve! Pozicionojeni karrigen e lartë larg nga mobiliet, muret, sipërfaqet dhe lëngjet e nxehta, kordonët e dritareve dhe kordonët elektrikë.
- Ju lutemi ta vendosni karrigen e lartë larg mobilieve kur

a.) karrigia nuk përdoret në një tavolinë, dhe

b.) tabakaja është hequr.

- Mos e përdorni karrigen e lartë nëse ndonjë prej pjesëve të produktit është prishur, grisur, mungon ose nëse produkti vetë nuk punon siç duhet. Çojeni për riparim nëse ndodh ndonjë nga këto.
- Për të shmangur dëmtimin e drurit, shtrëngojuini vidat fort por jo tepër.

MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI

Përdoruesi është përgjegjës për mirëmbajtjen e rregullt të produktit.

- Kontrolloni rregullisht dhe mirëmbajeni këtë karrige.
- Të gjitha pjesët bashkuuese duhet të jenë të shtrënguara dhe të fiksuara mirë.
- Rishtrëngoni rregullisht vidat.
- Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale CYBEX. Mund të jetë e rrezikshme të përdorni pjesë të tjera.
- Mos bëni asnjë modifikim në produkt.
- Mos e mbani në ambient të lagësht.
- Nëse keni ndonjë ankesë ose problem, ju lutemi të kontaktoni furnitorin ose importuesin.
- Pastrojeni karrigen e lartë/karrigen CYBEX me një leckë të njomë dhe detergjent të lehtë, dhe thajeni mirë.
- Mos përdorni mjete gërryese për ta pastruar karrigen.
- Kontrolloni etiketën e kujdesit në produkt për udhëzime të hollësishme lidhur me larjen.
- Hiqni menjëherë ujin ose lëngjet e tjera me një leckë të thatë.
- Mos e ekspozoni ndaj dritës direkte të diellit për ta tharë.

GARANCIA

Garancia e mëposhtme vlen vetëm në vendin ku ky shitësi i ka shitur klientit këtë produkt.

1. Garancia mbulon të gjitha defektet në prodhim dhe në materiale, qoftë ato ekzistuese qoftë ato që shfaqen, në datën e blerjes ose që shfaqen brenda një afati prej dy (2) vitesh nga data e blerjes të shitësi i cili ia ka shitur fillimisht produktin një konsumatori (garancia e prodhuesit). Ju lutemi të kontrolloni produktin për të parë nëse përmban gjithçka dhe nëse ka defekte në prodhim ose material menjëherë pas datës së blerjes ose menjëherë pasi ta merrni. Ju lutemi ta ruani gjithnjë dokumentin me datë të blerjes.
2. Në rast se ka ndonjë defekt, mos e përdorni më produktin. Për të marrë garancinë, ju lutemi çojeni ose dërgojeni produktin të shitësi fillestar, i cili jua ka shitur fillimisht produktin, në gjendje të pastër dhe të plotë dhe jepini një dokument origjinal të blerjes (kuponi ose fatura e shitjes). Ju lutemi mos e çoni ose dërgoni produktin direkt te prodhuesi.
3. Kjo garanci nuk mbulon dëmtimet që vijnë nga keqpërdorimi, ndikimi i mjedisit (uji, zjarri, aksidentet etj.), konsumi dhe vjetërimi normal ose moszbatimi i udhëzimeve që gjenden në këtë manual përdorimi. Garancia nuk zbatohet nëse modifikimet dhe shërbimet janë kryer nga persona të paautorizuar ose nëse janë përdorur pjesë dhe aksesori joorigjinalë.
4. Kjo garanci nuk prek asnjë të drejtë ligjore të konsumatorit, duke përfshirë pretendimet për delikt ose pretendimet që lidhen me një shkelje të kontratës, të cilat blerësi mund t'i ketë kundrejt shitësit ose prodhuesit të produktit. Garancia nuk mund t'i transferohet asikujt tjetër që merr në zotërim ose në pronësi produktin përveç blerësit fillestar.

HEDHJA

Për të mbrojtur mjedisin, mos harroni ta hidhni siç duhet produktin. Kur nuk e përdorni më produktin, sigurohuni që ta hidhni në përputhje me rregullat vendëse për menaxhimin e mbetjeve për ta hedhur siç duhet.

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITATI I SACUVATI ZA BUDUĆE KORISTENJE

HVALA VAM!

"Drago nam je što ste se opredijelili za CYBEX hranilicu. Kupili ste koristan, višenamjenski, visoko kvalitetan proizvod. CYBEX želi vama i vašem djetetu sve najbolje i puno čarobnih trenutaka s vašim novim proizvodom. Pročitajte sva uputstva za upotrebu prije sastavljanja i korištenja CYBEX hranilice. Sigurnost vašeg djeteta je vaša odgovornost."

KORISTITE KAO STOLICU UPOZORENJE

- Ne postavljajte ovaj proizvod u blizini prozora jer ga dijete može koristiti kao stepenicu što može imati za posljedicu da dijete ispadne kroz prozor.
- Ne postavljajte ovaj proizvod blizu prozora gdje bi trake od roletni ili zavjesa mogle zadaviti dijete.

- Budite svjesni rizika od otvorenog plamena i drugih izvora jake topline u blizini proizvoda.
- Ova stolica nije prikladna za djecu mlađu od 3 godine.
- Držite djecu podalje prilikom sklapanja i rasklapanja stolice.
- Budite svjesni rizika od pada proizvoda kada se sklopi u samostojećem položaju i čuvajte ga podalje od djece.

CYBEX stolica je usklađena sa evropskim standardom za dječiji namještaj EN17191:2021.

KORISTITE KAO HRANILICU UPOZORENJE

- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- Uvijek koristite sigurnosni sistem.

- Opasnost od pada: Sprječite svoje dijete da se penje na proizvod.
- Nemojte koristiti proizvod osim ako sve komponente nisu pravilno prilagođene i podešene.
- Budite svjesni rizika od otvorene vatre i drugih izvora jake topline u blizini proizvoda.
- Budite svjesni rizika od naginjanja hranilice ako se vaše dijete može odgurnuti stopalima o sto ili bilo koju drugu konstrukciju.
- Kada se koristi kao hranilica u kombinaciji sa proizvodom Baby Set, ovaj proizvod je namijenjen djeci koja mogu samostalno da sjede i stara su do 3 godine ili su maksimalne težine 15 kg.
- Koristite ovu hranilicu tek kada je dijete sposobno da pouzdano i dosljedno sjedi uspravno bez pomoći.
- Držite djecu podalje prilikom sklapanja i rasklapanja stolice.

- Budite svjesni rizika od pada proizvoda kada se sklopi u samostojećem položaju i čuvajte ga podalje od djece.

CYBEX hranilica je u skladu sa evropskim standardom za hranilice EN 14988:2017+A2:2024.

UPOTREBA PROIZVODA

- Budite svjesni rizika da dijete može pokušati da se okači o sigurnosnu šipku ili poslužavnik i da tako prevrne stolicu.
 - Nikada ne stavljajte vruću hranu ili piće na poslužavnik.
 - Koristite ovu hranilicu samo na ravnim, glatkim i horizontalnim površinama. Nikada ne podižite hranilicu na bilo koju konstrukciju ili sto.
 - Smanjite rizik od ozljeda! Postavite hranilicu dalje od namještaja, zidova, vrućih površina i tekućina, traka za prozore i električnih kablova.
- Postavite hranilicu dalje od namještaja kada
- a.) se hranilica ne koristi za stolom i
 - b.) poslužavnik je uklonjen.
- Nemojte koristiti hranilicu ako je neki od dijelova proizvoda slomljen, oštećen, nedostaje ili sam proizvod ne radi ispravno. Potražite popravku ako se dogodi bilo koji od ovih slučajeva.
 - Zategnite vijke čvrsto, ali ne pretjerano da ne oštetite drvo.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Korisnik je odgovoran za redovno održavanje proizvoda.

- Redovno pregledajte i održavajte ovu stolicu.
- Svi spojni dijelovi moraju biti čvrsto i pravilno pričvršćeni.
- Redovno iznova zatežite vijke.
- Koristite samo originalne CYBEX zamjenske dijelove. Korištenje drugih dijelova može ugroziti sigurnost.
- Nemojte vršiti nikakve izmjene na proizvodu.
- Nikada ne skladištite u vlažnom okruženju.
- Ako imate bilo kakvih pritužbi ili problema, molimo obratite se svom dobavljaču ili uvozniku.
- Očistite CYBEX visoku stolicu/stolicu vlažnom krpom i blagim deterdžentom i temeljno osušite.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje stolice.
- Detaljna uputstva za pranje potražite na naljepnici za održavanje proizvoda.
- Odmah uklonite vodu ili druge tečnosti suvom krpom.
- Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti radi sušenja.

GARANCIJA

Sljedeća garancija primjenjuje se isključivo u zemlji u kojoj je ovaj proizvod trgovac prvobitno prodao kupcu.

1. Garancija pokriva sve proizvodne i materijalne nedostatke, postojeće i koji su uočljivi na dan kupovine ili se pojave u roku od dvije (2) godine od datuma kupovine od prodavca koji je prvobitno proizvod prodao potrošaču (garancija proizvođača). Molimo vas da provjerite proizvod u pogledu potpunosti i proizvodnih ili materijalnih nedostataka odmah na dan kupovine ili odmah nakon prijema. Uvijek čuvajte datirani dokaz o kupovini.
2. U slučaju kvara, odmah prestanite koristiti proizvod. Da biste dobili garanciju, odnesite ili pošaljite ovaj proizvod u čistom i potpunom stanju originalnom prodavcu, koji vam je prvobitno prodao i dostavite originalni dokaz o kupovini

(račun ili fakturu). Nemojte nositi ili slati proizvod direktno proizvođaču.

3. Ova garancija ne pokriva nikakvu štetu koja je rezultat pogrešne upotrebe, uticaja okoline (voda, vatra, nesreće itd.), normalnog habanja ili nepoštivanja uputstava navedenih u ovom korisničkom priručniku. Garancija se ne primjenjuje ako su izmjene i usluge izvršile neovlaštene osobe ili ako su korištene neoriginalne komponente i pribor.
4. Ova garancija ne utiče na bilo koja zakonska prava potrošača, uključujući odštetne zahtjeve i potraživanja u vezi sa kršenjem ugovora, koje kupac može imati protiv trgovca ili proizvođača proizvoda. Garancija nije prenosiva na bilo koga ko stekne posjed ili vlasništvo osim originalnog kupca.

ODLAGANJE

Da biste zaštitili životnu sredinu, ne zaboravite da pravilno odložite svoj proizvod. Kada prestanete koristiti vaš proizvod, pobrinite se da ga odložite u skladu sa lokalnim propisima o upravljanju otpadom radi ispravnog odlaganja.

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SACUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU

HVALA VAM!

"Drago nam je što ste se odlučili za CYBEX hranilicu. Kupili ste koristan, višenamjenski, proizvod visokog kvaliteta. CYBEX vama i vašem djetetu želi sve najbolje i mnogo magičnih trenutaka s vašim novim proizvodom. Pročitajte sva uputstva za upotrebu prije montaže i korišćenja CYBEX hranilice. Sigurnost vašeg djeteta je vaša odgovornost."

KORISTITE KAO STOLICU UPOZORENJE

- Ne postavljajte ovaj proizvod pored prozora jer ga dijete može upotrebiti kao stepenicu što može biti uzrok da dijete ispadne kroz prozor.
- Ne ostavljajte ovaj proizvod u blizini prozora gdje bi uzice od roletni ili zavjesa mogle da zadave dijete.
- Pazite na to da proizvod ne bude postavljen blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote.

- Ova stolica nije pogodna za djecu mlađu od 3 godine.
- Držite djecu podalje tokom sklapanja i rasklapanja stolice.
- Imajte na umu rizik da proizvod sklopljen u samostojećem položaju može pasti i držite ga van domašaja djece.

CYBEX stolica je u skladu sa evropskim standardom za dječiji namještaj EN17191:2021.

KORISTITE KAO HRANILICU UPOZORENJE

- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- Uvijek koristite sigurnosni sistem.
- Rizik od pada: Ne dozvolite djetetu da se penje na proizvod.

- Ne koristite proizvod osim ako sve komponente nisu pravilno uklopljene i podešene.
- Imajte na umu rizik od otvorenog plamena i drugih izvora jake toplote u blizini proizvoda.
- Budite svjesni rizika od naginjanja proizvoda ako se vaše dijete stopalima može odgurnuti o sto ili bilo koju drugu konstrukciju.
- Kada se koristi kao hranilica u kombinaciji sa proizvodom Baby Set, ovaj proizvod je namijenjen djeci koja mogu samostalno da sjede i stara su do 3 godine ili su maksimalne težine 15 kg.
- Koristite ovu hranilicu od trenutka kada dijete može da samostalno, pouzdano i postojano uspravno sjedi.
- Držite djecu podalje tokom sklapanja i rasklapanja stolice.
- Imajte na umu rizik da proizvod sklopljen u samostojećem položaju

može pasti i držite ga van domašaja djece..

CYBEX hranilica odgovara evropskom standardu kvaliteta za hranilice EN 14988:2017+A2:2024.

UPOTREBA PROIZVODA

- Budite svjesni rizika da dijete može pokušati da se uhvati za sigurnosnu šipku ili poslužavnik i da tako može da prevrne stolicu.
 - Nikada ne stavljajte vruću hranu ili piće na poslužavnik.
 - Koristite ovu hranilicu samo na ravnim, glatkim i horizontalnim površinama. Nikada ne podižite hranilicu na bilo kakvu konstrukciju ili sto.
 - Smanjite rizik od povreda! Postavite hranilicu dalje od namještaja, zidova, vrućih površina i tečnosti, traka za prozore i električnih kablova..
- Postavite hranilicu dalje od namještaja kada
- a.) se hranilica ne koristi za stolom i
 - b.) poslužavnik je uklonjen.
- Nemojte koristiti hranilicu ako je neki od dijelova proizvoda polomljen, oštećen, nedostaje ili sam proizvod ne radi ispravno. Zatražite popravku ako se dogodi neki od ovih slučajeva.
 - Šrafove pritegnite čvrsto, ali ne pretjerano kako ne biste oštetili drvo.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Korisnik je odgovoran za redovno održavanje proizvoda.

- Redovno proveravajte i održavajte ovu stolicu.
- Svi dijelovi koji se povezuju moraju biti čvrsto i sigurno pričvršćeni.
- Redovno kontrolišite i zatežite šrafove.
- Upotrebljavajte samo originalne CYBEX rezervne dijelove. Korišćenje drugih rezervnih djelova može biti nesigurno.
- Nemojte vršiti nikakve modifikacije na proizvodu.
- Nikada ne skladištite u vlažnom okruženju.
- Ako imate bilo kakvih žalbi ili problema, molimo kontaktirajte svog dobavljača ili uvoznika.
- CYBEX visoku stolicu/stolicu čistite vlažnom krpom i blagim deterdžentom i dobro sušite.
- Za čišćenje stolice ne koristite abrazive.
- Molimo pogledajte naljepnicu za održavanje proizvoda radi detaljnih uputstava za pranje.
- Vodu ili druge tečnosti odmah uklonite suvom krpom.
- Ne sušite na direktnoj sunčevoj svjetlosti.

GARANCIJA

Sljedeća garancija važi isključivo u zemlji u kojoj je ovaj proizvod prodavac prvobitno prodao potrošaču.

1. Garancija pokriva sve proizvodne i materijalne defekte, postojeće i one koji se primete na dan kupovine ili se jave u roku od dvije (2) godine od datuma kupovine od prodavca koji je prvobitno proizvod prodao potrošaču (garancija proizvođača). Molimo vas da odmah na dan kupovine ili odmah nakon prijema pregledate proizvod u pogledu cjelovitosti i proizvodnih ili materijalnih defekata. Uvijek čuvajte svoj dokaz o kupovini na kojem se nalazi datum.
2. U slučaju kvara, odmah prestanite da koristite proizvod. Da biste realizovali garanciju, molimo da ovaj proizvod u čistom i potpunom stanju odnesete ili pošaljete originalnom prodavcu koji vam ga je prvobitno prodao i da dostavite originalni dokaz o kupovini (račun ili fakturu). Molimo da proizvod ne nosite i ne šaljete direktno proizvođaču.
3. Ova garancija ne pokriva nikakva oštećenja koja su nastala nepravilnom upotrebom, uticajem sredine (voda, vatra, nesreće itd.), uobičajenim habanjem ili nepridržavanjem uputstava navedenih u ovom korisničkom priručniku. Garancija nije važeća ako su modifikacije i usluge izvršile neovlašćena lica ili ako su korišćene neoriginalne komponente i pribor.
4. Ova garancija ne utiče ni na koja zakonska prava potrošača, uključujući odštetne zahtjeve i potraživanja u vezi sa kršenjem ugovora, koje kupac može imati protiv prodavca ili proizvođača proizvoda. Garancija se ne prenosi ni na koga ko uđe u posjed ili vlasništvo proizvoda osim originalnog kupca.

ODLAGANJE

Kako bi zaštili životnu okolinu, ne zaboravite da pravilno odložite svoj proizvod. Kada prestanete da koristite svoj proizvod, postarajte se da ga odložite u skladu sa lokalnim propisima o upravljanju otpadom radi ispravnog odlaganja.

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ И ЧУВАЈТЕ ЗА ОСВРНУВАЊЕ И ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ВО ИДНИНА

ВИ БЛАГОДАРИМЕ!

Мило ни е што го избравте столчето за хранење СУВЕХ.

Купивте корисен, висококвалитетен производ со разновидна употреба.

СУВЕХ ви посакува сè најдобро и многу магични моменти со вашиот нов производ вам и на вашето дете.

Прочитајте ги сите упатства пред да го склопите и/или да го користите столчето за хранење СУВЕХ. Безбедноста на вашето дете е ваша одговорност.

УПОТРЕБА КАКО СТОЛЧЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не ставајте го овој производ во близина на прозорец бидејќи детето може да го користи за да се поткачи и да падне од прозорецот.
- Не ставајте го овој производ во близина на прозорец каде што жиците од ролетните или завесите можат да задават дете.
- Бидете свесни за ризикот од отворен оган и други извори на силна топлина во близина на производот.
- Ова столче не е погодно за деца под 3 години.
- Држете ги децата подалеку кога го склопувате и расклопувате столчето.
- Бидете свесни за ризикот од паѓање на производот кога е склопен во самостојечка

положба и чувајте го подалеку од деца.

Столчето CYBEX е во согласност со европскиот стандард за детски мебел EN17191:2021.

УПОТРЕБА КАКО СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕЊЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не ставајте го овој производ во близина на прозорец бидејќи детето може да го користи за да се поткачи и да падне од прозорецот.
 - Не ставајте го овој производ во близина на прозорец каде што жиците од ролетните или завесите можат да задават дете.
 - Бидете свесни за ризикот од отворен оган и други извори на силна топлина во близина на производот.
 - Ова столче не е погодно за деца под 3 години.
- Држете ги децата подалеку кога го склопувате и расклопувате столчето.
 - Бидете свесни за ризикот од паѓање на производот кога е склопен во самостојечка положба и чувајте го подалеку од деца.
 - Столчето CYBEX е во согласност со европскиот стандард за детски мебел EN17191:2021.
 - Користете го ова столче само кога детето ќе може сигурно и постојано да седи исправено без помош.
 - **УПОТРЕБА КАКО СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕЊЕ**
 - Бидете свесни за ризикот од паѓање на производот кога е склопен во самостојечка положба и чувајте го подалеку од деца.

Столчето за хранење CYBEX е во согласност со европскиот стандард за столчиња за хранење EN 14988:2017+A2:2024.

УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ

- Бидете свесни за ризикот дека детето може да се обиде да се држи за заштитната шипка или послужавникот и да го преврти столчето.
- Никогаш не ставајте топла храна или пијалаци на послужавникот.
- Користете го ова столче само на рамни, изедначени и хоризонтални површини.
- Намалете го ризикот од повреда! Поставете го столчето подалеку од мебел, сидови, топли површини и течности, жици на прозорци и електрични кабли..

Поставете го столчето подалеку од мебелот кога

а) столчето не се користи на маса и

б) послужавникот е отстранет.

- Не користете го столчето за хранење ако некој од деловите на производот е скршен, искинат, недостасува или самиот производ не работи правилно. Побарајте поправка во овие случаи.
- Цврсто затегнете ги завртките, но не претерано за да избегнете оштетување на дрвото.

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ

Корисникот е одговорен за редовно одржување на производот.

- Редовно проверувајте го и одржувајте го ова столче.
- Сите поврзувачки делови мора да бидат затегнати и правилно прицврстени.
- Редовно затегнувајте ги завртките.
- Користете само оригинални резервни делови на СУВЕХ. Може да биде небезбедно да се користат резервни делови од друг производител.
- Не правете никакви измени на производот.
- Никогаш не складирајте во влажна средина.
- Ако имате какви било поплаки или проблеми, контактирајте со вашиот добавувач или увозник.
- Чистете го столчето за хранење/столчето СУВЕХ со влажна крпа и благ детергент и сушете го темелно.
- Не користете абразиви за чистење на столчето.
- Проверете ја етикетата за неа на производот за детални упатства за чистење.
- Веднаш отстранете ја водата или другите течности со сува крпа.
- Не изложувајте на директна сончева светлина за сушење.

ГАРАНЦИЈА

Следната гаранција се применува исклучиво во земјата каде што овој производ првично бил продаден од продавач на мало на купувач.

1. Гаранцијата ги покрива сите дефекти од производството или на материјалите што постојат или се појавиле во рок од две (2) години од датумот на купување од продавачот на мало кој првично го продал производот на потрошувач (гаранција на производителот). Проверете го производот

во однос на комплетноста и производствените или материјалните дефекти веднаш на датумот на купување или веднаш по приемот. Сеногаш чувајте го вашиот датиран доказ за купување.

2. Во случај на дефект, веднаш престанете да го користите производот. За да ја добиете гаранцијата, однесете го или испратете го производот до оригиналниот продавач на мало, кој првично ви го продал овој производ во чиста и целосна состојба и поднесете оригинален доказ за купување (сметка или фактура за продажбата). Не носете го и не испраќајте го производот директно на производителот.
3. Оваа гаранција не покрива никакви штети што се резултат на злоупотреба, влијание на животната средина (вода, пожар, несреќи, итн.), нормално абеење или неусогласеност со упатствата дадени во ова упатство за употреба. Гаранцијата не важи ако модификациите и услугите биле извршени од неовластени лица или ако биле користени неоригинални компоненти и додатоци.
4. Оваа гаранција не влијае на никакви законски права на потрошувачите, вклучително и побарувања за прекршочни случаи и побарувања во врска со прекршување на договор, кои купувачот може да ги има против продавачот или производителот на производот. Гаранцијата не може да се пренесе на никого што ќе го поседува, т.е. ќе биде сопственик на производот, освен на оригиналниот купувач.

согласност со вашите локални прописи за управување со отпад за правилно отстранување во отпад.

ОТСТРАНУВАЊЕ ВО ОТПАД

За да ја заштитите животната средина, не заборавате правилно да го отстраните вашиот производ во отпад. Кога ќе престанете да го користите вашиот производ, погрижете се да го фрлите производот во отпад во

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՈՒՇԱԴՐ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ՇՆՈՐՀԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

Մենք ուրախ ենք, որ դուք ընտրել եք CYBEX մանկական բարձր արժույթ:

Դուք ձեռք եք բերել օգտակար, բազմաֆունկցիոնալ, բարձրարակ ապրանք:

CYBEX-ը ձեզ և ձեր երեխային մագրում է ամենայն բարիք և շատ կախարդական պահեր ձեր հոր ապրանքի հետ:

Կարդացե՛ք բոլոր հրահանգները CYBEX բարձր արժույթ հավաքելուց և օգտագործելուց առաջ: Ձեր երեխայի անվտանգությունը ձեր պատասխանատվությունն է:

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ՈՐՊԵՍ ԱԹՈՌՔ ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

- Այս ապրանքը մի դրեք պատուհանի մոտ, ֆանի որ այն կարող է օգտագործվել որպես աստիճան երեխայի կողմից և պատճառ դառնալ, որ երեխան ընկնի պատուհանից:
- Այս ապրանքը մի դրեք պատուհանի մոտ, որտեղ շերտավարագույրների լարերը

կամ վարագույրները կարող են խեղդել երեխային:

- Զգուշացե՛ք ապրանքի մոտակայքում բաց հրդեհի և ուժեղ ջերմության այլ աղբյուրների վտանգից:
- Այս արժույթը հարմար չէ մինչև 3 տարեկան երեխաների համար:
- Արժույթը ծալելիս և բացելիս երեխաներին հեռու պահե՛ք:
- Զգուշացե՛ք ապրանքի ընկնելու վտանգից, երբ այն ծալվում է ինքնուրույն և պահե՛ք այն երեխաներից հեռու:

CYBEX արժույթը համապատասխանում է մանկական կահույքի եվրոպական EN17191:2021 ստանդարտին:

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ՈՐՊԵՍ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԹՈՌՉԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

- Երբեք մի թողեք երեխային առանց հսկողության:
- Միշտ օգտագործեք ամրակապման համակարգը:
- Ընկնելու վտանգ. մի՛ թողեք ձեր երեխային բարձրանալ ապրանքի վրա:
- Մի օգտագործեք ապրանքը, քանի դեռ բոլոր բաղադրիչները ճիշտ չեն տեղադրվել և կարգավորվել:
- Զգուշացե՛ք ապրանքի մոտակայքում բաց հրդեհի և ուժեղ ջերմության այլ աղբյուրների վտանգից:
- Զգուշացե՛ք թեփվելու վտանգից, երբ ձեր երեխան կարող է ռսկերը սեղմել սեղանին կամ որևէ այլ իրի:
- Երբ օգտագործվում է որպես բարձր արձու մանկական հավաքածուի հետ համատեղ, այս ապրանքը նախատեսված է մինչև **3** տարեկան երեխաների համար, ովքեր կարող են նստել առանց օգնության կամ առավելագույն **15** կգ բաշով:

- Օգտագործե՛ք այս բարձր արձուը միայն այն ժամանակ, երբ երեխան ի վիճակի է հուսալի և շարունակաբար ուղիղ նստել առանց օգնության:
- Արձուը ծալելիս և բացելիս երեխաներին հեռու պահե՛ք:
- Զգուշացե՛ք ապրանքի ընկնելու վտանգից, երբ այն ծալվում է ինքնուրույն և պահե՛ք այն երեխաներից հեռու:!

CYBEX բարձր արձուը համապատասխանում է բարձր արձուների էվրոպական EN 14988:2017+A2:2024 ստանդարտին:

ԱՊՐԱՆՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

- Իմացե՛ք, որ երեխան կարող է փորձել կախվել սնվտանգության ձողից կամ սկուտեղից և թեփել արձուը:
 - Երբեք տա՛մ սնունդ կամ ըմպելիք մի՛ դրեք սկուտեղի վրա:
 - Օգտագործե՛ք այս բարձր արձուը միայն հարթ, ուղիղ և հորիզոնական մակերեսների վրա: Երբեք մի բարձրացրե՛ք բարձր արձուը որևէ կառույցի կամ սեղանի վրա:
 - Նվազեցրե՛ք վնասվածքների վտանգը: Տեղադրե՛ք բարձր արձուը կահույքից, պատերից, տա՛մ մակերեսներից և հեղուկներից, պատուհանի և էլեկտրական լարերից հեռու:
- Ննդրում ենք տեղադրել բարձր արձուը կահույքից հեռու, երբ.
- ա.) արձուը չի օգտագործվում սեղանի շուրջ և
 - բ.) սկուտեղը հանված է:
- यदि उन्पाद का कोई हिस्सा टूटा-फूटा, फटा हुआ या गायब होे
यदि यह օգտագործե՛ք բարձր արձուը, երբ ապրանքի մասերից որևէ մեկը կտրված է, պատված է, բացակայում է կամ ապրանքն ինքնին

հիշատակում: Տարեկ վերանորոգման, երե այս դեպքերից որևէ մեկն առկա է:

- Պատուակները ամուր սեղմեք, բայց ոչ չափազանց՝ փայտը չվնասելու համար:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՄԱՔԲՈՒՄ

Օգտագործողը պատասխանատու է աղբյուրի կանոնավոր պահպանման համար:

- इस चेयर का नियमित रूप से त्रिरीक्षण और रख-रखाव करें।
- Պարբերաբար ստուգեք և պահպանեք այս արձուակը
- Բալս միացնող մասերը պետք է ամուր և պատշաճ կերպով ամրացված լինեն:
- Պարբերաբար ձգեք պտուտակները:
- Օգտագործեք միայն օրիգինալ CYBEX պահեստամասեր: Փոխարինողներ օգտագործելը կարող է վտանգավոր լինել:
- Աղբյուրի որևէ փոփոխություն մի կատարեք:
- Երբեք մի պահեք խոնավ միջավայրում:
- Երե ունեք որևէ բողոք կամ խնդիր, խնդրում ենք կապվել ձեր մատակարարի կամ ներմուծողի հետ:
- Մաքրեք CYBEX բարձր արձուակը/արձուակը խոնավ շորով և մեղմ լվացող միջոցով և մանրակրկիտ չարացրեք:
- Մի օգտագործեք հղիող նյութեր արձուակը մաքրելու համար:
- Խնդրում ենք կարգալ աղբյուրի խնամքի պիտակի վրա լվալու մանրամասն երախանգները:
- Անմիջապես հեռացրեք ջուրը կամ այլ հեղուկները չոր շորով:
- Մի չարացրեք արևի ուղիղ հառազայրների տակ:

ԵՆԱՇԽԻՔ

Ստորև ներկայացված երաժիշկը գործում է բացառապես այն երկրում, որտեղ տվյալ ապրանքը ի սկզբանե մանրածախ վաճառողի կողմից վաճառվել է գնորդին:

1. Երաժիշկը վերաբերում է բոլոր արտադրական և նյութերի թերառյուններին, որոնք գոյություն ունեն և հայտնվում են գնման պահին կամ երկու (2) տարվա ընթացքում այն մանրածախ վաճառողից, որն ի սկզբանե ապրանքը վաճառել է սպառողին (արտադրողի երաժիշկ): Խնդրում ենք ստուգել ապրանքն ամբողջականության և արտադրության կամ նյութերի թերառյունների համար անմիջապես գնման օրը կամ ստանալուց անմիջապես հետո: Խնդրում ենք միտք պահել գնումը հաստատող փաստաթուղթը դրա արտադրության ամսաթվով:
2. Թերառյուն հայտնաբերման դեպքում անմիջապես դադարեցրեք արտադրանքի օգտագործումը: Երաժիշկային սպասարկումն ստանալու համար խնդրում ենք ապրանքը տանել կամ ուղարկել այն վաճառողին, ով ի սկզբանե ձեզ վաճառել է այս ապրանքը մաքուր և ամբողջական հավաճածուով և արժանաչել գնումը հաստատող բնօրինակ փաստաթուղթ (վաճառքի չեկ կամ հաշիվ-ապրանքագր): Խնդրում ենք մի տարեկ կամ մի ուղարկել ապրանքն ուղղակիորեն արտադրողին:
3. Սույն երաժիշկը չի տարածվում ոչ պատճառ օգտագործման, շրջակա միջավայրի ազդեցության (ջուր, հրդեհ, դժբախ պատահարներ և այլն), նորմալ մաշվածության կամ սույն Օգտագործողի ձեռնարկում սրված հրահանգներին չհետևելու հետևանքով առաջացած վնասների վրա: Երաժիշկը չի կիրառվում, եթե փոփոխությունները և սպասարկումը կատարվել են չարտոնված անձանց կողմից, կամ եթե օգտագործվել են ոչ օրիգինալ մասեր և պարագաներ:
4. Սույն երաժիշկը չի ազդում սպառողի օրենքով սահմանված որևէ իրավունքների վրա, ներառյալ բազմաթիվական հայցերը և պահանջները, որոնք կապված են պայմանագրի պայմանների խախտման հետ, որոնք գնորդը կարող է ներկայացնել ապրանքի վաճառողին կամ արտադրողին: Երաժիշկը չի կարող փոխանցվել որևէ մեկին, ով ձեռք է բերում դրա տնօրինությունը կամ տիրապետումը, բացի սկզբնական գնորդից:

ՕԳՏԱՀԱՆՈՒՄ

Շրջակա միջավայրը պատասխանելու համար մի մտացեղ պատճան կերպով դեմ նետել ձեր ապրանքը: Երբ դուք դադարեցնում եք ապրանքի օգտագործումը, խնդրում ենք օգտահանել այն՝ համաձայն բափճներին կառավարման տեղական կանոնակարգերի՝ պատճառ օգտահանումն ապահովելու համար:

LƯU Ý! ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN VÀ GIỮ LAI ĐỂ THĂM KHẢO TRONG TƯƠNG LAI

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH!

Đây là niềm vinh hạnh của chúng tôi khi quý khách đã lựa chọn ghế ăn dặm CYBEX. Quý vị đã lựa chọn một sản phẩm hữu ích, đa năng, chất lượng cao. CYBEX kính chúc quý khách và con mọi điều tốt đẹp nhất, và có những khoảnh khắc tuyệt vời với sản phẩm mới này. Hãy đọc tất cả các hướng dẫn trước khi lắp ráp và sử dụng ghế ăn dặm CYBEX. Sự an toàn của con trẻ là trên hết.

SỬ DỤNG LÀM GHẾ CẢNH BÁO!

- Không đặt ghế ở gần cửa sổ vì trẻ có thể trèo lên và ngã ra ngoài cửa sổ.
- Không đặt ghế ở gần cửa sổ có rèm hoặc màn che vì chúng có thể vướng vào cổ trẻ.

- Lưu ý nguy cơ cháy nổ khi đặt ghế ở gần thiết bị sử dụng lửa và các nguồn nhiệt mạnh khác.
- Ghế này không phù hợp cho trẻ dưới 3 tuổi.
- Giữ trẻ cách xa khi gấp và mở ghế.
- Lưu ý nguy cơ ghế đổ khi để ghế gập ở tư thế tự dựng đứng và để cách xa tầm tay trẻ.

Ghế CYBEX tuân thủ tiêu chuẩn Châu Âu cho đồ nội thất trẻ em EN17191:2021.

SỬ DỤNG LÀM GHẾ ĂN DẶM CẢNH BÁO!

- **Không để trẻ một mình khi không có người giám sát.**

- Luôn sử dụng đai bảo hộ.
- Nguy cơ té ngã: Tránh để trẻ trèo lên sản phẩm.
- Không sử dụng ghế trừ khi tất cả các bộ phận đều được lắp và điều chỉnh đúng cách.
- Lưu ý nguy cơ cháy nổ khi đặt ghế ở gần thiết bị sử dụng lửa và các nguồn nhiệt mạnh khác.
- Lưu ý nguy cơ ghế bị nghiêng khi trẻ có thể đạp chân vào bàn hoặc bất kỳ cấu trúc nào khác.
- Khi sử dụng làm ghế ăn dặm kết hợp với Baby Set (bộ ghế ngồi cho trẻ nhỏ), sản phẩm này dành cho trẻ có thể tự ngồi mà không cần người trợ giúp và trẻ dưới 3 tuổi hoặc có cân nặng tối đa là 15 kg.
- Chỉ sử dụng ghế ăn dặm này khi trẻ đã có thể tự ngồi vững chắc mà không cần người trợ giúp.
- Giữ trẻ cách xa khi gấp và mở ghế.

- Lưu ý nguy cơ ghế đổ khi để ghế gập ở tư thế tự dựng đứng và để cách xa tầm tay trẻ.

Ghế ăn dặm CYBEX tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu dành cho ghế ăn dặm EN 14988:2017+A2:2024.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lưu ý nguy cơ trẻ có thể cố bám vào thanh an toàn hoặc khay đồ ăn và làm lật ghế.
- Không đặt thức ăn hoặc đồ uống nóng lên khay đồ ăn.
- Chỉ sử dụng ghế ăn dặm này trên các bề mặt phẳng, bằng phẳng và nằm ngang. Không bao giờ kê ghế ăn dặm lên bất kỳ cấu trúc hoặc bàn nào.
- Để giảm nguy cơ gây ra thương tích! Đặt ghế ăn dặm cách xa đồ nội thất, tường, bề mặt nóng và chất lỏng, dây cửa sổ và dây điện.

Hãy đặt ghế ăn dặm cách xa đồ nội thất trong trường hợp:

- a.) ghế không sử dụng tại bàn và
 - b) tháo khay đồ ăn
- Không sử dụng ghế ăn dặm nếu bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm bị hỏng, rách, thiếu hoặc chính sản phẩm không hoạt động bình thường. Liên hệ sửa chữa nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào phía trên.
 - Vặn chặt ốc nhưng không quá chặt để tránh làm hỏng gỗ.

BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH

Người dùng có trách nhiệm bảo trì sản phẩm thường xuyên.

- Kiểm tra và bảo trì ghế ăn thường xuyên.
- Tất cả các bộ phận kết nối phải được siết chặt và cố định đúng cách.
- Thường xuyên siết chặt lại các vít.
- Chỉ sử dụng các bộ phận thay thế của CYBEX chính hãng. Việc sử dụng các bộ phận thay thế có thể không đảm bảo an toàn.
- Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sản phẩm.
- Không để sản phẩm ở môi trường ẩm ướt.
- Nếu quý khách có bất kỳ khiếu nại hoặc vấn đề nào, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp hoặc nhà nhập khẩu sản phẩm.
- Vệ sinh ghế ăn trẻ em/ghế ăn CYBEX bằng khăn ẩm và chất tẩy rửa nhẹ, sau đó lau khô hoàn toàn.
- Không sử dụng chất gây mài mòn để vệ sinh ghế ăn.
- Vui lòng kiểm tra nhãn hướng dẫn bảo quản trên sản phẩm để biết hướng dẫn làm sạch chi tiết.
- Lau sạch nước hoặc các chất lỏng khác ngay lập tức bằng vải khô.
- Không phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời để làm khô.

BẢO HÀNH

Chế độ bảo hành sau đây chỉ áp dụng tại quốc gia bán lẻ sản phẩm ban đầu cho khách hàng.

1. Chế độ bảo hành bao gồm tất cả các lỗi sản xuất và lỗi vật liệu, hiện hữu và xuất hiện, tại ngày mua hoặc trong vòng hai (2) năm kể từ ngày mua từ nhà bán lẻ ban đầu bán sản phẩm cho người tiêu dùng (theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất). Vui lòng kiểm tra sản phẩm có hoàn thiện và có lỗi sản xuất hoặc lỗi vật liệu không ngay ngày mua hoặc ngay sau khi nhận. Vui lòng luôn giữ lại chứng từ mua hàng có ghi ngày mua.
2. Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi, hãy lập tức ngừng sử dụng. Để được bảo hành, vui lòng mang hoặc gửi sản phẩm đến nhà bán lẻ ban đầu bán sản phẩm này cho quý khách trong tình trạng sạch sẽ và đầy đủ và cung cấp chứng từ mua hàng gốc (biên lai bán hàng hoặc hóa đơn). Vui lòng không mang hoặc gửi sản phẩm trực tiếp đến nhà sản xuất.
3. Chế độ bảo hành này không bao gồm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do sử dụng sai mục đích, ảnh hưởng của môi trường (nước, hỏa hoạn, tai nạn, v.v.), hao mòn thông thường hoặc không tuân thủ các hướng dẫn được cung cấp trong bản hướng dẫn sử dụng này. Chế độ bảo hành không áp dụng cho trường hợp các sửa đổi và dịch vụ được thực hiện bởi những người không được ủy quyền hoặc các bộ phận và phụ kiện được sử dụng không phải hàng chính hãng.
4. Chế độ bảo hành này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của người tiêu dùng theo luật định, bao gồm các khiếu nại về hành vi vi phạm hợp đồng và khiếu nại liên quan đến vi phạm hợp đồng mà người mua có thể có đối với người bán hoặc nhà sản xuất sản phẩm. Chế độ bảo hành không được chuyển nhượng cho bất kỳ ai có được quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu ngoài người mua ban đầu.

THẢI BỎ

Để bảo vệ môi trường, hãy nhớ thải bỏ sản phẩm đúng cách. Khi quý khách ngừng sử dụng sản phẩm, vui lòng đảm bảo thải bỏ sản phẩm theo đúng quy định quản lý chất thải tại địa phương để xử lý đúng cách.

THANK YOU!

We are delighted that you have chosen a CYBEX high chair. You have purchased a useful, versatile, high quality product. CYBEX wishes you and your child all the best, and many magical moments with your new product.
IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING

FALL HAZARD: Children have suffered severe head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.

- Always use restraints, and adjust to fit snugly.
- Never leave the child unattended.
- The tray is not designed to hold the child in the chair. It is recommended that the high chair be used only by children capable of sitting upright unassisted.

- Never place hot food or beverages on the tray.
- Be aware of the risk that a child may attempt to hang on to the safety-bar or the tray and tip the chair over.
- Stay near and watch child during use.
- Discontinue use of Bouncer Nest when child is able to sit upright unassisted or weighs more than 20 lb (9.1 kg).
- The child should be secured in the highchair at all times by the retraining system.
- Keep the children away when folding and unfolding the chair.
- Be aware that the product may fall when folded in a self-standing position, and store it away from children.

AMPUTATION HAZARD

- Chair can fold or collapse if lock not fully engaged. Moving parts can amputate child's fingers.
- Keep fingers away from moving parts.
- Completely unfold chair and fully engage locks before allowing child to sit in a chair.
- Never allow child to fold or unfold chair.

USING THE PRODUCT

- Use as high chair: The CYBEX high chair is suitable for children from 6 months up to 36 months.
- Make sure all components are properly fastened before you put your child into the chair.
- Use this High Chair only on flat, even and horizontal surfaces. Never elevate the high chair on any structure or table.
- Reduce the risk of injury! Position the high chair away from furniture, walls, hot surfaces and liquids, window cords and electrical cords.

Please position the high chair away from furniture when

- a) chair is not being used at a table and
- b) the tray is removed

- Only use this high chair once the child is capable of reliably and consistently sitting upright unaided.
- Do not use the high chair if any of the product's parts is broken, torn, missing or the product itself is not working properly. Seek repair if any of these cases happen.
- Tighten the screws firmly but not excessively to avoid damaging the wood.

MAINTENANCE AND CLEANING

The user is responsible for the regular maintenance of the product.

- Regularly inspect and maintain this chair.
- All connecting parts must be tight and secured properly.
- Re-tighten the screws regularly.
- Use only original CYBEX replacement parts. It may be unsafe to use substitutes.
- Do not make any modifications to the product.
- Never store in a damp environment.
- If you have any complaints or problems, please contact your supplier or importer.
- The safety bar and inner seat shell can be removed for cleaning purposes. Please ensure to attach them again properly after cleaning.
- Clean the CYBEX high chair with a damp cloth and a mild detergent and dry thoroughly.
- Do not use abrasives to clean the chair.
- Please check the on-product care label for detailed washing instructions.
- Remove water or other liquids immediately with a dry cloth.
- Do not expose to direct sunlight for drying.

WARRANTY

The following warranty applies solely in the country where this product was initially sold by a retailer to a customer.

1. The warranty covers all manufacturing and material defects, existing and appearing, at the date of purchase or appearing within a term of two (2) years from the date of purchase from the retailer who initially sold the product to a consumer (manufacturer's warranty). Please check the product with respect to completeness and manufacturing or material defects immediately at the date of purchase or immediately after receipt. Please always keep your dated proof of purchase.
2. In case of a defect, stop using the product immediately. To obtain the warranty please take or ship the product to the original retailer, who initially sold this product to you in a clean and complete condition and submit an original proof of purchase (sales receipt or invoice). Please do not take or ship the product to the manufacturer directly.
3. This warranty does not cover any damages which result from misuse, environmental influence (water, fire, accidents etc.), normal wear and tear or failure to comply with the instructions provided in this user manual. The warranty does not apply if modifications and services were performed by unauthorized persons or if non-original components and accessories were used.
4. This warranty does not affect any statutory consumer rights, including claims in tort and claims with respect to a breach of contract, which the buyer may have against the seller or the manufacturer of the product. The warranty is not transferable to anyone who obtains possession or ownership other than the original purchaser.

DISPOSAL

In order to protect the environment, remember to properly dispose of your product. When you stop using your product, please make sure you dispose of the product in accordance to your local waste management regulations for correct disposal.

¡GRACIAS!

Le agradecemos que haya elegido la trona CYBEX. Ha adquirido un producto útil, versátil y de gran calidad. CYBEX espera que el nuevo producto les haga disfrutar, a usted y a su hijo, de muchos momentos mágicos.

¡¡IMPORTANTE! CONSERVAR PARA UN USO FUTURO.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE CAÍDA: Los niños pueden sufrir lesiones graves en la cabeza, incluyendo fracturas de cráneo, al caerse de las sillas altas. Las caídas pueden ocurrir repentinamente si el niño no está correctamente asegurado.

- Utilice siempre las sujeciones y ajústelas perfectamente.
- Nunca deje al niño sin supervisión.
- La bandeja de la trona no está diseñada para aguantar al niño en la silla. Se recomienda utilizar la trona con niños que sean capaces de estar sentados erguidos sin ayuda.
- Nunca coloque alimentos o bebidas calientes en la bandeja.
- Tenga en cuenta que el niño puede intentar colgarse de la barra de seguridad o de la bandeja y hacer volcar la trona.
- Manténgase cerca de la trona vigilando al niño cuando esté sentado en la misma.
- Deje de usar el Bouncer Nest cuando el niño pueda sentarse erguido sin ayuda o cuando pese más de 20 lb (9,1 kg).
- El niño debe estar sujeto todo el tiempo por el sistema de retención mientras esté sentado en la silla alta.
- Mantenga a los niños apartados al plegar o desplegar la silla.
- Esté alerta al riesgo de que el producto caiga al estar plegado en posición de autosostenimiento vertical y almacénelo apartado de los niños.

PELIGRO DE AMPUTACIÓN

- La trona puede plegarse o colapsar si el seguro no está completamente enganchado. Las partes móviles pueden amputar los dedos del niño.
- Mantenga los dedos alejados de las partes móviles.
- Despliegue completamente la trona y asegure totalmente los cierres antes de permitir que el niño se siente en la trona.
- Nunca permita que el niño pliegue o despliegue la trona.

USO DEL PRODUCTO

- Como trona: La trona CYBEX es adecuada para niños de entre 6 y 36 meses.
- Asegúrese de que todos los componentes están bien sujetos antes de sentar al niño en la trona.
- Use la trona solo sobre superficies planas y niveladas. Nunca use la trona sobre una estructura o una mesa.
- ¡Reduzca el riesgo de lesiones! Coloque la trona lejos de muebles, paredes, superficies calientes, líquidos, cordeles y cables eléctricos.

Coloque la trona lejos de muebles si:

- a) no se está utilizando como silla para dar comery

- b) si se ha desmontado la bandeja

- Use solo la trona si el niño es capaz de sentarse y mantenerse perfectamente erguido sin ayuda.
- No utilice la trona si tiene piezas rotas, desgarradas o faltan componentes o si el producto no funciona correctamente. En este caso, hay que llevarla a reparar.
- Apriete los tornillos firmemente, pero no de modo excesivo, para evitar dañar la madera.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El usuario es responsable del mantenimiento regular del producto.

- Inspeccione y mantenga regularmente la trona.
- Todas las piezas de unión deben estar bien apretadas y aseguradas.
- Vuelva a apretar los tornillos con regularidad.
- Use únicamente piezas de recambio CYBEX originales. Usar piezas de recambio que no sean originales puede ser peligroso.
- No realice ninguna modificación en el producto.
- Nunca lo guarde en ambientes húmedos.
- Si tiene alguna queja o problema, póngase en contacto con su proveedor o importador.
- La barra de seguridad y el asiento interior se pueden desmontar para limpiarse. Asegúrese de volver a colocarlos correctamente después de limpiarlos.
- Limpie la trona CYBEX con un paño húmedo y detergente suave y séquela completamente.
- No utilice abrasivos para limpiar la trona.
- Consulte las instrucciones de lavado en la etiqueta de cuidado del producto.
- Seque de inmediato con un paño el agua u otros líquidos.
- No exponga el producto a la luz solar directa para secarlo.

GARANTÍA

La presente garantía se aplica únicamente en el país donde el comerciante haya vendido inicialmente el producto al consumidor.

1. La garantía cubre los defectos de fabricación y material existentes y visibles en el momento de la compra o aquellos que surjan en un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de compra en la que el comerciante haya vendido el producto al consumidor (garantía del fabricante). Compruebe la integridad del producto y si hay defectos de fabricación o material visibles en el momento de la compra o justo después de recibir el producto. Guarde el comprobante de compra fechado.
2. En caso de que el producto tenga un defecto, déjelo de usar de inmediato. Para obtener el servicio de garantía, lleve o envíe el producto limpio y completo al vendedor original que le haya vendido el producto y adjunte el comprobante de compra original (recibo de compra o factura). No envíe el producto al fabricante.
3. Esta garantía no cubre daños que resulten del uso indebido, de las influencias ambientales (agua, incendio, accidentes, etc.), del desgaste normal o del incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual del usuario. La garantía no se aplica si personas no autorizadas han realizado modificaciones y servicios en el producto o si se han utilizado componentes y accesorios no originales.
4. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor, incluyendo las reclamaciones por daños y perjuicios y las reclamaciones por incumplimiento contractual, que el comprador pudiera tener frente al vendedor o al fabricante del producto. La garantía solo es válida para el comprador original y no es transferible a ninguna otra persona que tenga la posesión o derecho de propiedad.

DISPOSICIÓN

Para proteger el medio ambiente, deseche el producto debidamente. Cuando deje de usar el producto, asegúrese de eliminarlo correctamente de acuerdo con la normativa local sobre gestión de residuos.

MERCI !

Nous sommes ravis que vous ayez choisi une chaise haute CYBEX. Vous avez acquis un produit pratique, polyvalent et de grande qualité. CYBEX vous souhaite ainsi qu'à votre enfant des moments magiques avec votre nouveau produit. **IMPORTANT ! À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.**

MISE EN GARDE

RISQUE DE CHUTE: Des enfants ont été sévèrement blessés à la tête en tombant d'une chaise haute. Une chute peut arriver soudainement si l'enfant n'est pas correctement installé.

- Utilisez toujours le système de harnais et ajustez-le pour qu'il soit correctement réglé.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Le plateau n'est pas conçu pour maintenir l'enfant dans la chaise. Il est recommandé de n'utiliser la chaise haute que pour des enfants capables de se tenir assis sans aide.
- Ne posez jamais de boissons ou d'aliments brûlants sur le plateau.
- N'oubliez pas que votre enfant peut essayer de s'accrocher à la barre de sécurité sur le plateau et qu'il peut faire basculer la chaise.
- Restez près de lui et surveillez l'enfant pendant qu'il est assis.
- Cessez d'utiliser le Bouncer Nest lorsque l'enfant est capable de s'asseoir droit sans aide ou pèse plus de 20 lb (9,1 kg).
- L'enfant doit toujours être attaché par les sangles lorsqu'il est dans la chaise haute.
- Garder les enfants éloignés pendant le pliage et le dépliage de la chaise.
- Soyez conscient du risque de chute quand le produit est plié en position autoporteuse, et rangez-le à l'écart des enfants.

RISQUE D'AMPUTATION

- La chaise peut se plier ou s'effondrer si le verrou n'est pas complètement engagé. Les pièces mobiles peuvent amputer les doigts d'un enfant.
- Garder les doigts à l'écart des pièces mobiles.
- Déplier complètement la chaise et engager complètement les verrous avant de laisser un enfant s'asseoir dans la chaise.
- Ne jamais laisser un enfant plier ou déplier la chaise.

UTILISATION DU PRODUIT

- Utilisation comme chaise haute : La chaise haute CYBEX convient à des enfants de 6 à 36 mois.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement fixés avant de mettre votre enfant dans la chaise.
- N'utilisez cette chaise haute que sur des surfaces planes, dégagées et horizontales. Ne placez jamais la chaise haute en hauteur sur une structure ou une table.
- Réduisez le risque de blessure ! Positionnez la chaise haute loin des meubles, des murs, des surfaces et liquides chauds, des cordons de fenêtres et câbles électriques.

Veillez positionner la chaise haute loin des meubles si

- a) la chaise n'est pas utilisée devant une table et
- b) le plateau n'est pas placé

- N'utilisez la chaise haute que lorsque l'enfant est capable de s'asseoir correctement et de manière prolongée sans aide.
- N'utilisez pas la chaise haute si l'une des pièces du produit est cassée, tordue, manquante ou si le produit proprement dit ne fonctionne pas correctement. Faites réparer le produit le cas échéant.
- Serrer les vis fermement, mais pas excessivement afin d'éviter les dommages au bois.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'utilisateur est responsable de l'entretien régulier du produit.

- Inspectez et entretenez régulièrement cette chaise.
- Toutes les pièces de connexion doivent être serrées et fixées correctement.
- Resserrez régulièrement les vis.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange de CYBEX. Il peut être dangereux d'utiliser des pièces non originales.
- Ne modifiez pas le produit.
- Ne le rangez pas dans un environnement humide.

- En cas de revendications ou problèmes, contactez votre fournisseur ou importateur.
- La barre de sécurité et la coque intérieure du siège peuvent être retirées pour les nettoyer. Veuillez vous assurer de les attacher correctement après le nettoyage.
- Nettoyez la chaise haute CYBEX avec un chiffon humide et un détergent doux, puis séchez-la avec soin.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer la chaise.
- Veuillez vérifiez l'étiquette d'entretien sur le produit pour les instructions de lavage détaillées.
- Éliminez immédiatement l'eau ou les autres liquides avec un chiffon sec.
- Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil pour le sécher.

GARANTIE

La garantie suivante s'applique uniquement dans le pays où ce pays a initialement été vendu par un détaillant ou un client.

1. La garantie couvre tous les défauts de fabrication et de matériau, existants ou apparus ultérieurement, à la date d'achat ou apparaissant dans les deux (2) années à compter de la date d'achat par le détaillant l'ayant vendu initialement au consommateur (garantie du fabricant). Veuillez vérifier que le produit est complet et qu'il ne comporte aucun défaut de fabrication ou de matériau à la date d'achat ou dès réception. Veuillez conserver la preuve d'achat datée.
2. En cas de défaut, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit. Pour faire jouer la garantie, veuillez déposer ou envoyer le produit complet et en bon état chez le détaillant auprès duquel vous l'avez initialement acheté et remettre une preuve d'achat originale (ticket de caisse ou facture). N'envoyez pas ou ne déposez pas le produit directement chez le fabricant.

3. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, d'influences extérieures (eau, feu, accidents etc.), d'une usure normale ou de l'inobservation des instructions fournies dans ce mode d'emploi. La garantie ne s'applique pas si des modifications et un entretien ont été effectués par des personnes non autorisées ou si des composants et accessoires non originaux ont été utilisés.
4. Cette garantie n'affecte pas les droits des consommateurs, y compris les droits en matière de responsabilité délictueuse en rapport avec une rupture de contrat, dont l'acheteur pourrait disposer contre le vendeur ou le fabricant du produit. La garantie ne se transfère pas à des tiers obtenant la possession ou la propriété autre que l'acheteur original.

ÉLIMINATION

Pour protéger l'environnement, veuillez éliminer correctement votre produit. Lorsque vous arrêtez d'utiliser votre produit, assurez-vous de l'éliminer conformément aux règles locales de gestion des déchets afin de garantir une élimination correcte.

THANK YOU!

We are delighted that you have chosen a CYBEX high chair. You have purchased a useful, versatile, high quality product. CYBEX wishes you and your child all the best, and many magical moments with your new product.
IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING

- FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.
- DO NOT LEAVE CHILDREN UNATTENDED.
- THE HARNESS MUST ALWAYS BE USED AND CORRECTLY FITTED. MOST INJURIES FROM HIGH CHAIRS ARE CAUSED BY FALLS.
- POSITION THE HIGH CHAIR AWAY FROM SOLID STRUCTURES AND BENCHES TO AVOID INJURIES CAUSED BY FALLS AND BY ACCESS TO DANGEROUS ITEMS.

- KEEP THE CHILDREN AWAY WHEN FOLDING AND UNFOLDING THE CHAIR.
- BE AWARE OF THE RISK OF THE PRODUCT FALLING WHEN FOLDED IN SELF-STANDING POSITION AND STORE IT AWAY FROM CHILDREN.

This product complies with the following standards for high chairs: AS4684-2009 and ASTM F404 - 21.

USING THE PRODUCT

- Use as high chair: The CYBEX High Chair is suitable for children from 6 months up to 36 months.
- Make sure all components are properly fastened before you put your child into the chair.
- Use this high chair only on flat, even and horizontal surfaces. Never elevate the high chair on any structure or table.
- Reduce the risk of injury! Position the high chair away from furniture, walls, hot surfaces and liquids, window cords and electrical cords.

Please position the high chair away from furniture when
a.) chair is not being used at a table
and
b.) the tray is removed

- Only use this high chair once the child is capable of reliably and consistently sitting upright unaided.

- Do not use the high chair if any of the product's parts is broken, torn, missing or the product itself is not working properly. Seek repair if any of these cases happen.
- Tighten the screws firmly but not excessively to avoid damaging the wood.

MAINTENANCE AND CLEANING

The user is responsible for the regular maintenance of the product.

- Regularly inspect and maintain this chair.
- All connecting parts must be tight and secured properly.
- Re-tighten the screws regularly.
- Use only original CYBEX replacement parts. It may be unsafe to use substitutes.
- Do not make any modifications to the product.
- Never store in a damp environment.
- If you have any complaints or problems, please contact your supplier or importer.
- The safety bar and inner seat shell can be removed for cleaning purposes. Please ensure to attach them again properly after cleaning.
- Clean the CYBEX high chair with a damp cloth and a mild detergent and dry thoroughly.
- Do not use abrasives to clean the chair.
- Please check the on-product care label for detailed washing instructions.
- Remove water or other liquids immediately with a dry cloth.
- Do not expose to direct sunlight for drying.

WARRANTY

The following warranty applies solely in the country where this product was initially sold by a retailer to a customer.

1. The warranty covers all manufacturing and material defects, existing and appearing, at the date of purchase or appearing within a term of two (2) years from the date of purchase from the retailer who initially sold the product to a consumer (manufacturer's warranty). Please check the product with respect to completeness and manufacturing or material defects immediately at the date of purchase or immediately after receipt. Please always keep your dated proof of purchase.
2. In case of a defect, stop using the product immediately. To obtain the warranty please take or ship the product to the original retailer, who initially sold this product to you in a clean and complete condition and submit an original proof of purchase (sales receipt or invoice). Please do not take or ship the product to the manufacturer directly.
3. This warranty does not cover any damages which result from misuse, environmental influence (water, fire, accidents etc.), normal wear and tear or failure to comply with the instructions provided in this user manual. The warranty does not apply if modifications and services were performed by unauthorized persons or if non-original components and accessories were used.
4. This warranty does not affect any statutory consumer rights, including claims in tort and claims with respect to a breach of contract, which the buyer may have against the seller or the manufacturer of the product. The warranty is not transferable to anyone who obtains possession or ownership other than the original purchaser.

DISPOSAL

In order to protect the environment, remember to properly dispose of your product. When you stop using your product, please make sure you dispose of the product in accordance to your local waste management regulations for correct disposal.



EUROPE AND ASIA

CYBEX GmbH
Riedingerstraße 18
95448 Bayreuth, Germany
+49 (0) 921-78 511 - 0
info@cybex-online.com

AMERICAS

Columbus Trading-Partners
USA Inc.
2915 Whitehall Park Drive,
Suite 300
Charlotte, NC 28273, USA
Customer Service:
1-877-242-5676
info.us@cybex-online.com

CANADA

Goodbaby Canada Inc.
2 Robert Speck Parkway,
Suite 750
Mississauga, ON L4Z 1H8,
Canada
Customer Service:
1-877-242-5676
info.us@cybex-online.com

AUSTRALIA

Anstel Brands Pty Ltd
Sunline Drive 36
3029 Truganina, Victoria,
Australia
Phone: 03 9131 6545
support@anstel.com.au

NEW ZEALAND

Anstel Brands Pty Ltd
Sunline Drive 36
3029 Truganina, Victoria,
Australia
Phone: 09 886 0028
support@anstel.com.nz



FR

Pensez à
donner ou recycler.



ou



ou



Association

Magasin

Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>