




LEMO

LEARNING TOWER SET

レモ ラーニングタワーセット 取扱説明書



はじめに

このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、必要なときにすぐ取り出せる場所に保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。

* 取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。

目次

お使いいただく前に

年齢・体重のめやす	4
安全上のご注意	6
各部の名称	10
同梱物を確認する	11

使用方法

クイックガイド	12
---------------	----

年齢・体重のめやす

警告

使用時の注意事項

- 本取扱説明書にある「年齢・体重のめやす」を参考に、ご使用の年齢のめやす、適用体重を必ず守って使用してください。
思わぬ事故が発生するおそれがあります。
- 本製品は、自立できる（ひとり立ちがしっかりとできる）お子様を対象としています。体重は最大 25 kg まで、身長 110 cm 以下の約 1 歳～5 歳頃のお子様を対象です。
それ以外のお子様を使用したり、保護者が使用しないでください。

本製品は、LEMO チェアに取りつけてのみ使用できます。


- 適用年齢 : 自立できる（しっかりとひとり立ちできる）お子様（約 1 歳頃～5 歳頃）
 適用体重 : 最大 25 kg まで
 適用身長 : 110 cm 以下

上記は本製品を LEMO チェアに取りつけて、ラーニングタワーとしてご使用するときの目安です。LEMO チェア単体で使用する場合は年齢・体重の目安とは異なります。

お子様の個人差、体調等に十分注意を払い、適切なご判断のもとご使用ください。

お使いいただく前に

年齢・体重のめやす



安全上のご注意

この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、危険の大きさの程度に応じて、次のように分類して表示しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

※製品の警告シールは、家庭用品品質表示法に定められた表示に基づいた使用者の安全のためのものです。剥がさずにご利用ください。

警告

誤った取り扱いをすると

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

誤った取り扱いをすると

「軽傷を負ったり、製品などに損害が生じるおそれがある内容」です。

警告

取りつけ時の注意事項

- 本製品の組み立て、及び LEMO チェアへの取りつけは、本取扱説明書に従って正しく行ってください。
- 本製品の取りつけ/取りはずしは、手や指を挟んだりしないよう十分に注意してください。
- 本製品を取りつけないときは、LEMO チェアが転倒しないよう十分に注意してください。
- 本製品を取りつけるときは、必ず平らな場所で保護者が行なってください。
- 本製品を取りつけるときは、まわりに人がいない安全な場所で保護者が行なってください。
- 本製品を取りつける/取りはずすときは、必ず本製品からお子様を降ろしてから行ってください。
お子様が手や指を挟むなど思わぬケガをしたり、転倒や転落のおそれ、また部品を誤飲するなどのおそれがあります。
- ご使用の前に、LEMO チェアのすべての部品が正しく取付けられていることを確認してください。
- ご使用の前に、LEMO チェアのすべてのネジが適切に締められていることを確認してください。

使用時の注意事項

- 取扱説明書に記載された使用方法を守って使用してください。
- 本取扱説明書にある「年齢・体重のめやす」を参考に、ご使用の年齢のめやす、適用体重を必ず守って使用してください。
思わぬ事故が発生するおそれがあります。
- 本製品は、自立できる(ひとり立ちがしっかりとできる)お子様を対象としています。体重は最大 25kg まで、身長 110cm 以下の約 1 歳～5 歳頃のお子様を対象です。
それ以外のお子様が使用したり、保護者が使用しないでください。
- 本製品の用途 (LEMO チェアに取りつけ、お子様を転落から保護する) 以外で使用しないでください。
思わぬケガをするおそれがあります。
- 本製品を LEMO チェアに取りつけて使用するときは、2人以上チェアに載せないでください。
お子様が転倒・転落する恐れがあります。
- ご使用中は、決してお子様から目を離さないでください。お子様を乗せたまま本製品から離れないでください。
- お子様を LEMO チェアに登るときは、お子様が足を踏み外さないよう目を離さないでください。
- 本製品を LEMO チェアに取りつけて使用する前に必ず本製品が正しく取り付けられているか確認してください。
本製品がはずれて、お子様が転倒・転落する恐れがあります。

- 本製品を LEMO チェア以外の椅子などに取りつけて使用しないでください。
- 本製品の取り扱いや操作は、適切な状況判断ができる大人が行なってください。
- 本製品を LEMO チェアに取りつけて使用する前には、必ず LEMO チェアの座面・足のせ板について以下の点を確認してください。
 - ・ LEMO チェアの座面・足のせ板が正しく固定されているか。
 - ・ お子様の腰の高さが本製品の保護ガード部分を超えていないか。
 - ・ 座面の奥行調整が正しくされているか。(P.19 参照)
お子様転倒・転落したり、踏みはずして怪我をする恐れがあります。
- 本製品を LEMO チェアに取りつけて使用するときは、お子様が保護ガードにもたれかかったり、一定方向に過度に体重をかけたりにしないでください。
お子様転倒・転落する恐れがあります。
- 使用中の場合に限らず、他のお子さまが外から手をかけたり、登ったりしないように注意してください。
本製品が転倒しお子様がケガをしたり、周囲のものが破損するおそれがあります。
- 本製品でお子様を遊ばせないでください。
- 本製品を LEMO チェアに取りつけて使用するときは、必ず滑り止めシリコンマットを LEMO チェアの座面と足のせ板に敷いて使用してください。
- お子様を LEMO チェアに乗った状態で、座面の奥行を調節しないでください。
お子様転倒・転落する恐れがあります。
- 本製品は必ず水平で安定した場所でのみ使用してください。
柔らかいもの(毛足の長いカーペットやクッション材など)の不安定な場所の上では使用しないでください。

安定な場所の上では使用しないでください。

お子様転倒・転落する恐れがあります。

- 本製品を取りつけた LEMO チェアをテーブルの上など高いところに持ち上げないでください。
- 本製品の部品が破損したり欠損している場合や、正常に作動しない場合は使用しないでください。
思わぬ事故が発生する恐れがあります。
- 本製品をテーブルの上に乗せて使用しないでください。
- 本製品をガスコンロやストーブなど火気の近くで使用したり、窓や電気コードの側で決して使用しないでください。
本製品に引火する恐れや、お様が火傷をしたり、転倒・転落する恐れがあります。
- お子様を使用する時は、外から大きな力を与えないようにしてください。
お子様転倒・転落する恐れがあります。
- 本製品を LEMO チェアから取りはずすときは、周りに人がいないことを確認し過度な力で取りはずすことはしないでください。
- お子様を LEMO チェアに乗ったまま本製品を LEMO チェアから取りはずさないでください。
思わぬケガをする恐れがあります。
- 本製品を LEMO チェアに取りつけたまま窓の近くやベランダに保管することは決してしないでください。
窓やベランダから転落するなど思わぬ事故が起こる恐れがあります。
- 本製品を改造して使用しないでください。
思わぬ事故が起こる恐れがあります。

 **注意****使用時の注意事項**

- 本取扱説明書を正しくお読みになった後は、必要なときにすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
- 本製品を持ち運ぶときは、まわりに注意して行ってください。
- フローリングの床で使用すると、キズがつく場合があります。引きずったりしないでください。
- 長時間の直射日光またはストーブなどの熱を避けてください。
- 本製品を単体で保管するときは、お客様の手の届く場所には保管しないでください。
お客様が足を引っ掛けるなどして、思わぬ事故が起きる恐れがあります。


その他の注意事項

- 湿度の高い場所での保管は避けてください。
- 滑り止めシリコンマットや座面・足のせ板の表面が乾いていることを確認してから使用してください。
- 本製品をお手入れするときは、湿らせた布と中性洗剤で拭き完全に乾燥させてください。
- LEMO チェアのお手入れには、研磨剤やエタノールベースの製品を使用しないでください。
- 使用中に異常を感じたときや日常の点検で異常を発見したときは、すぐに使用を中止しお買い上げの販売店までご相談ください。
- 使用中に過度の衝撃・荷重がかかったときにはそのまま使用せずに点検・修理をご依頼ください。
- 水や液体等で濡れた場合は、乾いた布ですぐに拭き取ってください。
- 乾燥させる場合は、直射日光にさらさないでください。
- 本製品に改造パーツや非正規のパーツを組み合わせて使用しないでください。

お使いいただく前に

各部の名称

保護ガード




座板


足のせ板

各部の名称


同梱物を確認する



本体




滑り止めシリコンマット(座面用)





滑り止めシリコンマット(足のせ板用)

お使いいただく前に


同梱物を確認する



1







2




使用方法


クイックガイド










5








⚠ MAX. 25 kg/55 lbs









カスタマーサポート

お困りのことがございましたら、
メール又はチャットにて
サポートいたします。

ユーザー登録サイト

「MY CYBEX」へのアクセスは
こちらから

<チャット QR コード>



<ユーザー登録サイト>



輸入元／日本国内総代理店

CTP JAPAN株式会社

〒150-8512

東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15階

info@cybex-japan.com