



#### WARNING! EN

• Do not use the pushchair in combination with the skis on any other surface than snow (with or without child).

• Always use the wrist strap when using the pushchair with the skis to avoid the pushchair sliding away from you.

#### PRECAUTIONS FOR SAFE USE

• The skis are intended for walking with the CYBEX PRIAM pushchair on snow only and are not intended for skiing with the pushchair!

#### OSTRZEŻENIA! PL

• Nie prowadź wózka z przymocowanymi nartami (z dzieckiem lub bez) po żadnej innej nawierzchni oprócz śniegu.

• Zawsze kiedy prowadzisz wózek z przymocowanymi nartami, używaj uchwyty na nadgarstek, aby wózek przypadkowo nie odjechał.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Narty przeznaczono do spacerów po śniegu z wózkciem Cybex Priam. Nie zostały one zaprojektowane do uprawiania narciarstwa z wózkiem.

#### WARNUNG! DE

• Fahren Sie den Kinderwagen (mit oder ohne Kind) in Kombination mit den Skiern auf keiner anderen Oberfläche als Schnee.

• Verwenden Sie immer die Handschlaufe, wenn Sie den Kinderwagen in Kombination mit den Skiern benutzen, um ein Wegrutschen zu vermeiden.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG

• Die Skier sind nur zum Spazieren mit dem CYBEX PRIAM Kinderwagen auf Schnee gedacht; nicht aber zum Skifahren mit dem Kinderwagen!

#### VAROVÁNÍ! CS

• Nepoužívejte kočárek s ližňami (s dítětem nebo bez něj) na žádném jiném povrchu než na sněhu.

• Při používání kočárku s ližňami vždy používejte řemínek na zápěstí, aby vám kočárek neujel.

#### POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

• Ližňy jsou určeny pro chůzi s kočárkem Cybex Priam po sněhu a nejsou určeny k lyžování s kočárkem.

#### MISE EN GARDE! FR

• Ne poussez pas une poussette sur skis (avec ou sans enfant à bord) sur une quelconque autre surface que la neige.

• Utilisez toujours la dragonne lorsque vous utilisez la poussette sur skis afin d'éviter que la poussette ne vous échappe.

#### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

• Les skis sont destinés à être utilisés avec la poussette Cybex Priam sur neige uniquement et ne sont pas prévus pour skier avec la poussette

#### VAROVANIA! SK

• Kočík v kombinácii s lyžami (s dieťaťom alebo bez) nikdy nepoužívajte na iných povrchoch, ako je sneh.

• Pri používaní kočíka s lyžami vždy používajte remienok na zápästie, aby ste sa vyhnú sklznutu kočíka preč od vás.

#### PREVENTÍVNE OPATRENIA NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

• Lyže sú určené na chodenie s kočíkom Cybex Priam po snehu, nie na lyžovanie s kočíkom.

#### AVISOS! ES

• No use use el cochecito con esquís (con o sin el niño) sobre ninguna superficie que no sea la nieve.

• Utilice la muñequera siempre que use el cochecito con los esquís para evitar que se le escape.

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• Los esquís están diseñados para pasear sobre la nieve con el cochecito Cybex Priam, pero no para esquiar.

#### OPOZORILA! SL

• Ne vozite vozička skupaj z smučmi (z ali brez otrok) na katerikoli drugi površini razen na snegu.

• Ko uporabljate voziček s smučmi, vedno uporabite zapestni pas, da preprečite, da bi voziček zdrsnil stran od vas.

#### UKREPI ZA VARNO UPORABO

• Smuči so namenjene za hojo po snegu z vozičkom Cybex Priam, niso pa namenjene za smučanje z vozičkom.

#### AVISOS! PT

• Não utilize o carrinho em combinação os esquís (com ou sem criança) em qualquer outra superfície sem ser neve.

• Utilize sempre a correia para o pulso quando usar o carrinho com os esquís para evitar que o carrinho deslize para longe de si.

#### PREAUCÕES DE UTILIZAÇÃO

• Os esquis destinam-se a andar com o kolicima Cybex Priam apenas em neve e não para esquiar com o carrinho.

#### AVVERTENZA! IT

• Non spingere il passeggino con gli sci (con o senza bambino) su superfici diverse dalla neve.

• Agganciare sempre la cinghia di sicurezza al polso quando si usa il passeggino con gli sci, per evitare che il passeggino scivoli via.

#### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

• Gli sci vanno utilizzati esclusivamente per camminare con il passeggino Cybex Priam sulla neve, non per sciare con il passeggino.


#### FIGYELMEZTETÉSEK! HU

• A sílécce! felszerelt gyermek sportkocsit (gyerekekkel vagy a nélkül) kizárólag csak havon használnja.

• Ha sílécce! felszerelt gyermek sportkocsit használn, akkor mindig használnja a csuklópántot, hogy a gyermek sportkocsi ne távolodhasson (csúszson) el Öntől.

#### A HASZNÁLAT ELŐTTI ÖVINTÉZKEDÉSEK

• Skije su namijenjene samo za šetnju dječjim kolicima Cybex Priam po snijegu, a ne za skijanje po snijegu.



## SKIS SKIAUFSATZ ESQUÍS SKIS PRIAM | e-PRIAM

#### WAARSCHUWINGEN! NL

• Gebruik de kinderwagen in combinatie met ski's (met of zonder kind) niet op een andere ondergrond dan sneeuw.

• Gebruik altijd het polsbandje bij gebruik van de kinderwagen met ski's om te beletten dat de kinderwagen van u wegglijdt.

#### VOORZORGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

• De ski's zijn enkel bedoeld om met de Cybex Priam kinderwagen te wandelen op sneeuw; ze zijn niet bedoeld om te skiën met de kinderwagen.

#### VARNINGAR! SV

• Kör inte en barnvagn som är hopkopplad med skidor (med eller utan barn) på någon annan yta än snö.

• Använd alltid händledsremmen när du använder barnvagnen med skidor för att undvika att barnvagnen glider iväg ifrån dig.

#### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR EN SÄKER ANVÄNDNING

• Skidorna är endast avsedda för promenader med barnvagnen Cybex Priam på snö och är inte avsedda för skidåkning med barnvagnen.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! EL

• Μην χρησιμοποιείτε το καρότσι σε συνδυασμό με τα χιονοπέδιλα σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος πέρα του χιονού (με ή χωρίς παιδί).

• Χρησιμοποιείτε πάντα το λωρίδι καρπού όταν δένετε το καρότσι στα χιονοπέδιλα για να αποφύγετε την ολίσθηση του καροτσιού.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

• Τα χιονοπέδιλα προορίζονται μόνο για περπάτημα στο χιόνι με το καρότσι CYBEX PRIAM pushchair και όχι για κένετι σκι μαζί με το καρότσι!

#### AVERTIZARE! RO

• Nu utilizați caruciorul în combinație cu schiurile pe orice altă suprafață decât zăpada (cu sau fără copil).

• Folosiți întotdeauna cureaau pentru încheietura mâinii atunci când se utilizează cu schiurile caruciorului pentru a evita alunecarea caruciorului departe de tine.

#### PRECAUȚII DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

• Schiurile sunt destinate pentru mersul pe jos cu caruciorul CYBEX PRIAM pe zăpadă și nu sunt destinate pentru schi cu caruciorului!

#### تحذیر! AR

• لا تستخدم كرسي الدفع عند تركيب الزلاجات على أي سطح آخر غير الثلج (مع أو بدون طفل).  
• استخدم دائما سوار المصعد عند استخدام عربة الدفع مع الزلاجات لتجنب الزلاقي عربة الدفع بعيدا عنك.

#### أية عقبات أو عوائق.

• الزلاجات مخصصة للمشي مع عربة الدفع على الثلج فقط وليس للتزلج مع العربة!

#### هشدار! FA

• تنها بر روی سطح برفی چرخ های کالسکه را به شکل اسکی در برف‌بازی (در هر دو حالت: کالسکه همراه کودک/ کالسکه بدون کودک).

• وقتی که از ترکیب کالسکه و تخته اسکی استفاده می کنید حتما از مح بند استفاده کنید تا کالسکه از دستتان سر نخورد.

#### موارد احتیاط برای ایمنی بیشتر در

#### استفاده از کالسکه:

• چرخ های اسکی تنها برای حرکت کالسکه سایه‌کن بر روی برف می باشد و نه برای اسکی کردن با کالسکه.

#### 警告! TW

• 請不要在非雪道路面上使用與雪橇組合的推車，不論推車上是否有乘坐兒童。

• 請在推車使用雪橇模式時，務必始終使用手腕束帶，以免推車滑離開於自己身邊。

#### 安全使用注意事項

• 此雪橇裝置只適用於CYBEX PRIAM 推車組合使用，不可以與其他推車組合使用!

#### 警告! ZH

• 請不要在非雪道路面上使用与雪橇組合的推車（无论推車是否有乘坐兒童）。

• 当使用雪橇的推車时，应该始终绷紧腕带，避免滑出而远离自己。

#### 安全使用注意事項

• 此雪橇仅适用于CYBEX PRIAM推車組合使用，不可与其它推車組合使用。

#### 警告! JA

• ストローラーを当スキーと組み合わせて使用する場合、子どもを乗せているいないにかかわらず、雪面以外では使用しないでください。

• ストローラーを当スキーと組み合わせて使用する場合、ストローラーが滑って手元から離れる事がないように、常にリストストラップを使用してください。

#### 安全にご使用頂くための注意

• 当スキーは、CYBEX PRIAM ストローラーを雪上で押して頂くだけの為のアクセサリです。ストローラーでスキーをする為のものではありませんので、ご注意ください！

#### 경고! KO

• 눈길에 아닌 다른 길에서는 아이가 유모차에 타고 있거나 타고 있지 않더라도 이 스키를 부착해서 유모차를 운행하지 마십시오.

• 이 스키를 부착해서 유모차를 사용할 때에는 유모차가 당신에게서 미끄러져 이탈되지 않도록 항상 손목 끈을 끼우고 유모차를 사용해 주십시오.

#### 안전한 사용을 위한 주의사항

• 이 스키는 눈 길 위에서 단지 싸이백스 프리암 전용으로 사용해 주십시오. 다른 유모차와는 결대로 호환되지 않습니다.

#### ĮSPĖJIMAI LT

• Vežimėli su sumontuotomis slidėmis (su vaiku ar be vaiko) galima vežti išskirtinai sniegu, jokiais kitais paviršiais.

• Visuomet dėvėkite riešo dirželį, kai naudojate vežimėlį su slidėmis, nes jis gali nučiuožti.

#### SAUGAUS NAUDOJIMO ĮSPĖJIMAI


• Slidės skirtos naudoti kartu su Cybex Priam vežimėliu ant sniego ir nepritaikytos slidinėjimui kartu su vežimėliu!

#### אזהרה! HE


• אל תנהג את העגלה בשילוב עם מגליש סקי (עם או בלי ילד) על כל משטח אחר מלבד השתמש בלבד בריבוע ירוק המיועד בנעלה עם מגליש הסקי כדי למנוע מהעגלה לזוז ממך.

#### אמצעי זהירות לשימוש בטוח


• מגליש הסקי מיועד להליכה עם עגלת סייבקס פריאם על שלג בלבד ואינם מיועד לסקי עם העגלה!




1




2



3



4



5

CY\_171\_5024\_C0519