




ZENO BIKE





INSTRUCTIONS !  
MANUEL !  
ANLEITUNG !  
INSTRUCCIONES !



WARNINGS !  
MISES EN GARDE !  
WARNHINWEISE !  
ADVERTENCIAS !



Max. 1




Max. 22 kg  
Max. 49 lb




Max. 34 kg  
Max. 75 lb



Max. 48 kg  
Max. 106 lb




Max. 111 cm / Max. 44 in



6 m - 4 y



Max. 25 km/h  
Max. 15 mph





7



14



15



15



20



21



22



23



40



41




42






tutorial video  
Videoanleitung  
tutoriel vidéo  
video tutorial







1



7




2







8

3

















4,5 bar (min. 4,5 –max. 7,0 bar)  
65 psi (min. 65 –max. 100 psi)




8









11







1




1




2



3




4




5







6




7




8







9




1






2






1




2




1




2




1



2




1




2











**a**




**b**











5





6














**EN** For cycling, always put handle bar in the most upright position.



- DE** Beim Radfahren muss der Schiebegriff in die oberste senkrechte Position gebracht werden.
- FR** Pour cyclisme, toujours mettre le guidon sur la position la plus haute.
- ES** Para andar en bicicleta, ponga siempre el manillar en la posición más vertical.
- PT** Sempre coloque a alavanca de empurrar na posição mais vertical ao pedalar.
- IT** Per andare in bicicletta, il manubrio deve essere posto sempre nella posizione più alta.
- NL** Wanneer u gaat fietsen moet de stuurstang altijd in de meest verticale stand staan.

- PL** Podczas jazdy na rowerze zawsze ustawiaj kierownicę w najbardziej wyprostowanej pozycji.
- CS** Pro jízdu na kole nastavte řídítka vždy do nejvzpřímenější možné polohy.
- SK** V prípade jazdy na bicykli nastavte riadidlo vždy do najvzpriamenejšej možnej polohy.
- SL** Za kolesarjenje vedno postavite ročico v najbolj zravnan položaj.
- HR** Za vožnju bicikla uvijek postavite ručicu za guranje u najuspravniji položaj.
- BG** За използване с велосипед винаги поставяйте кормилото в най-изправено положение.





- HU** A kerékpározásakor mindig állítsa a kormányrudat a legfelső helyzetbe.
- SV** Vid cykling ska styret alltid placeras i det mest upprätta läget.
- NO** Sett bestandig styret i den mest opprette stillingen for å sykle.
- FI** Pyöräilyä varten aseta ohjaustanko aina pystyimpään asentoon.
- DA** Ved cykling skal du altid placere styret i den mest lodrette position.
- ET** Pange tõukekäpp alati rattasõidul kõige püstiasendisse.
- LV** Braucot ar velosipēdu, vienmēr stumšanas rokturi novietojiet vertikālākajā stāvoklī.
- LT** Važiudami dviračiu, visada stumkite rankeną vertikaliausiai.
- RU** При езде на велосипеде всегда держите руль велосипеда в вертикальном положении.
- UK** Перед поїздкою на велосипеді завжди переводьте кермо у максимально вертикальне положення.
- TR** Bisiklet sürerken itme kolunu her zaman en dik konuma getirin.
- GR** Για ποδηλασία, τοποθετείτε πάντα το τιμόνι στην πιο όρθια θέση.
- RO** Pentru ciclism, puneți întotdeauna ghidonul în poziția cea mai verticală.

**SR** Za vožnju bicikla, uvek postavite ručicu za guranje u najuspravniji položaj.

**AR** بالنسبة لركوب الدراجات، ضع قضيب المقبض دائمًا في أقصى وضع مستقيم.

**FA** برای دوچرخهسواری، دسته را در وضعیت قائم قرار دهید.

**TW** 当将产品配在自行车上一起使用时，始终将推手置于最直立的位置。



**HK** 当将产品配在自行车上一起使用时，始终将推手置于最直立的位置。


**JA** サイクリングのときは、常にハンドルバーを最も直立した位置にしてください。


**KO** 사이클링을 할 때는 항상 푸시 핸들을 가장 똑바로 세우십시오.


**MA** Untuk berbasikal, selalu pasang palang pemegang pada kedudukan paling tegak.

















1




2








3




1




2







2





3




4




5







8




9











12



13







CYBEX GmbH

Riedingerstr. 18 | 95448 Bayreuth | Germany  
+49 (0) 921-78 511-0 | [info@cybex-online.com](mailto:info@cybex-online.com)

AMERICAS

Columbus Trading-Partners USA Inc.  
1801 Commerce Dr. | Piqua, OH 45356 | USA  
Customer Service 1-844-543-2020 | [support.us@columbustp.com](mailto:support.us@columbustp.com)

CANADA

Goodbaby Canada Inc.  
2 Robert Speck Parkway, Suite 750 | Mississauga, ON L4Z 1H8  
Customer Service / Service clients: 1-937-773-3971  
[support.americas@goodbabyint.com](mailto:support.americas@goodbabyint.com)

[www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com)

